

Ersatztelleliste Pièces de rechange 13 30-1; -5; -7 14 15 16 Benenning Benennung Spare Parts Piezas de repuesto Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer "Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter" Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinen- oder Automatennummer die Eackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer anzugeber 930 00 061 0 thui Ki 30-1,39-51 030 00 395 0 Instruction as to how handle orders for spare parts is given in "Information on handling the new parts list sheets". 030 00 127 0 hurr 30-73 When ordering parts always indicate the class designation, and the machine number, the finish (in the case of coated components) and the part 005 00 183 0---Vous trouverez des directives exactes pour commande de pièces détachées dans nos "Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de -332 L/120 (nur Kt.30-1) 332 Llg /140 (nurki 30-5, 30-7) nieces detachees. Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans vos commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine 005 00 236 0 -- (3) ou de l'automate, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numero de la pièce selon la fiste Referente a la preparación de pedidos para repuestos véanse en nuestra "Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas". En caso de pedido de piezas de repuestos, sirvanse indicarnos diempre la clase, el número de la máquina ó del automático, el barnizado (en caso de piezas barnizadas) y los números de piezas indicados en la figura. 990 81 006 1 Benennung Benennung Ted-Nr Benennung Teil-Nr 990 81 006 2-Benennung 005 00 183 0 813 030 00 080 3 Zyl, m. Zahnrad-bolzen (nur Kl. 30-7) 992 01 577 0 Li.-Schraube 992 01 577 0 992 02 214 0 992 12 225 0 994 27 095 0 994 30 195 0 994 38 066 8 005 00 236 0 Spulenhälter kpl. Garnr.-Stift 037 00 124 4 F13 Senkschraube Schraube G4J4, H4 030 00 080 4 990 81 001 9-037 00 126 0 Garne.-Stift -GA 430 30-E0 030 00 081 4 Zvl. Deckel mit 030 06 002 4 Kopf 037 00 128 0 Spannungsscheibe G14 Zvl. Kerbstift 30 (nur Kl. 30-1) chiffchentreiber(ager Spanetift D10, K10 030 00 003 0 Drehbarer Koof (nur Kl. 30-7) 087 00 275 0 030 00 004 0 030 00 005 0 Decket 030 00 083 4 (nur Kl. 30-7) 990 81 001 9 995 43 836 0 Ringkopfzyl, Stift E2 030 00 006 0 030 00 086 Uma Unterarm 990 81 003 8 Zubehorbox 030 00 007 0 (nur Kl. 30-7) 990 81 006 1 Schraubenzieher C13 996 07 008 8 030 00 088 0 Fadensp.-Lederscheibe Inur Kt 30-11 990 81 006 2 996 07 010 8 Sich.-Scheibe D8 G10 030 00 008 0 030 00 009 0 73 000 010 0 Stichst. Winkel 996 07 012 8 030 00 089 0 Schieber Fadenhebel 992 00 016 5 Li.-Schraube Li.-Schraube Li.-Schraube nur Kl. 30-1) 992 00 040 0 992 00 041 0 990 81 003 8 E9 K5 E3 L6 332 L Nr. 120 Nadel 814, H2 030 00 092 0... Oberarm G8 ുറ്റ 00 011 0 ദേഗ 00 012 3 Transportwinkel (nur Kt. 30-1) 992 00 044 0 992 00 085 0 992 00 112 0 nur KI. 30-1) Li.-Schraube 030 00 093 00_ Unterarm (nur KI, 30-5) olle (nur KE 30-1) 332 L.Lg. Nr. 140 Nadel 030 00 013 0 Nadelstance (nur Kl. 30-5; ~7) 030 00 013 4 030 00 014 0 030 00 094 0 Nadelstange kpl. Balancier 992 00 127 0 Fadenführungsöse 030 00 094 4 Nadelhalter GA.430 030-E0 Gebr.-Anleitung D14 992 00 132 0 992 00 170 5 992 00 175 0 030 00 015 0 030 00 019 0 Feder Stift L6 Kordelschraube J10, E2 (nur K1, 30-1) Facent, Ose 030 00 095 0 D3 nur KI, 30-5: -71 030 00 020 0 0.300 00 096 0 nur Kt. 30-1) C7 82 Gew. Stift 030 00 021 0 030 00 098 0 Lüfterhebei Regulierhebel A2 992 00 220 5 992 00 224 7 992 00 225 0 (nur Kt. 30-5: -7) 037 00 124 4 030 00 099 0 030 00 025 0 Gew.-Stift Kordelmutter nur KI, 30-1) (nur K1, 30-5; -7) 037 00 124 0 -037 00 125 0 030 00 026 0 030 00 099 4 Kopf kpl. (nur Kl. 30-5; -7) 992 00 263 0 Bolzen Li.-Schraube G5 Führungsstück Führungsstück 030 00 027 0 nur KI, 30-7 030 00 111 0 030 00 027 4 992 00 263 8 G3 030 00 028 0 hulse (nur KL30-5;-7) Verbindungsstück (nur KI, 30-1; -5) 030 00 112 0 030 00 028 4 Kegelstift 992 00 266 o Li.-Senkschraube (nur Kl. 30-7) (nur KI. 30-5; -7) 030 00 029 0 Fuhrungslagerstück C1 ,992 00 549 7 030 00 114 3 Zahnstange H7 Bolzen f, Doppelhebel C8 Н7 992 00 269 0 030 00 030 0 030 00 119 0 030 00 120 3 037 00 128 0 Fadensp.-Scheibe D2, E3 (nur KI, 30+7) 992 00 270 0 Kurvensch, m. Rolle B2 Halbrd, Schraube (nur KI, 30-7) (nur K1, 30-5; -7) Schiffchen 030 00 032 0 030 00 123 0 ,037 00 129 0 030 00 034 0 F6 992 00 290 0 Facterisp. - Austose-C2 Li.-Schraube hulse (nur K1, 39-1) Finlage Vi - CVC G1 (nur K1, 30-7) 992 00 317 0 992 00 318 5 ,992 00 237 7 Schraube 030 00 123 4 Schiffchen kpl. F6, L1 Kordelschraube C7, K1 Fadensp.-Feder E3 Armwelle C3, 88 030 00 036 0 (nur KI, 30-7) 992 00 335 7 030 00 124 0 Spannungsfeder F5, G5 992 00 382 0 992 00 396 0 Li,-Senkschraube 030 00 126 0 Fadenführung (nur Kl. 30-7) 030 00 038 3 Kurvenscheibern Rolle 811 030 00 039 0 030 00 041 0 Druckplatte 992 00 433 7 992 00 447 5 Li.-Schraube 030 00 127 0 813, E5 Hotzgriff (nur KI. 30~7) 030 00 043 0 Li.-Schraube 030 00 130 4 D7 Fadenspannung Armdecket 992 00 459 0 030 00 049 0 Unterarm (nur Kt. 30--1) 030 00 131 0 Stellbolzen nur KI. 30~1) 992 00 465 0 030 00:132 0 Zylinder mit Zahn- G7 Ausgleichschieber 992 00 487 0 030 00 134 0 030 00 135 0 Druckfeder Li.-Schraube Inur KI, 30-1; -5) Skalablech 992 00 549 7 Fadensp.-Bolzen Li.-Senkschraube 030 00 050 4 G7 030 00 136 0 nur KI. 30-11 (nur Ki, 30--1; --5) 992 00 680 0 030 00 137 0 030 00 052 0 Fadenhebel Li.-Schraube Zahnradbolzen 030 00 053 0 nur KI, 30-5; -7) 992 00 752 0 6kt.-Schraube Zahnstange H4 Schiffchenkorbfeder G4 030 00 151 0 B5 030 00 058 0 (nur Kl. 30-5; - 7) Kordelschraube 030 00 152 0 Zeiger (nur Kl. 30-5; -7) 992 00 826 5 030 00 153 0 030 00 157 0 Schiffchen kpl. F3, K1 Doppelhebel 992 00 831 0 nur KI, 30-1; ~51 Oberarm Zyl. Schräube 030 00 060 0 Inur KI, 30-5; -71 992 00 836 0 030 00 159 4 Balancier (nor KI, 30-1; -5) 030 00 061 0 Spule F3, A13 [nur Ki, 30-1; -5] (nur Kl. 30-5; -7) Zapfeńschraube C5, G1 030 00 208 0 Buchse Schlußscheibe F10, 811 992 00 R39 5 030 00 062 4 H5 030 00 209 0 Zvl. Deckel mit 030 00 218 0 hiffchentreiberlager 992 00 R50 n nur Kl. 30-1; -5) 030 00 220 0 930 00 063 3 930 00 065 0 930 00 065 4 030 00 220 4 Blatzferler Feder kpl. 992 00 857 0 Li. Schraube Hubstellkloben Souterarm 992 00 858 n Spuler kpl. (nur Kl. 30–1; –5) 030 00 222 0 992 00 859 0 Li-Schraube 992 00 860 o C1 G4 C2 E3 030 00 066 0 Sputerwelle J11, J10 (nur Kt. 30-1; -5) Zahnstg.-Bolzen Bolzen 030 00 224 0 Zvl. Schraube 992 00 862 0 030 00 067 0 030 00 226 0 Zugfeder 992 00 863 5 992 00 864 0 030 00 068 0 030 00 070 0 030 00 070 4 030 00 303 0 Nahfuß Pechkasten D5 D4 D5 030 00 343 0 Stichplette Li.-Schraube (nur KI, 30-7) 992 00 867 0 Rolle 030 00 071 0 030 00 345 0 Factent, Bugel Sticholatte 992 00 868 0 (nur KI, 30-1:-5) Rolle m. Bolzan 030 00 074 4 030 00 395 0 Einfadeldraht 992 00 877 0 (nur KI, 30-1; -5) 030 10 004 0 Keoelrad D9 84 86 C4 H6 6kt. Mutter H3 030 10 004 4 992 01 212 7 Schiffchentr.-Kurve C10 030 10 005 3 ur Ki. 30-1, -5) 030 10 005 Schiffchentr, Kurve Ranifelschraube Bolzen Rolle 230 00 977 4 030 10 006 0 Spoter kpl. (nor Kl. 30~7) Handrad 030 10 007 0 030 00 073 0 030 10 008 0 **Druckfeder** 992 01 559 5 four Kt. 30-71 Korrielmutter 13 16 Printed in West - Germany - Anderungen vorsens fen Till- 1050-101