

2 本体支架部分

序号 Ref.No.	部品编号 Parts No.	部品名	部品名	Parts name
1	1000LW02001	下側板 (左)	下フレーム(左)	Lower frame(L)
2	1000LW02002	下側板 (右)	下フレーム(右)	Lower frame(R)
3	1000LW02003	脚固定件	アジャスター	Adjuster
4	1000LW02004	外六角螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
5	1000LW02005	六角螺母	ナット	Nut
6	1000LW02006	脚轮垫板 (A)	キャストーステー(A)	Caster plate(A)
7	1000LW02007	脚轮垫板 (B)	キャストーステー(B)	Caster plate(B)
8	1000LW02008	脚轮	キャスター	Caster
9	1000LW02009	外六角螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
10	1000LW02010	弹垫	バネ座金	Spring washer
11	1000LW02011	平垫圈	平座金	Plain washer
12	1000LW02012	底部加强架	底補強フレーム	Lower strengthens flame
13	1000LW02013	外六角螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
14	1000LW02014	弹垫	バネ座金	Spring washer
15	1000LW02015	平垫圈	平座金	Plain washer
16	1000LW02016	置放架	ベルト交換シャフトステー	Belt exchange shaft guide
17	1000LW02017	外六角组合螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
18	1000LW02018	皮带更换套管	ベルト交換シャフト	Belt exchange shaft
19	1000LW02019	皮带更换套管A	ベルト交換シャフト(A)	Belt exchange shaft(A)
20	1000LW02020	皮带更换套管B	ベルト交換シャフト(B)	Belt exchange shaft(B)
21	1000LW02021	皮带更换套管C	ベルト交換シャフト(C)	Belt exchange shaft(C)
22	1000LW02022	皮带更换套管D	ベルト交換シャフト(D)	Belt exchange shaft(D)
23	1000LW02023	垫板固定板	プレート固定板	Plate fixing stay
24	1000LW02024	垫板固定块	プレート固定板	Plate fixing stay
25	1000LW02025	内六角圆柱头螺栓	六角ネジ	Hex bolt
26	1000LW02026	内六角圆柱头螺栓	六角ネジ	Hex bolt
27	1000LW02027	六角螺母	ナット	Nut
28	1000LW02028	盖板支撑件	カバーステー	Cover stay
29	1000LW02029	外六角组合螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
30	1000LW02030	电装箱止动件	電源ボックスプレート	Wiring box plate
31	1000LW02031	侧板固定块	カバーステー	Cover stay
32	1000LW02032	骨架固定轴A	フレームシャフト(A)	Flame shaft(A)
33	1000LW02033	封板H	仕切板	Partition plate
34	1000LW02034	机身侧板A	フレーム(A)	Flame(A)
35	1000LW02035	机身侧板D	フレーム(D)	Flame(D)
36	1000LW02036	机身侧板C	フレーム(C)	Flame(C)
37	1000LW02037	侧板连接钣金D	フレーム連結プレート(D)	Flame fixing plate(D)
38	1000LW02038	侧板连接钣金E	フレーム連結プレート(E)	Flame fixing plate(E)
39	1000LW02039	侧板连接钣金F	フレーム連結プレート(F)	Flame fixing plate(F)
40	1000LW02040	机身侧板B	フレーム(B)	Flame(B)
41	1000LW02041	侧板连接钣金C	フレーム連結プレート(C)	Flame fixing plate(C)
42	1000LW02042	机身侧板F	フレーム(F)	Flame(F)
43	1000LW02043	侧板连接钣金B	フレーム連結プレート(B)	Flame fixing plate(B)
44	1000LW02044	机身侧板E	フレーム(E)	Flame(E)
45	1000LW02045	侧板连接钣金A	フレーム連結プレート(A)	Flame fixing plate(A)
46	1000LW02046	辅助加强轴	補助補強シャフト	Sub strengthens shaft
47	1000LW02047	骨架固定轴B	フレームシャフト(B)	Flame shaft(B)
48	1000LW02048	骨架固定轴C	フレームシャフト(C)	Flame shaft(C)
49	1000LW02049	外六角螺栓	外六角ネジ	Hex bolt
50	1000LW02050	平垫圈	平座金	Plain washer
51	1000LW02051	弹垫	バネ座金	Spring washer

3 駆動圧力部分

1	1000LW03001	压力杠杆轴	圧カレバーシャフト	Pressure lever shaft
2	1000LW03002	压力杠杆右	圧カレバー(右)	Lever shaft(R)
3	1000LW03003	压力杠杆左	圧カレバー(左)	Lever shaft(L)
4	1000LW03004	张紧固定件	テンションステー	Tension stay
5	1000LW03005	辅助链轮固定座	スプロケットステー	Sprocket stay
6	1000LW03006	驱动马达支撑轴A	駆動モータガイドシャフト(A)	Driving motor guide shaft(A)
7	1000LW03007	驱动马达支撑轴B	駆動モータガイドシャフト(B)	Driving motor guide shaft(B)

8	1000LW03008	驱动罗拉轴套	駆動ローラーブッシュ	Driving roller bush
9	1000LW03009	驱动罗拉盖	駆動ローラーカバー	Driving roller cover
10	1000LW03010	滚针轴承	ニードルベアリング	Needle bearing
11	1000LW03011	带座轴承	フランジブロック	Frange brock
12	1000LW03012	轴套	ブッシュ	Bush
13	1000LW03013	无油轴套	ブッシュ	Bush
14	1000LW03014	链条	チェーン	Chain
15	1000LW03015	单节链条接头	チェーンジョイント	Chain joint
16	1000LW03016	平齿车A	スプロケット	Sprocket
17	1000LW03017	胶辊驱动链轮	駆動ローラー sprocket	Driving motor sprocket
18	1000LW03018	马达链轮	モータ sprocket	Motor sprocket
19	1000LW03019	辅助链轮(40)	補助 sprocket	Sub sprocket
20	1000LW03020	链条张力调整器	チェーンテンション調整ステー	Chain tension stay
21	1000LW03021	加压胶辊	加圧ローラー	Pressure roller
22	1000LW03022	驱动胶辊	駆動ローラー	Driving roller
23	1000LW03023	键	キー	Key
24	1000LW03024	外六角组合螺钉	外六角ボルト	Hex bolt
25	1000LW03025	外六角组合螺钉	外六角ボルト	Hex bolt
26	1000LW03026	外六角螺钉	外六角ボルト	Hex bolt
27	1000LW03027	外六角螺钉	外六角ボルト	Hex bolt
28	1000LW03028	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
29	1000LW03029	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
30	1000LW03030	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
31	1000LW03031	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
32	1000LW03032	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
33	1000LW03033	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
34	1000LW03034	六角螺母	六角ナット	Hex nut
35	1000LW03035	六角螺母	六角ナット	Hex nut
36	1000LW03036	六角螺母	六角ナット	Hex nut
37	1000LW03037	加宽圆形垫圈	平座金	Plain washer
38	1000LW03038	圆形垫圈	平座金	Plain washer
39	1000LW03039	圆形垫圈	平座金	Plain washer
40	1000LW03040	圆形垫圈	平座金	Plain washer
41	1000LW03041	圆形垫圈	平座金	Plain washer
42	1000LW03042	弹垫	バネ座金	Spring washer
43	1000LW03043	弹垫	バネ座金	Spring washer
44	1000LW03044	弹垫	バネ座金	Spring washer
45	1000LW03045	弹垫	バネ座金	Spring washer
46	1000LW03046	弹垫	バネ座金	Spring washer

4 加熱部分

1	1000LW04001	直线加热板架(右下)	ヒーターフレーム(右下)	Heater flame(LR)
2	1000LW04002	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
3	1000LW04003	直线加热板架(左下)	ヒーターフレーム(左下)	Heater flame(LL)
4	1000LW04004	直线加热板架(右上)	ヒーターフレーム(右上)	Heater flame(UR)
5	1000LW04005	直线加热板架(左上)	ヒーターフレーム(左上)	Heater flame(UL)
6	1000LW04006	加热板固定件	ヒーターステー	Heater stay
7	1000LW04007	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
8	1000LW04008	加热板固定件(左长)	ヒーターステー(左長)	Heater stay(LL)
9	1000LW04009	加热板(外侧)	ヒータープレート(外)	Heater plate(O)
10	1000LW04010	加热板(内侧)	ヒータープレート(内)	Heater plate(I)
11	1000LW04011	加热板	ヒーター	Heater
12	1000LW04012	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
13	1000LW04013	锁紧螺母	ナット	Nur
14	1000LW04014	圆形垫圈	平座金	Plain washar
15	1000LW04015	盖子	カバー	Cover
16	1000LW04016	十字槽盘头组合螺钉	ネジ	Screw
17	1000LW04017	无升降式封板	ヒーターフレーム固定プレート	Heater flame fixing plate
18	1000LW04018	直线式封板	ヒーターフレームプレート	Heater flame plate
19	1000LW04019	十字槽盘头组合螺钉	ネジ	Screw

5 蛇行修正部分

1	1000LW05001	并行罗拉	ローラー	Roller
---	-------------	------	------	--------

2	1000LW05002	蛇行修正罗拉轴	蛇行修正ローラーシャフト	BWP roller shaft
3	1000LW05003	深沟球轴承	ベアリング	Bearing
4	1000LW05004	轴用挡圈	Cリング	C-ring
5	1000LW05005	蛇行修正侧板B	蛇行修正フレーム(B)	BWP flame(B)
6	1000LW05006	支点固定块	蛇行修正ステー固定プレート	BWP stay fixing plate
7	1000LW05007	推力滚针轴承	ニードルベアリング	Needle bearing
8	1000LW05008	推力轴承垫圈	ベアリング受け	bearing stand
9	1000LW05009	蛇行调整垫板	蛇行調整ステー	BWP stay
10	1000LW05010	支点垫片	ステー	Stay
11	1000LW05011	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
12	1000LW05012	锁紧螺母	ナット	Nut
13	1000LW05013	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
14	1000LW05014	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
15	1000LW05015	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
16	1000LW05016	轴承	ベアリング	Bearing
17	1000LW05017	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
18	1000LW05018	蛇行修正固定板	蛇行修正固定プレート	BWP fixing plate
19	1000LW05019	蛇行修正侧板A	蛇行修正フレーム(A)	BWP flame(A)
20	1000LW05020	蛇行修正固定块	蛇行修正固定ブロック	BWP fixing brock
21	1000LW05021	蛇行修正垫块	蛇行修正ブロックカラー	BWP fixing brock collar
22	1000LW05022	蛇行修正调整块(A)	蛇行修正スイッチステーブロック(A)	BWP switch stay brock(A)
23	1000LW05023	带座轴承固定块	フランジブロック受け	Flange brock stand
24	1000LW05024	带座轴承	フランジブロック	Flange brock
25	1000LW05025	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
26	1000LW05026	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
27	1000LW05027	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
28	1000LW05028	蛇行修正轴A	蛇行修正シャフト(A)	BWP shaft(A)
29	1000LW05029	直齿轮	ギア	Gear
30	1000LW05030	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
31	1000LW05031	蛇行修正马达固定板A左	蛇行修正モータ固定プレート(A/L)	BWP motor fixing plate(A/L)
32	1000LW05032	蛇行修正马达固定板A右	蛇行修正モータ固定プレート(A/R)	BWP motor fixing plate(A/R)
33	1000LW05033	带座轴承	フランジブロック	Flange brock
34	1000LW05034	直齿轮	ギア	Gear
35	1000LW05035	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
36	1000LW05036	蛇行修正固定件(右)	蛇行修正固定ステー(R)	BWP fixing stay(R)
37	1000LW05037	蛇行修正固定件(左)	蛇行修正固定ステー(L)	BWP fixing stay(L)
38	1000LW05038	蛇行修正轴C	蛇行修正シャフト(C)	BWP shaft(C)
39	1000LW05039	斜齿轮	ギア	Gear
40	1000LW05040	斜齿轮	ギア	Gear
41	1000LW05041	蛇行修正开关固定块	蛇行修正スイッチ固定ブロック	BWP switch fixing brock
42	1000LW05042	蛇行修正固定件E	蛇行修正固定ステー(E)	BWP fixing stay(E)
43	1000LW05043	轴承座	ベアリング受け	bearing stand
44	1000LW05044	蛇行修正轴B	蛇行修正シャフト(B)	BWP shaft(B)
45	1000LW05045	回转固定件	ステー	Stay
46	1000LW05046	不锈钢十字槽盘头组合螺钉	ステンボルト	Stainless bolt
47	1000LW05047	蛇行修正固定件B右	蛇行修正固定ステー(B/R)	BWP fixing stay(B/R)
48	1000LW05048	蛇行修正连接销	蛇行修正ピン	BWP pin
49	1000LW05049	不锈钢螺母	ステンナット	Stainless nut
50	1000LW05050	蛇行修正固定件B左	蛇行修正固定ステー(B/L)	BWP fixing stay(B/L)
51	1000LW05051	蛇行修正固定件C	蛇行修正固定ステー(C)	BWP fixing stay(C)
52	1000LW05052	蛇行修正固定件D	蛇行修正固定ステー(D)	BWP fixing stay(D)
53	1000LW05053	不锈钢十字大盘头螺钉	ステンボルト	Stainless bolt
54	1000LW05054	限位固定座上	リミットスイッチステー(U)	Limit switch stay(U)
55	1000LW05055	限位固定座下	リミットスイッチステー(L)	Limit switch stay(L)
56	1000LW05056	限位固定块	リミットスイッチ固定ブロック	Limit switch fixing brock
57	1000LW05057	皮带保护装置	ベルト保護装置	Belt guide
58	1000LW05058	调偏紧急停止固定件A	緊急停止スイッチ固定ステー	Emergency switch fixing stay
59	1000LW05059	十字槽盘头组合螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
60	1000LW05060	紧急停止盖	緊急停止スイッチカバー	Emergency switch cover
61	1000LW05061	紧急停止轴	緊急停止シャフト	Emergency switch shaft
62	1000LW05062	紧急停止碰块	緊急停止ストッパー	Emergency switch stopper
63	1000LW05063	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt

64	1000LW05064	刮板卡环	スナップリング	Snap ring
65	1000LW05065	紧急停止限位块	緊急停止リミットブロック	Emergency switch limit brock
66	1000LW05066	紧急开关固定座	緊急停止スイッチブロック	Emergency switch brock
67	1000LW05067	风扇固定板	ファン固定プレート	Cooling fan fixing plate

6. 防皱罗拉

1	1000LW06001	防皱罗拉A	モアレローラー (A)	Moire roller(A)
2	1000LW06002	带座轴承	ピロー	Pylo
3	1000LW06003	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
4	1000LW06004	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
5	1000LW06005	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
6	1000LW06006	防皱罗拉B	モアレローラー (B)	Moire roller(B)
7	1000LW06007	防皱罗拉固定块B	モアレローラー固定ブロック (B)	Moire roller fixing block(B)
8	1000LW06008	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
9	1000LW06009	轴承	ベアリング	Bearing
10	1000LW06010	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
11	1000LW06011	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
12	1000LW06012	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
13	1000LW06013	防皱罗拉固定块A	モアレローラー固定ブロック (A)	Moire roller fixing block(A)
14	1000LW06014	轴承垫块	ベアリング受け	Bearing stand
15	1000LW06015	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
16	1000LW06016	防皱罗拉固定件A	モアレローラー固定ブロック (A)	Block
17	1000LW06017	菱形带座轴承	ピロー	Pylo
18	1000LW06018	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
19	1000LW06019	六角螺母	六角ナット	Hex nut
20	1000LW06020	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
21	1000LW06021	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
22	1000LW06022	防皱罗拉凸轮轴B	モアレローラーカムシャフト (B)	Moire roller cam shaft(B)
23	1000LW06023	凸轮	カム	Cam
24	1000LW06024	键	キー	Key
25	1000LW06025	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
26	1000LW06026	防皱罗拉凸轮轴A	モアレローラーカムシャフト (A)	Cam shaft(A)
27	1000LW06027	无油轴套	ベアリング	Bearing
28	1000LW06028	轴固定块	シャフト受け	Shaft stand
29	1000LW06029	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
30	1000LW06030	蜗杆A	ウォームA	Worm A
31	1000LW06031	调节蜗轮	ウォームホイール	Worm wheel
32	1000LW06032	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
33	1000LW06033	张紧罗拉轴	テンションローラーシャフト	Tension roller shaft
34	1000LW06034	并行罗拉	並ローラー	Roller
35	1000LW06035	深沟球轴承	ベアリング	Bearing
36	1000LW06036	轴用挡圈	Oリング	C ring
37	1000LW06037	盒	トレイ	Tray
38	1000LW06038	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
39	1000LW06039	弹簧顶块	スプリング抑えブロック	Block
40	1000LW06040	弹簧	スプリング	Spring
41	1000LW06041	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
42	1000LW06042	并行罗拉轴	並ローラーシャフト	Roller shaft
43	1000LW06043	铁氟龙皮带	テフロンベルト	Teflon belt
44	1000LW06044	铁氟龙皮带	テフロンベルト	Teflon belt

7. 回转剥离

1	1000LW07001	回转剥离刮片轴	回転剥離シャフト	Rotary blade shaft
2	1000LW07002	刮片	回転剥離ハネ	Rotary blade
3	1000LW07003	旋转剥离压板A	ハネ押さえ (A)	Blade plate (A)
4	1000LW07004	旋转剥离压板B	ハネ押さえ (B)	Blade plate (B)
5	1000LW07005	十字槽盘头螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
6	1000LW07006	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
7	1000LW07007	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
8	1000LW07008	回转剥离固定件(右)	回転剥離シャフト受け(右)	Rotary shaft fixing stay(R)
9	1000LW07009	回转剥离固定件(左)	回転剥離シャフト受け(左)	Rotary shaft fixing stay(L)
10	1000LW07010	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex bolt
11	1000LW07011	中间齿轮连接件	ギアプレート	Gear plate

12	1000LW07012	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
13	1000LW07013	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
14	1000LW07014	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
15	1000LW07015	刮板固定件A	剥離シャフト固定ブロック(A)	Rotary shaft fixing brock (A)
16	1000LW07016	刮板固定件B	剥離シャフト固定ブロック(B)	Rotary shaft fixing brock (B)
17	1000LW07017	球轴承	ベアリング	Bearing
18	1000LW07018	回转剥离轴	回転剥離シャフト	Rotary shaft
19	1000LW07019	轴用挡圈	Cリング	C-ring
20	1000LW07020	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
21	1000LW07021	刮板轴	剥離シャフト固定ピン	Shaft fixing pin
22	1000LW07022	刮板旋钮	剥離シャフト固定ノブ	Shaft fixing nob
23	1000LW07023	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
24	1000LW07024	张紧横杆	テンションレバー	Tension lever
25	1000LW07025	内六角圆柱头螺钉	六角ボルト	Hex bolt
26	1000LW07026	不锈钢螺母	ステンレスナット	Stainless nut
27	1000LW07027	张紧横杆轴A	テンションレバーシャフト(A)	Tension lever shaft(A)
28	1000LW07028	六角螺母	六角ナット	Hex nut
29	1000LW07029	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
30	1000LW07030	张紧横杆轴B	テンションレバーシャフト(B)	Tension lever shaft(B)
31	1000LW07031	无油轴套	ベアリング	Bearing
32	1000LW07032	链轮	チェーン	Chain
33	1000LW07033	弹簧	スプリング	Spring
34	1000LW07034	张紧横杆轴C	テンションレバーシャフト(C)	Tension lever shaft(C)
35	1000LW07035	轴用挡圈	Cリング	C-ring
36	1000LW07036	剥离链轮	回転剥離チェーン	Rotary blade chain
37	1000LW07037	内六角凹端紧定螺钉	六角ボルト	Hex bolt
38	1000LW07038	链条	チェーン	Chain
39	1000LW07039	链条接头	チェーン継手	Chain link
40	1000LW07040	上侧清洁棒杆(右)	上部クリーナーステー(右)	Upper cleaner stay(R)
41	1000LW07041	上侧清洁棒杆(左)	上部クリーナーステー(左)	Upper cleaner stay(L)
42	1000LW07042	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
43	1000LW07043	六角螺母	六角ナット	Hex nut
44	1000LW07044	琐紧螺母	袋ナット	Acorn nut
45	1000LW07045	清洁棒A	クリーナーパイプ(A)	Cleaner pipe(A)
46	1000LW07046	内侧清洁棒固定块	内部クリーナー固定ブロック	Inside cleaner fixing block
47	1000LW07047	十字槽盘头组合螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
48	1000LW07048	内侧清洁棒B	内部クリーナーパイプ(B)	Inside cleaner pipe(B)
49	1000LW07049	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
50	1000LW07050	六角螺母	六角ナット	Hex nut
51	1000LW07051	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
52	1000LW07052	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
53	1000LW07053	内侧清洁棒A	内部クリーナーパイプ(A)	Inside cleaner pipe(A)

8. 台板

1	1000LW08001	台板侧板B(右)	テーブルフレームB(右)	Table flameB(R)
2	1000LW08002	台板侧板B(左)	テーブルフレームB(左)	Table flameB(L)
3	1000LW08003	内六角圆柱头螺钉	ボルト	Bolt
4	1000LW08004	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
5	1000LW08005	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
6	1000LW08006	侧板补强板	フレーム補強ステー	Flame fixing stay
7	1000LW08007	外六角螺钉	六角ボルト	Hex bolt
8	1000LW08008	六角螺母	六角ナット	Hex nut
9	1000LW08009	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
10	1000LW08010	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
11	1000LW08011	载重台板(前)	テーブル滑りプレート	Sliding plate
12	1000LW08012	台板	テーブル	Table
13	1000LW08013	十字槽盘头自攻螺钉	ネジ	Screw
14	1000LW08014	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
15	1000LW08015	台板侧板A(右)	テーブルフレームA(右)	Table flameA(R)
16	1000LW08016	台板侧板A(左)	テーブルフレームA(左)	Table flameA(L)
17	1000LW08017	台板限位板	テーブル止め	Table stopper
18	1000LW08018	内六角圆柱头螺钉	ボルト	Bolt

9. 輸送台

1	1000LW09001	輸出側板右	後部コンベアフレーム(右)	Rear conveyor flame(R)
2	1000LW09002	輸出側板左	後部コンベアフレーム(左)	Rear conveyor flame(L)
3	1000LW09003	内六角圆柱头螺钉	ネジ	Screw
4	1000LW09004	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
5	1000LW09005	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
6	1000LW09006	输送驱动罗拉	後部コンベア駆動ローラー	Rear conveyor driving roller
7	1000LW09007	输出轴端封盖	ベアリング受け板	Bearing recive plate
8	1000LW09008	胶辊轴承盖	ベアリング受け	Bearing reciver
9	1000LW09009	轴承	ベアリング	Bearing
10	1000LW09010	外六角螺钉	六角ボルト	Hex nut
11	1000LW09011	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
12	1000LW09012	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
13	1000LW09013	齿轮C	ギア(C)	Gear(C)
14	1000LW09014	内六角凹端紧定螺钉	ネジ	Screw
15	1000LW09015	布带导向方管	ベルトガイド	Conveyor belt guide
16	1000LW09016	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex nut
17	1000LW09017	输送罗拉轴	ローラーシャフト	Roller shaft
18	1000LW09018	输送皮带张紧罗拉轴	テンションローラーシャフト	Tension roller shaft
19	1000LW09019	布带张紧罗拉	ベルトテンションローラー	Tension roller
20	1000LW09020	轴承	ベアリング	Bearing
21	1000LW09021	卡簧	Oリング	O ring
22	1000LW09022	外六角组合螺钉	六角ボルト	Hex nut
23	1000LW09023	加宽圆形垫圈	平ワッシャ	Spring washer
24	1000LW09024	输送布条张紧轴	テンションローラー	Tension roller
25	1000LW09025	输送皮带张紧弹簧	コンベアテンションスプリング	Conveyor tension spring
26	1000LW09026	输送台固定轴	フレーム固定シャフト	Flame fixing shaft
27	1000LW09027	冷却板	クーリングプレート	Cooling plate
28	1000LW09028	十字槽盘头组合螺钉	ネジ	Screw
29	1000LW09029	风扇固定板	ファン固定板	Fan fixing plate
30	1000LW09030	黑色传送带	布ベルト	Conveyor belt
31	1000LW09031	中间连接轴	連結シャフト	Joint shaft
32	1000LW09032	无油轴套	ブッシュ	Bush
33	1000LW09033	齿轮B	ギア(B)	Gear(B)
34	1000LW09034	无油轴套	ブッシュ	Bush
35	1000LW09035	风机	クーリングファン	Cooling fan
36	1000LW09036	过滤网	クーリングファンカバー	Cooling fan cover

10. 盖板部分

1	1000LW10001	侧板盖C	側面フレームカバー(C)	Side frame cover(C)
2	1000LW10002	十字槽盘头组合螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
3	1000LW10003	加强侧盖	補強フレーム	Fixing frame
4	1000LW10004	外六角组合螺钉	六角ネジ	Hex bolt
5	1000LW10005	辅助张紧轮	補助テンションギヤ	Tension gear
6	1000LW10006	支撑柱	ステー	Stay
7	1000LW10007	内六角圆柱头螺钉	六角ネジ	Hex bolt
8	1000LW10008	外六角组合螺钉	六角ネジ	Hex bolt
9	1000LW10009	侧板盖D	側面フレームカバー(D)	Side frame cover(D)
10	1000LW10010	封板A	密閉板(A)	Sealing plate(A)
11	1000LW10011	封板B	密閉板(B)	Sealing plate(B)
12	1000LW10012	封板C	密閉板(C)	Sealing plate(C)
13	1000LW10013	封板D	密閉板(D)	Sealing plate(D)
14	1000LW10014	封板E	密閉板(E)	Sealing plate(E)
15	1000LW10015	封板F	密閉板(F)	Sealing plate(F)
16	1000LW10016	支撑盖板件	フレーム上部プレート	Wing plate
17	1000LW10017	外六角螺钉	六角ネジ	Hex bolt
18	1000LW10018	圆形垫圈	平ワッシャ	Plain washer
19	1000LW10019	弹垫	スプリングワッシャ	Spring washer
20	1000LW10020	外六角螺钉	六角ネジ	Hex bolt
21	1000LW10021	上盖板支撑块	上カバーステー	Upper cover stay
22	1000LW10022	侧板固定块	側面カバーステー	Side cover stay
23	1000LW10023	封板I	密閉板(I)	Sealing plate(I)

24	1000LW10024	封板J	密閉板(J)	Sealing plate(J)
25	1000LW10025	上部盖板	上カバー	Upper cover
26	1000LW10026	上部隔热板	上部断熱板	Heat insulator plate
27	1000LW10027	上部前方盖板	上部前カバー	Front cover(U)
28	1000LW10028	前盖板隔板	前部断熱板	Heat insulator plate
29	1000LW10029	上部后方盖板	上部後カバー	Rear cover(U)
30	1000LW10030	后盖板隔板	後部断熱板	Heat insulator plate
31	1000LW10031	U型拉手	取っ手	Knob
32	1000LW10032	铰链	蝶番	Hinge
33	1000LW10033	十字槽大盘头螺钉	ネジ	Screw
34	1000LW10034	圆形垫圈	平ワッシャ	Spring washer
35	1000LW10035	盖板B	カバー(B)	Cover(B)
36	1000LW10036	合页	ヒンジ	Hinge
37	1000LW10037	磁力扣	マグネット	Magnet
38	1000LW10038	十字槽盘头组合螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
39	1000LW10039	盖板盖B	側面フレームカバー(B)	Side frame cover(B)
40	1000LW10040	电装箱	電装ボックス	Wiring box
41	1000LW10041	锁具	ドアロック	Rock
42	1000LW10042	电箱固定合叶	蝶番	Hinge
43	1000LW10043	电箱盖固定销	電装ボックス固定ブロック	Wiring box block
44	1000LW10044	板	電装ボックス固定板	Wiring box plate
45	1000LW10045	电装箱件	電装ボックスロックステー	Wiring box stay
46	1000LW10046	六角螺母	六角ナット	Hex nut
47	1000LW10047	电装箱盖	電装ボックス窓カバー	Power box window cover
48	1000LW10048	盖板A	カバー(A)	Cover(A)
49	1000LW10049	盖板C	カバー(C)	Cover(C)
50	1000LW10050	十字槽盘头组合螺钉	ナベ小ネジ	Pan screw
51	1000LW10051	盖板D	カバー(D)	Cover(D)
52	1000LW10052	盖板盖A	側面フレームカバー(A)	Side frame cover(A)
53	1000LW10053	下侧前盖板	下部前カバー	Front cover(L)
54	1000LW10054	下侧后盖板	下部後カバー	Rear cover(L)
55	1000LW10055	配线板	配線板	Wiring flame
56	1000LW10056	空开固定座	レギュレータステー	Regulator stay

11. 電装部分

26	1000LW11026	电位器旋钮	ボリュームツマミ	Volume nob
27	1000LW11027	电位器	ボリューム	Volume
28	1000LW11028	数字显示器	加熱時間タイマー	Timer (G.6130010 AH3-3)
29	1000LW11029	电位器旋钮	ボリュームツマミ	Volume nob
30	1000LW11030	电位器	ボリューム	Volume
31	1000LW11031	摇头开关	スイッチ	Switch
32	1000LW11032	温控器	サーモスタット	Thermostat
33	1000LW11033	减压阀	レギュレータ	Regulator
34	1000LW11034	过滤减压阀	レギュレータボリューム	Regulator volume
35	1000LW11035	Y型双肘接头	エルボー	Air connector
36	1000LW11036	气缸	シリンダー	Air cylinder
37	1000LW11037	管接头	エルボー	Air connector
38	1000LW11038	Y型管接头	エルボー	Air connector
39	1000LW11039	减速电机	減速器	Decelerator
40	1000LW11040	剥离马达+齿轮箱	剥离モータ・ギヤー	Moter
41	1000LW11041	变压器	トランス	Transformer
42	1000LW11042	单项马达	モータ	Moter
43	1000LW11043	齿轮箱	ギヤーボックス	Gear box
44	1000LW11044	风机	ファン	Fan
45	1000LW11045	网罩	ファンカバー	Fan cover
46	1000LW11046	限位开关	リミットスイッチ	Limit switch