MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ


Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model LS2-210

目		次			INDEX	Page
[1]	機		構	—— <u>—</u> 図	Total assembly	1
2	本	体	関	係	Arm bed & it's accessories	2
3	縫	機	構	(I)	Sewing mechanism (I)	4
4	縫	機	構	([[)	Sewing mechanism (II)	6
5	縫機	構(Ⅲ)お	よび水平送	り軸、	Sewing mechanism (Ⅲ) & Feed rock shaft,	8
			上下送り	軸機構	Feed lifting rock shaft mechanism	8
6	送	り調	節が	幾 構	Stitch length regulator mechanism	10
7	押	え	機	構	Presser foot mechanism	12
8	糸	切	り機	構	Knife actuating mechanism	14
9	タッ	チバック機構	および検出	器機構	Touch back mechanism & Detector mechanism	16
10	ワ	イ パ	一 株	き 構	Wiper mechanism	18
11	給	油	機	構	Oil lubrication mechanism	20
12	付	J	萬	品	Accessories ·····	22




P-128A 198604




② 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES

Fig.	部品コード	±a	_		Description	使用(Amt.	Req. 資材コード
No.	Parts. No.	部 	品	名	Description	MIT W	
1	M9 1180 080	ゴ ム	栓	(ø 11.8)	·····Rubber plug Ø 11.8 ······	6 6	W502069-H01
2	M9 1900 080	ゴム	栓	(∮ 19) ···	·····Rubber plug ∮19 ······	2 2	2 W501374-H01
3	M9 0880 080	ゴム	栓	(<i>∮</i> 8.8)···	·····Rubber plug ∮8.8 ······	5 5	W501320-H01
4	M9 1107 002	マース オーバー・スティー・スティー・スティー・スティー	ジ	⅓(40)×5	5.5 ······Screw ⅓ (40)×5.5 ······	1 1	W500092-H01
5	M9 0570 080	ゴニム	栓	(ø 5.7)···	······Rubber plug φ5.7 ·······	2 2	W502078-H01
6	MF 00A0 584	天秤カバ	_		·····Thread take-up cover ······	1 1	A 131C220H01
7	M9 1108 001		トジ	⅓ (40)×5	5.5 ·····Set screw 1/4 (40) × 5.5 ·····	1 1	B503846-H01
8	MF 36A1 180	糸 案	内	(上)	Thread guide for arm top	1 1	W471432-H01
9	M9 1116 002	マース オー			3 ······Screw ⅓(40)×8 ······		
10	M9 1101 004	プラマイネ	ジ	⅓ (40)×8	3 ······Screw ¼ (40)×8 ····································	8 8	W466810-H01
11	M9 0406 050	座	金	••••••	Washer 4.5	6 6	W470913-H01
14	MF 20A0 135	油	悉	((07)	·····Oil check window ······]]	P674006-X01
15	M9 2700 080	ت <u>ل</u> ل	栓	(φ2/) ···	·····Rubber plug φ27 ······]]	W486306-H01
16	M9 0106 053	バネ座	金	#6	Spring washer 6	3 3	S S913N211P06
17	MF 10A0 151	脚			·····Leg ······		
20	M9 0909 003	丸平ネ	ジ	% (40)×6	5 ······Screw % (40)×6 ·······	2 2	W501901-H01
21	M9 1508 001	頭ナシ止メネ	、ジ	⅓ (28)×8	3 ······Set screw, 5¼ (28)×8 ·······	1 1	B509088-H01
22	MF 80A0 181	糸 案	内	(中)	······Thread guide for arm center ···········	····· 1 1	W483484-H01
23	MF 10A0 181	糸 案	内	(面板) …	·····Thread guide for face plate ······	1 1	W452151-H01
※ 24	MN 35A0 691	ガスケッ	۲	(面板) …	·····Gasket face plate ······	1 1	A131C049H01
※ 25	MN 35A1 830	面	板		Face plate	1 1	A131C048H02
26	M9 1102 004		ジ	¼ (40) ×1	0Screw ¼ (40)×10	1 3	8 W467880-H01
27	M9 1102 011	丸皿ネ	ジ	% (40)×7	7 ······Screw ⅓ (40)×7 ·······	2 2	W502948-H01
※ 28	MN 35A1 101	針	板		Needle plate	1 1	A131C052H01
901	MF 10E0 470	スペリ	极	(組)	Slide plate assy.	1 1	W461757-G02
29	MG 30A0 470	スペリ	极	·····	Slide plate	1]	B419208-H02
30	MF 10A0 471	板が	ネ	(スペリ税	x)Plate spring for slide plate	1 1	B419207-H01
31	M9 0604 002	マー・ネー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			2.2 ······Screw ¾ (56)×2.2 ······		
902	MF 00E0 550	調節	器	(組)(プリ	テンション) Pre-tension assy	1 1	W487036-G03
35	MF 00A0 181	糸 案	内	(プリテン	ション)Thread guide	······ 1 1	A141D609H01
36	MF 00A0 553	調子	棒		Thread tension stud	····· 1 1	A141D617H01
37	MF 10A1 551	調子	Ш	••••••	·····Thread tension disc ······	2 2	W501636-H01
38	MF 36A0 245	円 錘 バ			·····Thread tension spring·····		
39	M9 1101 046	ツマミナッ	· ト		Thumb nut 1/4(40)	1 1	W501637-H01
※ 903	MN 35E0 210	上糸調節	器	(組)(標準	≛) ······Thread tension regulator assy. ·····	1 1	W346065-G17
45	M9 1501 085	ローリーン			0-ring S15		
46	M9 0905 001				5Set screw % (40)×6		
47	MF 00A0 709	ブッシ	<u> </u>	(上水調)	部) ·······Thread tension regulator bushing ········]]	
48	MF 10A0 187	米 取 リ バ	マ	(上水調魚	可器) ·······Thread take-up spring ·······	·····]	W486372-H01
49	MF 10A0 553	調子	停	(上水調料	可器) ·······Thread tension stud ····································	······]]	B4191/8-H01
50 51	M9 0204 060	ピ 調 子			部。 ·······Thread tension releasing pin ···································		
51 52	MF 10A0 555 MM 11A0 556	調子皿押	Т	(上水鋼製	萨器)·······Thread tension disc····················· 萨器)·······Thread tension releasing disc·············	1 1	W444059-H01
52 53	MF 11D0 245	門錘バ			部。Thread tension spring		
54	MT 60A0 802	回り止			部分 ·······Thumb nut revolution stopper ···································		
55	M9 1608 046	調節ナッ			萨器)······Thumb nut 1/4(40) ····································		
56	MF 70A1 180	光 案	内	(/ \@\@\K	Thread guide	i i	W481679H01
402	M9 1106 003	丸平ネ		⅓ (40)×2	20 ·····Screw 1/64 (40) × 20 ······	····· 2	W500369H01




③ 縫機構(I) SEWING MECHANISM (I)

						使用(国 数
Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	Amt. ≯ ⊟∃ ¥¥	Ref. No.
64	MF 05A0 660	읽	棒	(標準)	······Needle bar	1 1	A130C031G01
※ 68	MN 35A0 181	条 案	内	(針棒)	······Thread guide ·······	1 1	A142D016H01
69	M9 0815 002	平 ネ	ジ	1/8 (44) × 4.5 ····	······Screw ⅓(44)×4.5 ····································	1 1	W484210-H01
70	MF 70A0 128	ミ シ ン	針	DB×1-2 #14	·····Needle DB×1-2 #14 ······	1 1	S970010-H01
71	M9 1113 002	マース オージャング マープ・マープ マー・ファイン マイン かんりょく アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア			Screw		
904	MF 05E0 580	天 秤 針	ク	(組)(標準)…	······Thread take-up lever assy. ······	1 1	A130C047G01
72	M9 1802 006	棒 先 平 才	トジ	% (28) × 14 ····	······Screw ¾ (28) ×14 ·······	1 1	B503851-H01
73	MF 90A0 383	クラン	ク		······Crank ·······	1 1	W488428-H01
74	M9 1801 002	マース さんしょう マース・マース マー・スティース マー・スティース マイ・スティース マイ・マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース マイ・スティース スティース マイ・スティース スティース スティース マイ・スティース スティース アイ・スティース スティース	ジ	% (28) ×13 ····	······Screw ¾ (28)×13 ·······	····· 1 1	W500306-H01
75	M9 1606 001		ネジ	⅓ (40)×6 ····	······Set screw 1/4 (40)×6 ······	2 2	B504016-H01
77	MF 10A0 325	魚	駒	•••••	······Square brock ········	1 1	W443934-H01
79	M9 0740 080	ゴム	栓	φ7.4×10······	······Rubber plug 7.4×10 ······	2 2	2 W478175-H01
80	MF 80A0 232	上軸メダ	タル	(左)	······Bushing for arm shaft (left) ·······	1 1	W486300-H01
※ 81	MN 35A0 230	上			······Arm shaft ······		
82	M9 1516 001	頭ナシ止メ	ネジ	% (28) ×15 ····	Set screw % (28)×15	1 1	W500006-H01
83	MF 05A0 234	上軸メタ	マ ル	(中)	·······Bushing for arm shaft middle ·········	1 1	A140D034H01
84	M9 1602 001	頭ナシ止メ	ネジ	1/4(40)×4 ····	Set screw 1/4 (40) ×4	2 2	W500036-H01
85	MF 70A0 352	カラ	_	(上軸)	······Collar for arm shaft ·······	1 1	W482357-H01
86	M9 1606 001	頭ナシ止メ	ネジ	1/4 (40) ×7······	Set screw 1/4 (40)×7	8 8	P911000X01
87	MF 40A0 331	傘 歯	車	(上軸)	······Bavel gear for arm shaft ······	1 1	P611003-X02
88	M9 1129 002	マース ネージャン ネージャン マージャン かんりょく かんしょく かんしょ かんしょ かんしょ かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう アン・スティング しゅうしゅう マン・スティング アン・スティング しゅうしゅう マン・スティング アン・スティング マイン・スティング マイン・スティング マン・スティング アン・スティング アン・スティング アン・スティング スティング アン・スティング アン・スティン アン・スティング アン・スティング アン・スティング アン・スティング アン・スティング アン・ス	ジ	⅓(40)×8.5····	······Screw ⅓ (40)×8.5 ······	3 3	B A141D954H01
89	MM 11A0 461	偏 心	輪	(上下)	·····Feed lifting cam	1 1	W452341-H01
90	MF 00A0 476	ザ ガ	ネ		······Spacer ······	1 1	A141D856H01
91	M9 1129 002	マース さんしょう さんしょく さんしょく さんしょく さんしょく アスティスティ マイス	ジ	⅓(40)×8.5····	Screw 1/4 (40)×8.5	3 3	A141D954H01
※ 92	MN 35A0 492	偏心	輪	(水平)	······Feed cam ···································	1 1	A141D974H01
※ 93	MN 35A0 233	上軸メダ	マル	(右)	·······Bushing for arm shaft (right) ·········	1 1	A141D965H01
94	M9 1473 086	オイルシ	ール	(上軸右)	Oil seal G14.73	1 1	W481476-H01
95	M9 1502 002	マース さんしょう マース・アンドラ マー・スティー マイ・スティー スティー・スティー スティー・スティー スティー・スティー スティー・スティー スティー・スティー スティー・スティー スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・スティー・			Screw % (28)×12		
96	MN 35A0 682				······Balance wheel ······		
※ 97	MN 35A0 386	連接			······Crank rod for feed cam ·············		
98	MF 70A0 384	連接			······Crank rod for feed lifting cam ········		
99	MF 40A0 333	傘 歯	車	(竪軸上)	······Bavel gear for vertical shaft (upper) ··	1 1	P611000-X02
100	MF 70A0 521	竪軸メダ	マル	(上)	Bushing for vertical shaft (upper)	1 1	W481418-H03
101	M9 1513 001		ネジ	% (28) × 10.5 ·	Set screw 154 (28) × 10.5	1 1	B509060-H01
102	MM 11A0 520	竪			······Vertical shaft ·······		
103	MF 70A0 522	_ ''- '			······Bushing for vertical shaft (lower)·······		
104	MF 40A0 334	傘 歯			······Bevel gear for vertical shaft (lower) ···		
105	MF 40A0 332	傘 歯			······Bevel gear for hook shaft ······		
% 106	MN 35A0 628	ベアリン	ノグ	(25×29×10) ··	·····Bearing ·····	1 1	A190D222P01
※107	M9 1521 002	マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マ	ÿ	‰ (40)×15 ·····	Screw ได (40)×15	1 1	A142D387H01
108	M9 0909 003	丸平ネ	シ	•••••	Screw	· · · · · 1 1	W501901H01




④ 縫機構(Ⅱ) SEWING MECHANISM(Ⅱ)

						使用(間数
Fig. No.	部品コード Parts, No.	部	品	名	Description	Amt. ≯ ⊢⊢ ∑∑	Req. 資材コード Ref. No.
500	M9 1203 002	平 ネ	ジ 3		Screw 3/6 (28)×15	1	B509178H01
※ 501	MN 35A0 273	針 送 リ	腕	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Lever ···································	••••••• 1 1	A 141 D990 H01
502	M9 1109 001	止 メ ネ	ジリ	6₄(40)×6 ····	Set screw ⅓ (40)×6	1 1	W500985H01
※ 503	MN 35A0 910	リン	ク・		Link	1 1	1 A141D992H01
 504	MN 35A0 530	段 付	軸		······Set pin ·······	2 3	2 A141D991H01
* 505	MN 35E0 666	針 棒 支	I		······Needle bar supportor assy. ·········	1 '	1 A131C058G01
% 506	MN 35A1 691	パッキ	ン・		······Gasket ····································	1 1	1 A141D999H01
% 507	MN 35A0 257	押ェ	板		······Fitting plate ······	1	1 A142D000H01
508	M9 0904 011	丸皿ネ	ジ タ	4(40)×6.5····	·······Screw % (40) ×6.5 ·······················	3 3	3 W500147H01
% 509	MN 35A0 667	針棒支エガイ	「ド ・		······Guide bracket ······	1	A142D001H01
510	M9 1110 002	マ ネ	ジリ	6₁(40)×8 ····	Screw ⅓(40)×8	2 :	2 W500294H01
※ 511	MN 35A0 833	針棒支工軸メダ	タル・		······Bushing ······	1 1	1 A141D969H01
512	M9 1106 001	止メネ	ジリ	6₄(40)×4 ····	Set screw ⅓ (40)×4	1 1	B509266H01
% 513	MN 35A0 662	針クガイド	腕		······Needle bar connecting link guide ·····	••••••• 1 '	1 A141D997H01
514	M9 0552 050	小 座	金 5	,	······Washer 5	1	S913N010P05
515	M9 1203 002	マーネ	ジョ	√6 (28) ×15 ····	Screw 3/6 (28) ×15	1	1 B509178-H01
* 516	MN 35A1 628	ニードルベアリン	ンゲー		Needle bearing	1 ′	S850N614P03
517	M9 0806 002	平 ネ	انز	∕8(44)×6 ····	Screw 1/8 (44)×6	1	1 B508857H01
518	M9 0311 050	· 小 座	余 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Washer 3	1	S913N010P02
 ≸ 519	MN 35A0 740	フェール			Felt		
520	M9 1109 001	止メネ	ジリ	% (40)×6 ····	Set screw ⅓ (40)×6	1	1 W500985-H01
※ 521	MN 35A0 285	針送り軸メタル	レ左		······Bushing ·······	•••••• 1 '	1 A141D967H01
* 522	MN 35A0 284	針 送 リ			······Needle feed rock shaft ······		
* 523	MN 35A0 454	軸			Pin	1 1	A 141 D981 H01
524	M9 1203 002	平 ネ	ジ 3	√6 (28)×15 ····	······Screw 3/6 (28)×15 ······	1	1 B509178-H01
* 525	MN 35A1 273	針送り腕	右		Lever	1	1 A141D982H01
526	M9 1108 001	止メネ	ジリ	ર્જા(40)×5.5 ⋅	Set screw 1/24 (40) ×5.5	1 *	1 B503846-H01
527	M9 1602 001	止メネ	أنز	4(40)×4 ····	Set screw 1/4 (40) ×4	1	W500036-H01
528	MT 60A0 352	カラ	_ `		Collar	2 :	2 W472564-H01
529	M9 1109 001	止メネ	ジリ	% (40)×6 ····	Set screw ¼ (40)×6	1	W500985-H01
% 530	MN 35A1 285	針送り軸メタル	ル右		······Bushing ······	1	1 A141D968H01
% 531	M9 1402 050	座	金		········Washer ····································	1 '	1 A141D988H01
532	M9 0312 065	軸用C形止メ	〈輪		·······Retaining ring (C-type) ·········	1	S922N010P12
* 533	M9 2003 080	ゴム	栓		······Rubber plug ····································	1 ′	A 141 D972 H01
* 534	MN 35A1 910	リン	2		Link	1	A131C056H01
* 535	MN 35A0 392	針送り駆動			Needle feed driving lever		
536	M9 1108 001	止メネ	ジリ	€ (40)×5.5····	Set screw 1/4 (40)×5.5	······ i 🦥	B503846-H01
	M9 1203 002	平 ネ	ジ 3	%(28)×15 ····	Screw 3/6 (28)×15	1	B509178-H01
537			. /	~ ()	Eccentric pin	•	




5 縫機構 (Ⅲ) および水平送り軸、上下送り軸機構 SEWING MECHANISM (Ⅲ) & FEED ROCK SHAFT, FEED LIFTING ROCK SHAFT MECHANISM

	<u> </u>	<u> </u>				使用個	
Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	Amt. R	^{eQ} ・資材コー Ref. No
110	M9 0619 050	座	金		····Washer 6 ······	1 1	W484853-H0
111	MN 35A0 281	送り	台		····Feed bar ······	1 1	A130C033G0
112	M9 0806 002	平れ	ジ	1/8 (44)×6 ·······	Screw 1/8 (44)×6	2 2	B508857-H01
113	MN 35A0 104	送	IJ	(4枚歯)	····Feed dog (A) ······	1 1	A131C061H0
114	M9 1110 002	平へ	ジ	⅓ (40)×8 ·······	…Screw ⅓(40)×8	1 1	W500294-H0
115	MF 90A0 283	偏 心	軸		····Shaft for feed bar (eccentric) ······	1 1	W487034-H0
116	MF 90A0 278	送り			····Feed rock shaft crank (left) ·······	1 1	W488509-G0
117	M9 1204 002	平文			···Screw 3/6 (28) ×12 ·····	2 2	B508978-H01
118 119	MF 70A0 491 M9 0517 065	水平送りて形止メ	輪	(軸用15)	····Feed rock shaft ····································	······ 1 1 ······ 2 2	W481420-H03 S922N010P1
120	MF 70A1 286				····Bushing for feed rock shaft (left) ······		W481475-H0
121	M9 1602 001				Set screw 1/4 (40) ×4		W500036-H0
122	MF 70A0 352	カラ			····Collar ···································		W482357-H0
123	MF 00A0 279	送り	H90		····Feed rock shaft crank (right)····································		A141D614H
124 125	MF 00A0 454 M9 1521 002	軸 平 ネ	22		Screw ¼ (40)×5.5		A 141 D 618 H
126	M9 1521 002 M9 1113 002	エー・スープ マー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー・オー	3	16 (40) × 5.5	Screw ⅓ (40)×5.5Screw ⅓ (40)×15	1 1	A142D387H W500182-H0
127	MN 35A0 125	エ	- 7	764 (40) ^ 13	····Bobbin case ······	1 1	A190D222P0
128	MF 41D0 123	ボービ	ŝ		····Bobbin ······	1 1	P976023-X0
129	MN 35A0 120	カ			····Rotating hook (HSL-BTR) ······		A190D223P0
120	M9 1101 002	ਜ਼ →	::	112 (40) ×4	…Screw ⅙(40)×4	2 2	WEDDIDA LID
130 131	M9 1101 002 M9 1118 002	平 ネ 平 ネ	::	116 (40) × 40	Screw ⅓ (40)×10	1 1	W500194-H0
132	MF 10A0 229				····Hook positioner·······		B509061-H0 W462633-H0
133	M9 1251 030	特殊ネ	;	36 (32) × 6 7	····Special screw ¾ (32)×6.7 ······	1 1	W500190-H0
134	MF 05A0 740	フィルタ	_	/ (02) / (0.7	····Oil filter for hook shaft	1 1	W488547-H0
135	M9 0803 086				····Oil seal ······		A 190 D 043 P
136	MF 00A0 451	下軸メタ			····Bushing for hook shaft (left) ······		A130C699H
137	MF 80A1 572		ヾネ	(油調節)	····Coil spring	1 1	W486330-H0
138	M9 1506 030	特 殊 ネ	ジ	(油調節)%(28)…	Special screw 5/4 (28)	1 1	W486327-H0
139	MF 00A0 450	下	軸	(標準)	····Hook shaft ······	1 1	A141D654H
140	MF 00A0 350	糸切りカ	٨		····Thread trimmer cam ······	1 1	A130C694H0
141	M9 1602 020				····Socket set screw 1/4(40)×10 ······		W462663-H0
142	MF 00A0 453	下軸メタ			····Bushing for hook shaft (middle) ··········		A141D680H
143	MF 10A0 352	カーラー			····Collar ······		B422844-H02
144	M9 1106 001	頭ナシ止メ	ネジ	%(40)×3.7 ·····	Set screw 1/4 (40) × 3.7	2 2	B509266-H0
145	MF 00A0 452		ル	(石)	····Bushing for hook shaft (right) ······]]	A141D670H
146	MF 80A0 688	パーイ	,		···Oil pipe for hook shaft bushing ·····]]	W486304-H0
147 148	MF 00A0 753 MF 00A0 572				····Plunger ····································		A141D667H
149	MF 80A0 154	案 内			····Guide plate ······		A141D596H W486312H01
161		π →					
151 152	M9 1501 003	平 ネ ピ			····Screw %(28)×10 ····································		B508963-H03
152 153	M9 0904 060 MN 35A0 277				····Feed lifting rock shaft crank (right) ······		W502476-H0
154	MF 70A0 460	上下海川	山山	***************************************	····Feed lifting rock shaft ······Feed lifting rock shaft	1 1	A142D004G W481673-H0
155	MF 70A0 400	上 ト たり ソ	タル	(左)	····Bushing for feed lifting rock shaft (left)	1 1	W481663-H
156	M9 1513 001	頭ナシ止メ	ネジ	% (28) × 10.5 ·····	Set screw % (28)×10.5	1 1	B509060-H0
157	M9 1502 050	座	金		····Washer 15 ···································	1 1	W481674-H
158	M9 1112 002	マーネー	ジ	1/64 (40) × 12 ·······	····Screw ¼ (40)×12 ······	····· i i	W501889-H
159	MN 35E0 276				····Feed lifting rock shaft crank (left) ········		A130C048G
160	MF 05A0 780	ホルダ	_		····Holder ······	1 1	A140D061H
161	MF 05A0 910	リ シ			····Link ······		A140D060H
162	M9 0942 003	丸平木			····Screw % (40)×6.5 ·····		A140D063H
163	M9 1257 030	特殊ネ	ジ	•••••	····Special screw ·······	1 1	A140D062H
164	M9 1252 045	ナッ	١	$\frac{3}{6}(32) \times 3.5 \cdots$	····Nut 3/6(32)×3.5 ······	1 1	W487007H01
165	M9 1503 001	頭ナシ止メ	なジ	% (28) ×3.5 ·····	Set screw % (28) ×3.5	1 1	B508971H01




⑥ 送り調節機構 STITCH LENGTH REGULATOR MECHANISM

		_				使用個	
Fig.	部品コード	部	品	42	Description	Amt. R	^{eq.} 資材コード
No.	Parts. No.	др	pp	名	Description	.	Ref. No.
						MITW	
* 170	MN 35A1 530	段 付	軸		·····Set pin	1 1	A141D660H0
171	MF 00A0 910	リン	ク		······Link ········	1 1	A141D619H0
172	M9 1112 002	平へ	ジ		······Screw ⅓(40)×12 ······		W501889-H01
173	MF 00A0 152	送り調節:	カム	•••••	·····Feed regulator ·····	1	A131C002H0
174	MF 00A1 910	リーン	2		······Link ······		A141D655H0
175	M9 0519 065	Ε 形止 ソ	4 輪	4	······Retaining ring (E type) 4······	1 1	S922N210P40
176	M9 0519 060	ピ .	ン		······Pin . ······		A141D671H0
%177	MN 35A0 751	ブッシ			Bushing for feed regulator		A141D966H0
178	M9 0904 063	段付	軸		······Set pin ······		W479395-H01
179	M9 2002 080	ゴム	栓		·····Rubber plug ∮20 ·····	1 1	A141D650H0
180	M9 1516 002	平 ネ	ジ		Screw %(28)×8.5		W502945-H02
181	MF 00A0 708	掛	金		·····Spring retainer ······	1 1	A141D656H0
182	M9 1110 002	マーネー			Screw ⅓(40)×8		W500294-H01
183	MF 00A1 572	ツル巻/			······Coil spring ····································		A141D664H0
 184	MN 35E0 635	縫目加湯	載 腕	(組)	······Reverse sewing crank assy. ·········	1 1	A141D978G0
185	M9 0600 085	0 1 2			······O-ring ∅6 ·····		S932N110P04
186	M9 5003 053	バネ座			·····Spring_washer_10 ·····		B503895-H01
187	M9 1516 002	平 _ ネ .	ジ	% (28) ×8.5····	Screw % (28) ×8.5	2 2	W502945-H02
188	M9 1207 003	丸平な		⅓ ₆ (28)×6.5····	Screw 3/6 (28) ×6.5		B509288-H01
189	MF 00A0 632	縫目加減レ	バー		·····Reverse sewing lever ·····	1 1	A131C218H01
%190	MN 35A0 633	縫目加湯			Shaft for reverse sewing lever		A142D015H0
191	M9 1501 007	棒先丸平			·····Screw % (28)×14.5 ·····		B509256-H01
192	MF 00A1 708	掛	金	15 / (00) - 40 F	······Spring holder ····································		A141D699H0
193	M9 1505 002	平 ネ	ジ^		Screw % (28) ×13.5		W500183-H01
194	MN 15A0 708	掛	金		······Spring holder ·······		W502928-H01
195	MF 00A1 454	軸	-		······Pin ······························		A141D618H0
196	MF 00A2 910	リン	ク		······Link ······		A141 D612H0
197	MF 00A3 910	リ マ	2		Link		A141D612H0
198 199	M9 1108 002 MF 00A2 454	平 ネ 軸	2		Screw ¼(40)×7		B509289-H01
199	WIF 00A2 494	早田			Pin	1 1	A141D613H0
€200	MN 35A2 530	段 付 平 ネ	軸		·····Set pin ···································		A141D976H0
201	M9 1112 002		ジ streed		Screw 1/4 (40) × 12		W501889-H01
202	MF 00A0 289		節腕	9/ (40) × 0 E	Stitch length adjusting crank		A141 D616H0
203	M9 0905 002	平 ネ	ジ	% (40) × 8.5 ····	Screw % (40) × 8.5	1 1	W500470-H01
204 *205	M9 0903 002	平み	ジ	% (4U) × 0.5 ····	Screw % (40)×6.5		B509065-H01
% 205 % 206	MN 35A3 530 MN 35A4 530	段 付 段 付	軸		Set pin		A141D976H0
210	M9 1000 085	段 付 ø リ ン	軸 グ		·····Set pin ·······		A141D975H0 S932N110P09
211	MF 05A0 572	ツルマキ			······O-ring		A140D042H0
212	MF 90A0 852	戻がず止	ヹ゚		Stopper pin		W487104-H01
214	MF 85A0 640	送り調節:			Screw bar		W484899-H03
216	MF 00A1 631	ダイヤ	ル		······Dial ·······		A 131C219H01
218	MF 00A1 841	目 盛	板		······Stitch length indicating plate ·······	······· 1	A142D291H01
220	MF 00A0 257	押 エ	金		······Bushing ······	1 1	A141D657H01
	M9 1215 002	 平 ネ	ジ		······Screw ¾6(28)×12 ······		A141D940H01
221							




⑦ 押え機構 PRESSER FOOT MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	使用 Amt. MLIN	Req. 資材コード Ref. No.
230	MF 70A0 738	引	棒		······Knee lifter rod ······	1	1 W481477-H01
231	M9 1219 015	段付平々	、ジ	³ √6 (28) ×6.7 ···	Hinged screw ¾(28)×6.7	2 :	2 W481460-H01
232	M9 1503 031				Hinged bolt for knee lifter lever		
233	MF 70A1 950	押エ上ゲレ	バー	(右)	······Knee lifter lever (right) ······	1	1 W481458-H01
234	MF 70A0 511	操作	棒	·····	······Knee lifter connecting rod ·······	1	1 W481456-H01
235	M9 0560 060	溝 付ピ	ン	(B×形) Ø5×2	4 ·····Pin φ5×25 ···································	1	1 P587017-X01
236	MF 70A0 572	ツル巻ヶ	、 ネ	······	······Spring for knee lifter lever ·······	1	1 W481478-H01
238	M9 1504 031	段付ボル	レト		·······Hinged bolt ·······	1	1 W481459-H03
905	MF 00E0 252	押ェ上ゲレ	バー	左(組)	······Knee lifter lever (left) assy. ········	1	1 W488412-G02
239	MF 70A0 350	糸ユルメ	カム		······Tension releasing cam ······	1	1 W484212-H01
240	MF 00A1 950	押ェ上ゲレ	バー	(左)	······Knee lifter lever (left) ······	1	1 A141D868H01
 243	MN 35A0 105	押	ェ		······Presser foot ······	1	1 A131C133H01
244	M9 0939 002	平へ	ジ	% (40) ×11 ···	Screw % (40)×11	1	1 W464016-H02
245	M9 1102 001	頭ナシ止メ	ネジ	⅓ (40) ×2.7 ···	Set screw 1/4 (40)×2.7	1	1 W500489-H01
246	MF 00A0 267	押ェ棒メ:	タル		Bushing for presser bar	1	1 A141D674H01
247	MF 11D0 262	押ェ			·····Presser bar ······		
248	MF 00A0 253	押ェ上ゲ	カム		······Presser bar lifting cam ······	1	1 A141D866H01
249	M9 0401 085	α リン	グ		0-ring	1	1 S932N110P02
250	MF 00A0 252	押ェ上	ゲ		·····Presser bar lifter ·····	1	1 A141D578H01
251	M9 1109 001	頭ナシ止メ	ネジ	% (40)×6 ···	Set screw ⅓(40)×6	1	1 W500985-H01
252	M9 1506 001	頭ナシ止メ	ネジ	% (28)×6 ···	······Set screw % (28)×6 ······	1	1 B509087-H01
※ 253	MN 35A0 265	押工棒挖	9 +	•••••	······Presser bar guide bracket ···········	1	1 A 142 D 003 H 01
254	MF 12B0 259	押 エ バ	ネ	•••••	······Presser spring ······	1	1 W502441-H01
255	M9 1126 002	平れ	ジ	⅓(40)×6.5···	Screw 1/4 (40) × 6.5	1	1 W487097-H01
256	MF 20A0 703	案 内	棒	•••••	······Presser spring guide ······	1	1 W475491-H01
257	M9 3209 035	ツマミネ	、ジ	½ (28) ×49 ···	·······Thumb screw ½ (28)×49 ······	1	1 A 142 D 295 H 01
258	M9 3202 047	特殊ナッ	, h	½ (28) ×5 ···	······Special nut ½ (28)×5 ······	1	1 W471438-H01




⑧ 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

						使用		
Fig.	部品コード	部	品	名	Description	Amt. ≥	更初二	
No.	Parts. No.					Ē		VO.
260	M9 1110 002	平 ネ	ジ	⅓(40)×8 ····	Screw ⅓(40)×8	1	1 W500294-F	101
261	MF 00A0 746	フレキシブルワ	イヤ		·····Flexible wire ······	1	1 A130C998I	
262	MF 00E0 740	フレキシブルワ	イヤ	(組)	······Flexible wire assy. ·····	1	1 A141 D661	G01
263	MF 00A0 391	駆 動	板		·····Flexible driving lever ·····	1	1 A141D662	
264	MF 90A0 361	掛ケのサマカ	金		·······Bracket for flexible wire ··········		1 W487072-F	
265 266	M9 1127 015 MF 36A0 750	段 付 平 ネブ ッ シ			·······Hinged screw 場(40) ····································			
267	M9 0802 002	アックマ	ュジ	1/8(44)×7 ····	Screw 1/8 (44) × 7 ·······		W502917-1 W501083-1	
268	M9 1212 015	段付平ネ	ં છે		Hinged screw 3/6(28)	7	1 W501778-F	
269	M9 4008 037	皿 ネ	ジ		·····Screw M4×6 ·····	3	3 S900N114F	
270	MF 00E0 519	ソレノイ	ĸ	(糸切り)	······Solenoid assy, for thread trimmer ·····	1	1 A190D219	P01
272	M9 1110 002	平へ			Screw ⅓(40)×8			101
273	M9 1202 045	ナッ_	۲		Nut 3/6(28)	1	1 W500001-F	
274	MF 00A0 509		付板	15 / 100 > 10	Solenoid mounting bracket	1	1 A130C705I	
278	M9 1515 002	平 ネ			Screw 56(28)×10			
279	M9 0516 063	ピ	ン		·····Pin 5×20 ·····		1 W476446-H	101
280	M9 0519 065	E形止メ	輪		Retaining ring (E type) 4	2	2 S922N210F	
281	M9 1373 045	ナッ			Nut M5			
282 283	MF 00A0 780 M9 1109 002	ホ ル 平 ネ	3		Holder for flexible wire		1 A141D675 2 W500511-H	
284	M9 1109 002 M9 0913 001		マジ		Screw %(40) \(\square\) Set screw \(\frac{9}{64}(40) \times 8.5 \)	1	2 W500511-F 1 A141D937	
285	MF 00A0 603	取付	から		·······Bracket for fixed blade ·······	1	1 A141D874	
286	M9 1110 002	平本	ジ		Screw 1/4(40)×8	1	1 W500294-H	
287	M9 0921 002	・ ネ	ジ		Screw % (40)×8	j	1 B508848-H	
288	MF 00A0 180	, 糸 案	内		······Thread guide ····································	1	1 A141D676	
289	M9 1102 010	皿 ネ	ジ		Screw ⅓ (40)×9	1	1 A140D138	H04
 290	MN 35A0 838	固定メ	ス		······Fixed blade ······	1	1 A131C098I	H01
291	M9 1110 045	ナッ	١		Nut 1/4(40)	1	1 A141D936	H01
292	MF 00A0 351	カム追勿	腕	(1)	······Cam follower crank (1) ·······	1	1 A141D637	H01
293	M9 1201 045	ナッ	۲		Nut 3/6(28)	1	1 W501827-F	
294	MF 00A0 411	⊐	П		·······Roller ·······	1	1 A141D638	
295	MF 00A0 412		軸		Roller stud		1 A141D639	
296	M9 1516 002	平水	シ i mes	/2\	Screw %(28) ×8.5		2 W502945-H	
297 298	MF 00A1 351 MF 00A0 412	カム追従コロ	. 1570. anh	(2)	······Cam follower crank (2) ···································	1	1 A141D649 1 A141D639	
299	MF 00A0 412	ם	#四		·····Roller ······	1	1 A141D638	
300	M9 1201 045	ナッ	.	***************************************	······Nut ¾6(28) ·····	1	1 W 501827-H	- 101
301	MF 00A0 477	ストッ	パ		Stopper Stopper		1 A141D681	
302	M9 1516 002	・	نز		Screw %(28)×8.5	1	1 W502945-H	
303	MF 00A1 477		板		······Stopper plate ·······	1	1 A141D699	
304	M9 1502 045	ナッ	۲		Nut 5/4(28)	1	1 W501883-F	101
305	M9 1503 022	ボ ル	۲		Bolt %(28)×20	1	1 W501545-H	102
306	M9 1515 002	平ネ	ジ		······Screw ⅓(28)×10 ·······	2	2 B508963-H	102
307	MF 00A2 572		ネ		······Coil spring ·······	1	1 A141D698	
308 309	MF 00A0 750 MF 00A3 454	ブ ッ シ メ ス 揺 動			······Bushing ····································	······ 1	1 A141D673 1 A141D668	
		45			······Knife holding bracket saddle ······			
310 311	MF 00A0 527 M9 1110 002	台 平 ネ	座ジ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······Screw ¼(40)×8 ·······		1 A131C0051 2 W500294-H	
312	M9 1110 002 M9 1111 015				Hinged screw ¼(40)		2 W 475412-F	
313	MF 00A4 910	リン	ク		······Link ····································	1	1 A141D872	
314	M9 1107 045	j ,	ŕ		Nut ⅓(40)	······· 2 :	2 W475413-H	
315	M9 1117 002	丸平な	ジ		Screw 1/4(40)×13	1	1 B503844-H	
316	MF 00A0 392	駆 動	腕		······Knife driving crank ·······	1	1 A 141 D 679	
317	M9 0803 010	皿 ネ	ジ	•••••	Screw 1/8(44)×6	3 :	3 W473539-H	
318 319	M9 4006 052 MF 00A0 836	座 メ ス	金台		······Special washer ········Knife base (left) ·······	······· 1 · ····· 1 ·	1 A141D870 1 A131C0061	
			_					
320 321	MF 00A0 834 M9 1151 010	メ 六角穴付皿	スタン	(左)	Movable knife (left)		1 A131C0991 2 A141D871	
322	M9 1113 002	平った	ジ	⅓(40)×15 ····	Screw 1/4(40)×15	······ 2	2 W500182H	
% 323	MN 35E0 173	糸ユルメダイク	ミタ	テ	······Thread tension releasing bracket assy.	1	1 A142D011	
※ 324	M9 0520 060	糸ュルメし	ピン		······Thread tension releasing pin ·······	1	1 A142D014	
;	主:Fig No.に附	してある※印は	, LS	82-210用の新規:	部品です。			
	Note : ∰ mark s							




⑨ タッチバック機構および検出器機構TOUCH BACK MECHANISM & DETECTOR MECHANISM

Fi N	•	品コード rts. No.	部	멾	名		Description		使用個 Amt. R MLIW	
33 33		1110 002 10A1 689	平 ネ ホ ル ダ							W500294-H01 W489020H01
*90 *34 *34 *34 34 35 35	45 M9 46 MN 47 MN 48 M9 49 M9 50 M9	35E0 519 1016 098 35A0 880 35A2 691 0516 063 0519 065 1515 015 95E0 417	横 ソヨガピ E 段ゴンノ イブッ メネース ボイン・メーター 水田 エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ドタトン輪ジ		Soleno Arm s Gasket Pin 5× Retain	id for touch b ide cover ······· for arm side 20 ············· ing ring (E ty ∣ screw %(28)	noid assy. ack cover pe) 5	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1	A 131C226G02 A 131C138H01 A 131C228H01 A 131C051H01 W476446-H01 S922N210P40 W488994-H01 W488993-H01
36 36 36 36 36 38 38	61 MF 62 M9 64 M9 65 MF 66 M9	00A0 406 40E0 439 1009 050 2205 003 00A0 339 1510 002 40A2 415	ホ 遮座 丸 カ 平 ホ	板金ジージ	(組) B ······ %(28)×12 ···	Light :WasheScrewCoverScrew	shielding disc 10 ½(28)×20 for detector ¼(28)×12 older	y. (B)	····· 1 1 ····· 1 1 ····· 1 1 ····· 1 1 ····· 2 2 ····· 1 1	A141D334-H01 W461726-H02 A190D271P01 W500676-H01 W476457-H01
	W500294- W838227- A131006	G04 3G01			% 912 MA % 550 MA	N 35E0 534 N 35A0 950	9: W F X Y y F	データ(40)×8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ouch sw ever lass	itch assy.
	S913N040 S900N014 S922N210 W476465- B503844-I)P04 1P30)P50 ·H01 H01			552 M9 553 M9 554 M9 555 MF 556 M9	0412 037 0514 065 40A1 530 1117 002	ミ ガ キ 座 st サ ボ ナ ベ 止 け が け 付 ネ ・ 軟 軟 も シ に か が れ い か い か い か か い か い か い か い か い か い か	C 4 W	asher 4 crew M4 etaining epped s crew 1/4 (1×30 1 ring (E-type) 5 haft
······1 1 1 ······1 1 1	P436032-2 P422111-2 W476471-	X01 G01			557 MF 558 M9 559 M9	0204 099 7104 099	ス イ ッ ヂ コ ー ト	- (AA-8000)··································	icro sw ap-tire (itch (AM1306) ······ cable assy. ·······
2 2 N	W476468- W500294- A140D750 W470913- A130C014	·H01 0H01 ·H01			561 M9 562 MN 563 M9	1110 002 N 50A0 780 0406 050	平 ネ ジ ホ ル ダ - 座 金	₹ Se ⅓ ¼(40)×8 Sc H ₹ 6 W ₹ (組) D	orew ‰ (older asher 6	(40) ×8




10 ワイパー機構 WIPER MECHANISM

					使用	個数
Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Amt. Description ≥ □ Σ	Req. 資材コード Ref. No.
*380	MN 35A1 339	カ バ	_		Cover for wiper mech1	A131C014H02
381	M9 0308 037				Screw with SW, PW. M3×610	S902N072P06
383	M9 1015 098	ソレノイ			Solenoid for wiper1	A131C013H01
384	MF 00A1 780	ホルダ	_		Holder1	A141D884H01
385	M9 1515 002	平 ネ	ジ		Screw 1% (28)×10 2	B508963-H02
386	M9 0604 050	座	金			W500645-H01
387	MF 00A1 601	ソレノイド取			Solenoid bracket1	A131C012H01
388	MF 40E2 484	波動スイ	ッチ	DS-035 ···	Switch for wiper1	P909001-X01
389	MF 00A4 572	ツル巻か			Coil spring 1	A141D882H01
391	M9 0910 033	ピンネ	ジ		·····Pin % (40) ······ 1	A141D892H01
392	M9 0510 065	E形止メ	輪	10	Retaining ring (E type) 10 1	S922N211P00
393	MF 00A0 417	ゴム	輪		·····Rubber ring ······1	A141D883H01
395	MF 00A5 910	リン	ク		······Link ·······1	A141D891H01
396	M9 0513 065	E形止メ	輪	2.5	······Retaining ring (E type) 2.5 ··············1	S922N210P25
397	M9 0519 065	E形止メ			······Retaining (E type) 4 ······2	S922N210P40
398	MF 00A4 454	ワイパー	• 軸		······Wiper shaft ············1	A141D886G01
% 399	MN 35A0 982	ワイパー取り	付台	••••••	······Wiper bracket ··········1	A141D885H02
% 400	MN 35A0 980	ワイパ	_		Wiper1	A142D232H01
401	M9 0806 002	平 ネ	ジ		Screw 1/8 (44)×6	B508857-H01
402	M9 1106 003	丸平な	ジ		Screw 1/64 (40) × 20 2	W500369-H01
* 403	M9 0420 050	ザガ	ネ	4	······Washer ············1	A142D233H01



11 給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM

					使用個	数
Fig. N o.	部品コード Parts. No.	部	品 名	Description	Amt. R A E⊟ W∑	Ref. No.
410	M9 0939 002	 平 ネ	ジ %(40)	×11 ······Screw % (40)×11 ·····	2 2	W464016-H02
* 411	MN 35A0 601	取付	板(紐付	‡)(組) ·······Oil braid fitting plate ······	1 1	A142D005G01
 412	MN 35A0 780	ホルダ	_ `	Oil filter holder	1 1	A142D088H01
413	MF 20A0 731	ビニールパ		·····Oil return pipe ·······		W484209-H03
※ 414	MN 35E0 740	フェル		图) ···········Felt pouch for return oil filter ········		A142D231G01
415	MF 80A1 688	パイプ		(組) ······Oil pipe for arm shaft ······		W476410-G02
416	MF 00E0 142	パイプ	(下軸給油)	(組) ······Oil pipe for fook shaft ······	1 1	A130C676G01
417	MF 95A0 148	油紐	(水平送り豚	l) ······Oil braid ······	1 1	W488988-H09
418	MF 00A0 148	油 紐	(上下送り豚	i)Oil braid	1 1	W488988-H06
419	MF 80A0 783	ポンブケー	- ス	·····Oil pump ······	1 1	W346046-H01
420	M9 1103 004	プラマイ:	ネジ%(40)	×13 ······Screw 1/26 (40)×13 ·····	3 3	W467868-H01
421	M9 0810 002	平 ネ	ジ 18(44)	×8Screw ½(44)×8	1 1	W501133-H01
422	M9 0801 004	ブラマイ:	ネジ 18(44)	×13 ······Screw 1/8 (44)×13 ······	3 3	W467881-H01
423	M9 0402 053	バ ネ 座	金 3.5 …	·····Spring washer 3.5 ······	1 1	S913N210P03
424	MF 10A1 742	蓋		Oil adjusting plate	1 1	W470250-H01
425	MF 10E0 337	金	網	·····Oil pump screen ·······	1 1	W481402-G01
426	MF 10A0 601	取 付	板	Oil pump fitting plate	1 1	W461088-H01
427	MF 10A0 685	羽 根	車	Oil pump impeller	1 1	W470288-H01
430	M9 1108 002	平 ネ	ジ 場(40)	×7 ······Screw 1/6 (40)×7 ·····	1 1	B509289-H01
* 431	MN 35A1 780	ホルダ		·····Oil pipe holder ······	1 1	A142D010H01



12 付属品 ACCESSORIES

						使用	個数
Fig. No.	部品コード Parts. No.	部	品	名	Description	Amt. ≱ E	· 貝材コー _ Ref. No
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439	M9 0701 099 MF 10A0 187 MF 70A0 128 MF 80A0 137 MF 90A2 976 MF 90A0 976 M9 0401 041 M9 0601 050 MB 02A0 608 MB 02A1 608	QP-S 取 角角 ガッジ磁リ 差 ススネー回回 バン パパ 座回回	ネ針シナナジ金シ	DB×1-2 2 18 (中)	Magnet block Thread take-up spring #14	····· 1 ····· 4 ····· 1 ····· 1 ····· 1 ····· 2 ····· 2 ···· 1	1 P463000 X 01 W486372-H0' \$970010-H01 P831002-X 01 1 W48545-H0' 1 W462660-H0' 2 S908 N 159 P0' 2 S913 N 040 P06 1 P842003-X 01
440 441 442 443	MF 41D0 123 MF 00E0 418 MF 00A0 419 MF 00A1 419	ボービ	ントム	(大)	Bobbin Bobbin With rubber cushion Wibration preventing rubber (large) Wibration preventing rubber (small)	····· 4 ····· 2 ····· 2	P976023-X01 2 A142D296G0 2 A142D298H0
453 454 455 908 456 457 458 459 459 A	MF 10E0 149 MF 40E0 193 MF 00E0 190 MF 00E1 776 M9 0401 041 M9 0551 050 M9 1508 004 M9 1106 004 M9 1107 004	ベル 木 東 アラマイ フラマイネ	置ケージ金ジジ	(組) ····· (組) ····· 4.5×20··· 6 ······ %(28)×8 %(40)×9	Oil container Cotton stand assy. Bobbin winder assy. Belt cover assy. Screw 4.5×20 Washer 6 Screw ½ (28) × 8 Screw ½ (40) × 9 Screw ½ (40) × 7	····· 1 ···· 1 ···· 2 ···· 2 ···· 3 ···· 4	1 A190D080P0 1 A190D272P0 1 A131C246G0 2 S509N159P0 2 S913N010P06 3 W467868-H0 4 W466810-H0
460 461 909 910 462 463 464 465	MF 60A0 734 MF 60A0 608 MF 40E0 727 MF 70E0 139 M9 2002 002 M9 7001 052 MF 70A0 578 MF 20A2 691 MF 20A3 691	ネ ジ 回	シ掛槽ジ金ント	(大) ······ (組) ····· (組) ····· %(28)×1 ········· (小) (油槽	Vinyl cover Screw driver (large) Knee lifter assy. Oil reservoir assy. Washer Knee lifter lifting pin Gasket for oil reservoir Gasket for oil reservoir	····· 1 ···· 1 ···· 2 ···· 2 ···· 1 ···· 1	1 W319408-H0' 1 W341682-G04 1 P997004-X01 2 W486334-H0' 2 W470200-H0' 1 W481685-H0' 1 W471440-H0'