














"PC-700" Parts List

Parts #	Illustration	Parts Name	パーツ名
PC-701a		Scissors Case(SET)	本体カバー(セット)
PC-701b		Motor	モーター
PC-701c		Cam Frame	カムフレーム
PC-701d		Switch Button	スイッチボタン
PC-701e		Blade Holder	稼働刃台セット
PC-701f		Blade	刃
PC-701g		Scissors Cord	コードセット
PC-701h		Micro Switch	マイクロスイッチ
PC-701i		Oilless Bearing(set)	軸受メタル
PC-701j		Steel Ball	鋼球
PC-701k		Rectifier Diodes & Base	ダイオード
PC-702a		Fuse	電流ヒューズ
PC-700a		Packing Box	外箱