

NECCHI

830-100 • 831-100 • 832-100

*e sottoclassi • and sub-classes • et sous-classes
und unterklassen • y clases derivadas*

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO • SPARE PARTS CATALOGUE • CATALOGUE PIECES
DE RECHANGE • ERSATZTEIL-KATALOG • CATALOGO DE LOS REPUESTOS

Le tavole illustrate rappresentano i singoli particolari e servono anche di guida per il montaggio. I disegni racchiusi entro linee tratteggiate illustrano particolari non più in produzione che, tuttavia, possono essere forniti.

A ciascuna tavola di disegni corrispondono una o più pagine, contenenti prospetti su quattro colonne in cui sono, rispettivamente, indicati:

- 1ª Colonna: il numero di riferimento che, sulla tavola, contrassegna il pezzo o il gruppo,
- 2ª Colonna: il simbolo del pezzo, o del gruppo, che deve sempre essere trascritto per intero sugli ordinativi,
- 3ª Colonna: la matricola della prima macchina dalla quale ha avuto inizio il montaggio del particolare contraddistinto dal simbolo a fianco. Se non è indicato alcun numero di matricola, ciò significa che il particolare non ha mai avuto modifiche. Quando sono indicati due numeri di matricola separati dal segno +, ciò significa che il montaggio del corrispondente particolare ebbe inizio con la macchina cui corrisponde la prima matricola e cessò con la macchina cui corrisponde la seconda. Quando invece accanto al numero di riferimento figurano più simboli racchiusi da una graffa, si rende necessario, per quel campo di matricole indicato, sostituire oltre al pezzo indicato in figura, anche gli altri corrispondenti ai simboli racchiusi nella graffa stessa,
- 4ª Colonna: in bianco, a disposizione dell'organizzazione di vendita esterna per annotarvi riferimenti relativi alla ubicazione dei singoli particolari sugli scaffali dei propri magazzini e facilitare il reperimento.

NOTE - Nella prima parte di questo catalogo è illustrata la macchina classe 830-100 (ex SG); nelle successive sono illustrate le classi 831-100 (ex SG 31) e 832-100 (ex SG 50) nelle quali figurano solo le parti che si differenziano dalla 830-100. La numerazione delle macchine SG, SG 31, SG 50 ebbe inizio con la matricola 95-0000101 e continuò con un'unica serie fino alla 95-0008000. A questo punto fu adottata la classificazione numerica e l'immatricolazione proseguì con tre distinte serie a partire dalle seguenti matricole:

830-0008001 (ex SG) 831-0000501 (ex SG 31) 832-0000501 (ex SG 50)

Ne deriva che, nella prima parte del catalogo, per i pezzi comuni modificati dopo l'adozione delle nuove matricole, divise per classe, sono indicate accanto al simbolo le tre matricole interessate.

- Periodicamente, a mezzo di Bollettini Tecnici, verranno comunicate le successive modifiche e gli aggiornamenti con le relative istruzioni.

Esempio:

Si vuole ordinare il particolare n° 2 della tavola 3802 (bottono premistoffa) per la macchina matricola 95-0006534. Dal prospetto relativo, a fianco del n° 2 di riferimento, risulta che il simbolo (o numero di ordinazione), essendo la matricola compresa fra 95-0000101 e 830-0009510 è:

30135 0 10

Se invece si volesse lo stesso particolare per la macchina matricola 830-0010682 si dovrà indicare il simbolo:

153408 3 02

NELLE RICHIESTE DI ACCESSORI E RICAMBI FARA' FEDE ESCLUSIVAMENTE IL SIMBOLO COSI' COME INDICATO NEL CATALOGO.

INSTRUCTIONS FOR USING THE CATALOGUE

4 The illustrated tables show the detached parts and the manner in which these are to be assembled.

The drawings surrounded by short dashed lines illustrate parts which are no longer produced but which can still be supplied.

One or more pages correspond to every table of drawings. In these pages there are four columns which give the following information :

First column : indicates the reference numbers of parts or groups of parts shown in the table.

Second column: indicates the symbols of the parts or groups of parts, which symbols are always to be wholly mentioned in your orders.

Third column : indicates the serial number of the first machine in which the particular part was first assembled. If no serial number is shown, the part concerned has never been modified. When are given two serial numbers separated by the sign +, this means that the assembly of the part concerned was begun with the machine corresponding to the first serial number and was ended with the machine corresponding to the second serial number. When, on the other hand, beside the reference number there are more symbols united by a brace, it is necessary, for the field of serial numbers indicated, to replace, in addition to the part shown in the figure, also the other parts corresponding to the symbols in the brace.

Fourth column : this column is left empty for the use of our Sales Organizations to indicate the shelf or drawer number where the particular part is stored, in order to be able to find it immediately when required.

REMARKS: The machine class 830-100 (ex SG) is illustrated in the first part of this catalogue. The following parts show the classes 831-100 (ex SG 31) and 832-100 (ex SG 50) in which appear only the particular parts which differ from those of the 830-100 machine. The numeration of the machines SG, SG 31 and SG 50 began with the serial number 95-0000101 and went on in one series only to the serial number 95-0008000. At this point the numerical classification was adopted and three different series of serial numbers were started, as follows :

830-0008001 (ex SG) 831-0000501 (ex SG 31) 832-0000501 (ex SG 50)

It follows that, in the first part of the catalogue, for the common parts modified after the adoption of the new serial numbers, subdivided by classes, the three serial numbers involved are indicated beside the symbol.

- All future modifications will be communicated periodically by means of Technical Bulletins together with relative instructions.

Example :

You want to order part No. 2 of table 3802 (pressure regulating screw) for the machine with the serial number 95-0006534. Consulting No. 2 on the reference page, you will find that the correct symbol number (or order number) is

30135 0 10

as the serial number of the machine is comprised between 95-0000101 and 830-0009510.

If, on the other hand, you want the same part for the machine with serial number 830-0010682, the correct order number is

153408 3 02

IN ACCESSORIES AND SPARE PARTS ORDERS, ONLY THE SYMBOL NUMBERS CORRESPONDING TO THOSE LISTED IN THIS CATALOGUE WILL BE CONSIDERED VALID.

Les tables illustrées montrent les pièces détachées ainsi que la façon de les monter. Les dessins entourés de pointillés illustrent les pièces qui ne sont plus produites mais que nous pouvons encore fournir.

Une ou plusieurs pages correspondent à chaque table de dessins. Ces pages se divisent en quatre colonnes, comme suit :

- 1ère colonne : cette colonne présente les numéros de repère qui, sur la table de dessins, indiquent les pièces ou les groupes de pièces.
- 2ème colonne : présente les symboles des pièces ou des groupes des pièces. Ces symboles doivent toujours être copiés tout au long sur les commandes de pièces de rechange.
- 3ème colonne : présente les numéros-matricule de la machine à coudre à partir de laquelle nous avons commencé le montage de la pièce indiquée par le symbole en question. Si aucun numéro-matricule n'est indiqué, on doit conclure que la pièce en question n'a jamais subi de modification. Lorsqu'on rencontre deux numéros-matricule séparés par le signe +, on doit conclure que le montage de la pièce dont il s'agit a commencé avec la machine indiquée par le premier numéro et qu'il s'est terminé avec la machine indiquée par le second numéro. Lorsqu'on rencontre, au contraire, près du numéro de repère divers symboles insérés dans une accolade, il est nécessaire, pour le domaine de numéros-matricule indiqués, de remplacer en plus de la pièce indiquée sur la figure aussi les autres pièces qui correspondent aux symboles insérés dans l'accolade.
- 4ème colonne : cette colonne est vide. Elle doit servir à nos Organisations de vente pour y indiquer les étagères ou tiroirs où les pièces ont été mises, afin de pouvoir les retrouver facilement lorsqu'un client les commande.

REMARQUES : La machine classe 830-100 (ex SG) est illustrée dans la première partie de ce catalogue. Dans les parties successives sont illustrées les classes 831-100 (ex SG 31) et 832-100 (ex SG 50) où figurent seulement les pièces qui diffèrent de celles de la classe 800-100. Le numérotage des machines SG, SG 31 et SG 50 avait été commencé avec le numéro-matr. 95-0000101 et a continué avec une seule série jusqu'au numéro-matr. 95-0008000. On a adopté enfin la classification numérique et le numérotage a continué avec trois différentes séries à partir des numéros-matricule suivants :

830-0008001 (ex SG) 831-0000501 (ex SG 31) 832-0000501 (ex SG 50)

Il s'ensuit que, dans la première partie du catalogue, en ce qui concerne les pièces communes modifiées après l'adoption des nouveaux numéros-matricule divisées par classes, on indique à côté du symbole les trois numéros-matricule dont il s'agit.

- Nous communiquerons périodiquement, au moyen de Bulletins Techniques, toutes les modifications et innovations futures en les accompagnant de nouvelles instructions :

Exemple :

On veut commander la pièce no. 2 de la table 3802 (vis de réglage presse-étouffe) pour la machine avec numéro-matricule 95-0006534. Dans la page relative, à côté du numéro de repère 2, on voit que le symbole (ou numéro de commande) est

30135 0 10

étant donné que le numéro-matricule est compris entre 95-0000101 et 0009510.

Si au contraire, on désire la même pièce pour la machine avec numéro-matricule 830-0010682, on doit indiquer le symbole

153408 3 02

LORS DE L'EXAMEN DE VOS COMMANDES D'ACCESSOIRES ET DE PIÈCES DE RECHANGE, NOUS CONSIDÉRONS VALABLES LES SYMBOLES QUI CORRESPONDENT PARFAITEMENT À CEUX DE NOTRE CATALOGUE.

ANLEITUNG ZUM GEBRAUCH DES KATALOGS

6

Die Tabellen mit den Zeichnungen stellen die einzelnen Teile dar und dienen gleichzeitig als Anleitung für den Einbau. Die von gestrichelten Linien eingeschlossenen Teile werden nicht mehr hergestellt, können jedoch auf Anforderung noch geliefert werden. Jeder Tabelle mit Zeichnungen entsprechen eine oder mehrere Seiten mit Übersichten bestehend aus je vier Spalten. Diese bedeuten:

1. Spalte: Die Bezugs-Nr., mit der auf der Tabelle die Abbildung des entsprechenden Teiles oder der entsprechenden Gruppe bezeichnet ist.
2. Spalte: Die Kenn-Nr. des jeweiligen Teiles oder der jeweiligen Gruppe; diese muss bei Bestellung stets vollständig angegeben werden.
3. Spalte: Die Fabrik-Nr. der ersten Maschine, bei der der Einbau des mit der nebenstehenden Kenn-Nr. bezeichneten Teiles begonnen hat. Ist keine Fabrik-Nr. angegeben, so bedeutet das, dass dieses Teil nie geändert worden ist, d.h. seit Beginn der Produktion in derselben Form eingebaut wird. Werden dagegen zwei durch das Zeichen + getrennte Fabriknummern angegeben, so bedeutet das, dass der Einbau des entsprechenden Teiles mit der Maschine begonnen hat, die die erste Fabrik-Nr. trägt, und mit der Maschine aufgehört hat, die die zweite Fabrik-Nr. trägt. Stehen dagegen neben der Bezugs-Nummer mehrere von einer Klammer zusammengefasste Kenn-Nummern, so müssen in dem entsprechenden Fabrik-Nummern-Bereich ausser dem in der Abbildung dargestellten Teil auch die anderen durch die Kenn-Nummern in der Klammer bezeichneten Teile ausgewechselt werden.
4. Spalte: Diese ist frei gelassen zur beliebigen Verwendung durch die Verkaufsorganisation; hier können Hinweise bezüglich des Platzes notiert werden, an dem die einzelnen Teile im Lager aufgehoben werden, so dass sie bei Bedarf schneller aufzufinden sind.

ANMERKUNGEN: Im ersten Teil dieses Katalogs wird die Maschine 830-100 (früher SG) behandelt; in den folgenden Teilen des Katalogs werden die Maschinen 831-100 (früher SG 31), und 832-100 (früher SG 50) behandelt, wobei jedoch lediglich diejenigen Teile berücksichtigt werden, die von der Klasse 830-100 abweichen. Die Numerierung der Maschinen SG, SG 31 und SG 50 begann mit der Fabrik-Nr. 95-0000101 und wurde bis zur Fabrik-Nr. 95-0008000 einheitlich für alle vier Klassen durchgeführt. Anschliessend wurde die Klassifizierung nach Zahlen eingeführt, und die Numerierung wurde für die drei Klassen getrennt mit folgenden Fabrik-Nummern fortgesetzt:

830-0008001 (früher SG) 831-0000501 (früher SG 31) 832-0000501 (früher SG 50)

Daher sind im ersten Teil des Katalogs im Falle der allen vier Klassen gemeinsamen Teile, die nach Einführung der getrennten Numerierung abgeändert wurden, neben der Kenn-Nr. die drei betreffenden Fabrik-Nummern angegeben.

- In regelmässigen Abständen werden in unseren «Technischen Mitteilungen» die laufenden Abänderungen und technischen Neuerungen mit der entsprechenden Gebrauchsanleitung bekanntgegeben.

Beispiel:

Man will das Teil Nr. 2 der Tabelle 3802 (Schraube zum Einstellen des Federdruckes) für die Maschine Fabrik-Nr. 95-0006534 bestellen. Aus der entsprechenden Übersicht neben der Bezugs-Nr. 2 geht hervor, dass die Kenn-Nr. (bzw. Bestell-Nr.)

30135 0 10

ist, da die Fabrik-Nr. der Maschine zwischen 95-0000101 und 830-0009510 liegt.

Will man dagegen dasselbe Teil für die Maschine Fabrik-Nr. 830-0010682 bestellen, so ist folgende Kenn-Nr. anzugeben:

135408 3 02

BEI BESTELLUNG VON ZUBEHÖR ODER ERSATZTEILEN IST AUSSCHLIESSLICH DIE KENN-NR., WIE IM KATALOG ANGEGBEN, ZU NENNEN.

INSTRUCCIONES PARA CONSULTAR EL CATALOGO

7

Las tablas aquí ilustradas representan cada una de las piezas de la máquina y sirven también de guía para el montaje. Los dibujos contenidos entre líneas de rayas se refieren a piezas que ya no se fabrican pero que, sin embargo, pueden suministrarse a petición.

A cada tabla ilustrada corresponden una o mas páginas con prospectos de 4 columnas las cuales, respectivamente, indican :

- 1a Columna : el número de referencia que, en la tabla, distingue la pieza o el grupo.
- 2a Columna : el símbolo de la pieza, o del grupo, que debe escribirse siempre, y por entero, en los pedidos.
- 3a Columna : la matrícula de la primera máquina a partir de la cual se ha iniciado el montaje de la pieza marcada por el símbolo al lado. Si no está indicado ningún número de matrícula, ello quiere decir que la pieza nunca ha sido modificada. Si, por el contrario, aparecen dos números de matrícula separados por la señal +, significa que el montaje de la pieza relativa inició con la máquina a que corresponde la primera matrícula y cesó con la máquina a que corresponde la segunda. Cuando al lado del número de referencia aparecen más símbolos encerrados por un corchete, es necesario, para todas las matrículas indicadas, substituir además de la pieza indicada en la figura, también las otras relativas a los símbolos encerrados por el mismo corchete.
- 4a Columna : en blanco, a disposición de la Organización de venta externa, para anotaciones relativas a la posición, es decir, al lugar que ocupa cada pieza en los estantes del propio almacén y facilitar así su búsqueda.

NOTAS - La primera parte de este catálogo ilustra la máquina de la clase 830-100 (ex SG); las partes sucesivas ilustran las clases 831-100 (ex SG 31) y 832-100 (ex SG 50) para las cuales hemos indicado solamente las piezas que se diferencian de las de la clase 830-100. La inscripción en matrícula de las máquinas SG, SG 31 y SG 50 inició con la matrícula 95-0000101 y así continuó con una única serie hasta la matrícula 95-0008000. Después de ello se usó la inscripción numérica y las matrículas siguieron con tres distintas series a partir de las siguientes :

830-0008001 (ex SG) 831-0000501 (ex SG 31) 832-0000501 (ex SG 50)

Consecuentemente, en la primera parte del catálogo, para las piezas comunes modificadas después de la inscripción de las nuevas matrículas, divididas por clases, hemos indicado al lado del símbolo las tres matrículas correspondientes.

- Periódicamente, y a través de Boletines Técnicos, se comunicarán las sucesivas modificaciones e innovaciones con sus relativas instrucciones.

Ejemplo:

Supongamos que se desea ordenar la pieza número 2 de la tabla 3802 (tornillo regulador del prensatelas) para la máquina matrícula 95-0006534. Del prospecto relativo, al lado del número 2 de referencia, resulta que el símbolo (o número para el pedido), dado que su matrícula está comprendida entre 95-0000101 y 830-0009510 es :


30135 0 10

Si por el contrario, se desea ordenar la misma pieza pero para la máquina matrícula 830-0010682, habrá que indicar el símbolo :


153408 3 02

EN LOS PEDIDOS DE ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO CONTARA EXCLUSIVAMENTE EL SIMBOLO TAL Y COMO APARECE EN EL CATALOGO.


Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	746073 6-00			11	71719 0-00			18	745064 6-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945	
2	42300 0-00			12-11- 13	121108 3-01 121108 3-10 146108 3-00 146108 3-10	95-0000101 95-0001522 95-0004402 830-0009511 831-0001479		19	121298 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945	
3	748143 6-00			13	121181 0-01 121181 0-10 146181 0-02	95-0000101 95-0001522 95-0004402		20	121406 0-03	830-0009511 831-0001479 832-0000945	
4	121184 0-00			14	121493 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		21	791031 6-00 791051 6-00	95-0000101 95-0000826	
5	755043 6-00			15	101489 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		22	556677 0-00 743540 0-00	95-0000101 830-0011041	
6-7	1211103-00 1461103-00	95-0000101 95-0004402		16	733090 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		23	121101 3-00 121101 3-10 121101 3-20 121101 3-30 121101 3-40	95-0000101 95-0001522 95-0004402 830-0009511 830-0011080	
7	121281 0-00			17	42277 0-00			24	121608 0-00 121608 0-10 153608 0-02	95-0000101 830-0009511 830-0012421 832-0001861	
8	121191 0-01										
9	121182 0-00 121182 0-10 745153 6-00	95-0000101 95-0001522 95-0004402									
10	121185 0-00 121185 0-10 745123 6-00	95-0000101 95-0001522 95-0004402									




Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
25	748033 6-00			52	95474 0-06	95-0000101 + 830-0009510					
26	42129 0-00			53	121384 0-00	95-0000101 + 830-0009510					
27	746001 6-00			54	95320 0-01	95-0000101 + 830-0009510					
28-26- 27	14271 4-00										
29	42611 0-01 956324 0-00 42611 0-01	95-0000101 830-0012421 830-0012672									
30	20307 0-00										
31	121388 0-01	830-0001101 831-0002531 832-0001239									
51	121173 0-00	95-0000101 + 95-0006219									




Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	748043 6-00 746073 6-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		8	755043 6-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		17	748113 6-00		
2	121195 0-00 121170 2-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		9	761023 6-00			18	777124 0-00		
3	42277 0-00			10	735050 6-00			19	42276 0-10		
4	121430 0-00 121430 0-11	95-0000101 830-0009511 832-0000945		11	42274 0-10			20	757035 6-00		
5	42273 0-00			12	121119 0-00 153119 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		21	121426 0-00		
6	745105 6-00 745104 6-00	95-0000101 95-0004402		13	153195 0-10	830-0009511 831-0001479 832-0000945		22	42231 0-00		
7	121305 0-01 121305 0-10 121305 0-20	95-0000101 95-0004402 830-0011041 832-0000945		14	121120 0-00			23	8190 0-00		
				15	748043 6-00			24	14167 0-00		
				16	748093 6-00 748063 6-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		25	1465 0-00		
								26	42278 0-10		
								27	121426 4-00		



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	121407 0-10 153407 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		6	1326 0-10 121298 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		15	42436 0-00		
2	30135 0-10 153408 3-02	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		7	121403 0-00 153403 0-01	95-0000101 830-0009511 831-0001479		16	761025 6-00		
3	746073 6-00 746093 6-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		8	101401 2-00 153401 2-01	95-0000101 830-0009511 832-0000945		17	14355 0-10		
4	121404 0-00	95-0000101 830-0009510 831-0001478 832-0000944		9	42465 3-00 52055 3-00 42465 3-00	95-0000101 830-0012421 830-0012672		18	121432 0-00 121432 0-10	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260	
4-3	153404 6-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		10	746073 6-00			19	121436 0-00		
5	121405 0-01 153405 0-03	95-0000101 830-0009511 832-0000945		11	757095 6-00			20	737080 6-00 740000 6-00	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260	
				12	121497 0-00			21	14340 0-01		
				13	121431 0-01 121431 0-12	95-0000101 95-0004402		22	745095 6-00		
				14	733090 0-00			23	777087 0-00		



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
24	121385 0-01 153437 0-10	95-0000101 + 830-0011080 831-0002531 832-0001260		55	121495 0-00	95-0000101 + 830-0009510 832-0000944					
25	775063 6-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260									
51	101498 0-00	95-0000101 + 830-0009510 831-0001478 832-0000944									
52	101499 0-00	95-0000101 + 830-0009510 831-0001478 832-0000944									
53	101492 0-00	95-0000101 + 830-0009510 831-0001478 832-0000944									
54	745043 6-00 745053 6-00	95-0000101 + 95-0004402 830-0009510 831-0001478 832-0000944									



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	733050 0-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260		7-5-8- 9-10- 11	121490 4-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
2	153489 0-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260		8	76917 0-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
3	153491 3-10	830-0011080 831-0002531 832-0001260		9A	749506 6-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
4	76908 0-20	830-0011080 831-0002531 832-0001260		9	76911 0-10						
5	76911 0-10	830-0011080 831-0002531 832-0001260		10A	76902 0-10	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
6	121492 2-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260		10	76902 0-21						
7	153490 0-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260		11A	996052 4-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
				11	996052 4-10						




TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA : 3803

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	1326 0-10			11	121399 0-00			19	121314 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239	
2	121388 0-01			12	31321 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239		20	121398 0-01 122398 0-00	95-0000101 830-0011041 831-0002531 832-0001239	
3	121310 0-00			13	121304 3-01 121304 0-11	95-0000101 830-0011041 831-0002531 832-0001239		21	778052 0-00		
4	121307 2-06 121311 0-02 121174 0-00 121307 2-06	95-0000101 95-0002260		14	121394 0-01			22	121396 0-00		
5	121311 0-02 121174 0-00 121311 0-02	95-0000101 95-0002260		15	121303 3-00 121303 0-10	95-0000101 830-0011041 831-0002531 832-0001239		23	121397 0-01		
6	121174 0-00	95-0002260		16	121298 0-00			24-21	121302 4-10 121302 4-21	95-0000101 830-0009511 831-0001196 832-0000944	
7	746042 6-00			17	121389 4-00				121302 4-32	830-0011041 831-0002531 832-0001239	
8	Sist. 135 x 39			18	122315 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239		25	95474 0-06		
9	745053 6-00							26	121283 0-01		
10	121306 4-00										





TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA : 3804

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
27	121203 4-00 121203 4-10	95-0000101 830-0009511 831-0002531 832-0001239	
28-25	96265 6-00		
29	121287 2-00		
30	121201 0-01 121201 0-22	95-0000101 830-0011041 831-0002531	
31	121298 0-00 95474 0-00 753476 6-00	95-0000101 95-0000450 830-0011074 831-0002531 832-0001239	
32	123296 0-00		
33	121214 0-12 123296 0-00 753476 0-00 121214 0-12	95-0000101 830-0011074 831-0002531 832-0001239	
34	121299 0-01		
Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
35	757106 6-10		
36	722512 0-00		
37	121208 0-00		
38	121284 0-00		
39	42518 0-00		
40	42545 0-10		
41	31237 0-00		
61	748033 6-00 121379 0-00	95-0000101 95-0004277 830-0011040 831-0002530 832-0001238	
62	121315 3-00	95-0000101 830-0011040 831-0002530 832-0001238	
Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
63	121395 0-01	95-0000101 + 830-0011040 831-0002530 832-0001238	
64	121295 4-00	95-0000101 + 830-0011040 831-0002530 832-0001238	



Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ublc. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	121681 0-00 121681 0-10 153663 0-02	95-0000101 95-0004402 830-0009511 831-0001479 832-0000945		7	101690 0-00 153671 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		12	101609 3-00 153662 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945	
2	733090 0-00	95-0004402		8	101610 0-00 153610 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		13	745075 6-00		
3	733070 0-00	95-0004402						14	121683 0-00 121683 0-10 121683 0-20	95-0000101 95-0004402 830-0009511 831-0001479 832-0000945	
3A	733060 0-00 733070 0-00	95-0000101 95-0004402		8-6-7- 9-10- 11-12	121610 3-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		15	121694 0-01 121694 0-10	95-0000101 95-0004402	
4	121611 0-01 121611 0-10 153611 3-02	95-0000101 95-0004402 830-0009511		9	778083 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		16	121699 0-00 121699 0-10	95-0000101 95-0004402	
5	745095 6-00	830-0009511		10	52501 0-00 101195 0-00	95-0000101 830-0009511 831-0001479 832-0000945		17	121695 0-00	95-0000101 95-0004401	
6	121682 0-00 121682 0-10 153664 0-00	95-0000101 95-0004402 830-0009511 831-0001479 832-0000945						17-18- 19	121695 6-00	95-0004402	
6-4- 54	121682 4-00	95-0000101 95-0004401		11	720110 0-00	830-0009511 831-0001479 832-0000945		18	745125 6-00		
								19	745095 2-00		






TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA: 3805


Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
20	121690 0-00 121690 0-10	95-0000101 95-0004402	
21	121686 2-00 121686 0-02 153665 0-00	95-0000101 95-0004402 830-0011074 831-0003292 832-0001861	
21-20- 22-23	121686 3-00 121686 3-10 153665 3-00	95-0000101 95-0004402 830-0011074 831-0003292 832-0001861	
22	776044 0-00 776064 0-00	95-0000101 95-0004402	
23	95676 0-00 153666 0-00	95-0004402 830-0009511 831-0003292 832-0001861	
51	745095 6-00	95-0000101 830-0009510 831-0001478 832-0000944	
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
52	121607 0-00 121607 0-10	95-0000101 95-0004402 830-0009510 831-0001478 832-0000944	
53	745506 6-00	95-0000101 830-0009510 831-0001478 832-0000944	
54	745093 6-00	95-0000101 830-0009510	
55	121680 0-00 95676 0-00	95-0000101 95-0004402 830-0009510 831-0001478 832-0000944	
56	746052 6-00 745073 6-00	95-0000101 95-0004402 830-0009510 831-0001478 832-0000944	
57	121693 0-00	95-0000101 95-0004401	
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
58	754506 6-00	95-0000101 95-0004401	
59	745073 6-00	95-0004402 830-0009510 831-0003291 832-0001860	




Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	749506 2-00		
2	121698 0-00		
3	121697 0-01		
4	754445 6-00		
5	121689 0-00		
6	121685 0-01		
7	121616 0-01		
8	746052 6-00		
8A	121676 0-00 } 121678 0-00 } 121676 0-00 } 746052 6-00 }	95-0000101 95-0000450 95-0007418	
9	42600 0-01 956325 0-00 42600 0-01	95-0000101 830-0012421 830-0012672	
10	121620 2-02		
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
11	745106 6-00 745506 6-00	95-0000101 830-0008001 831-0000501 832-0000501	
12-11	121614 6-00		
13	761046 6-00 761076 6-00	95-0000101 95-0000826	
14	137696 0-00		
15	121691 0-01		
16	121696 4-00		
17	746042 6-00		
18	746042 6-00 755022 6-00	95-0000101 95-0004200	
19	121692 4-00		
20	121612 0-01		
21	121604 3-00		
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
22	121605 3-00		
23	121617 0-01		
24	121619 2-00		
25	121678 0-00 121678 0-10	95-0000450 95-0007418	
26	121787 4-00		



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	745095 6-00		
2	52405 0-01		
3	20179 0-10		
4	523700-01		
5	523800-10		
6	20181 0-01		
7	523503-00		
8	201740-10		
9	523100-10		
9A	52300 0-10		
10	52270 0-03		
11	52340 4-00		
12	52400 0-11		
13	121525 4-00		
14-15	121524 6-00		
Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
15	121593 0-00		
16	121514 4-00		
17	754506 6-00		
18	121592 0-01		
19	755043 6-00		
20-38	121520 3-00		
21	95474 0-06		
22	121232 4-01		
23	121602 0-02		
24	121603 0-02 121603 0-11	95-0000101 830-0009511 832-0000945	
25	121231 4-00		
26	31232 0-00		
27	121215 0-12 753476 6-00 121215 0-12	95-0000101 830-0011074 831-0002531 832-0001239	
Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
28	121299 0-01		
29	95474 0-06 753476 6-00	95-0000101 830-0011074 831-0002531 832-0001239	
30	31236 6-00		
32	121594 0-01		
33	121596 0-00		
34	121597 0-00		
35	121598 0-00		
36	121590 0-00		
37	121595 0-00		
38-20	121520 3-00		
39	121599 0-01		
40	746052 6-00		
41-9A	121524 3-00		



Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	745073 6-00			10	724000 0-00	830-0011041		20	746033 2-00	830-0011041	
2	745073 6-00 745073 6-00	95-0000101 830-0011041 831-0002531 832-0001239		11	724001 0-00	830-0011041		21	121375 0-01	830-0011041	
				12	724002 0-00	830-0011041		21-22	121375 4-01	830-0011041	
3	121194 0-00 121290 0-00	95-0000101 95-0001364		13	724005 0-00	830-0011041		22	723204 0-00	830-0011041	
4	746031 6-00			14	121292 0-01			23	745043 6-00		
5-6	121294 3-01 121290 0-00 746031 6-00 121294 3-01	95-0000101 95-0001364		15	723201 0-00	830-0011041		24	121178 0-00		
				16	121169 0-01	830-0011041		25	733060 0-00	830-0011074 832-0001861	
6	121282 0-00			16-10- 11-12- 13-14- 15	121169 4-01	830-0011041		26	121168 0-00	830-0011074 832-0001861	
7	745075 6-00			17	724004 0-00			26A	121158 3-00	830-0011074 832-0001861	
8	755023 2-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		18	121291 0-01			26A- 25-26	121158 4-00	830-0011041 832-0001239	
9	746053 6-00	830-0011041		19	723110 0-00			27	121160 0-00	830-0011041 832-0001861	
				19-14- 17-18	121293 4-00						



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
28	724101 0-00	830-0011041 832-0001861		35	121273 2-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		41	121180 0-00 121180 0-10 121180 0-20	95-0000101 830-0009511 830-0011041 832-0001239	
29	121270 0-02	830-0011041 832-0001861		36	121263 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		42	121179 3-00 121179 3-10 121179 3-20	95-0000101 830-0009511 830-0011041	
29-28	121270 4-00	830-0011074 832-0001861		37	121264 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		43	121280 3-00		
30	121269 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		37-31- 32-33- 34-35- 36	121273 4-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239		44	121281 0-00		
31	121268 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239		38	121272 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001239		45	755043 6-00		
32	724003 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		39	733070 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		46	121286 3-00 121286 2-11	95-0000101 830-0011041 831-0002531 832-0001260	
33	121267 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239		40	121383 0-00			47	121192 0-01	830-0011041 831-0002531 832-0001260	
34	121271 0-00	830-0011041 831-0002531 832-0001239						48	724014 0-00		
								49	723133 0-00		

CLASSE-MODEL-MODELE-MODELL-MODELO : 830-100

35





TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA : 3808

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
50	121288 0-01		
50-48- 49	121172 4-00		
51	121197 0-00 121197 0-10	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260	
52	121198 0-00 121198 0-10	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260	
53-52	121199 3-00 121199 3-10	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260	
54	745095 6-00		
55	745105 6-00		
56	748063 6-00		
57	121188 0-01		



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	53175 0-00 53311 2-00	95-0000101 95-0001501		51	56820 0-00	95-0000101 830-0011079 831-0002530 832-0001259					
2	53309 2-02	95-0001501		52	735060 2-00	830-0011080 831-0002531 832-0001260					
3	53170 0-01 53307 0-02	95-0000101 95-0001501									
4	769088 6-00 769086 2-00	95-0000101 95-0001501									
5	56823 0-00										
6	794071 0-00										
7	55175 0-00 55240 0-00 55245 0-00	95-0000101 830-0011080 831-0002531 832-0001260									
8	768044 6-00 768074 2-00	95-0000101 830-0009511 831-0002531 832-0001260									




TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA : 3809

831-100

PARTICOLARI CHE LA DIFFERENZIANO DALLA 830-100


DETAILS WHICH DIFFERENTIATE IT FROM THE 830-100 MACHINE

DETAILS QUI LA DISTINGUENT DE LA 830-100


BESONDERHEITEN, DIE SIE VON DER 830-100 UNTERSCHIEDEN

DETALLES QUE LA DISTINGUEN DE LA 830-100


Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	146401 2-00 146401 2-10	95-0005520 831-0001479		11	146625 4-00			22	745095 6-00		
2	146405 0-00 146405 0-11	95-0005520 831-0001479		12	146697 0-02			23	121388 0-01		
3	146430 0-00 146430 0-11	95-0005520 831-0001479		13	757055 6-00			24	556701 0-00 743560 0-00	95-0005520 831-0000501	
4	746052 6-00			14	123191 0-01			25	Syst. 134 R		
5	121678 0-00 121678 0-10	95-0005520 95-0006220		15	749516 6-00			26	146409 3-01		
6	146699 0-02			16	146624 2-00			27	146111 0-03		
7	146694 0-00			17	146101 3-02 146101 3-10 146101 3-20	95-0005520 831-0001479 831-0002531		28-15	146618 6-00		
8	745073 6-00			18	146623 0-03			29	146685 0-00		
9	146308 0-01 146308 0-10	95-0005520 831-0002460		19	121608 0-00 121608 0-10	95-0005520 831-0001479		30	146696 0-02		
10-22	146305 6-00			20	146399 0-01			31	754506 6-10		
				21	757045 6-00			32	146622 0-02		



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
33-15	1466146-00			55	746031 6-00	95-0005520 + 831-0001478					
34	1466160-02			56	101489 0-00	95-0005520 + 831-0001478					
35-15	1466986-00										
36	1216964-00										
37	146603 0-01 146603 0-10	95-0005520 + 831-0001479									
51	746053 6-00	95-0005520 + 831-0001478									
52	1461990-00	95-0005520 + 831-0001478									
53	146404 0-00	95-0005520 + 831-0001478									
54	1461190-00	95-0005520 + 831-0001478									



Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	745053 2-00	831-0002531		12	724101 0-00	831-0002531		22	723130 0-00	831-0002531	
2	724000 0-00	831-0002531		13	121270 0-02	831-0002531		23	723106 0-00 723124 0-00	95-0005520 831-0002531	
3	724001 0-00	831-0002531		13-12	121270 4-00 121158 4-00 146160 0 00 121270 4-00	831-0002531 831-0003292		24	724012 0-00		
4	724002 0-00	831-0002531		14	146197 0-00 146197 0-10	95-0005520 831-0002531		25	723133 0-00		
5	724008 0-00	831-0002531		15	146198 3-01 146198 3-20	95-0005520 831-0002531		26	724007 0-00		
6	121292 0-01	831-0002531		16	724004 0-00			27	723131 0-00		
7	723201 0-00	831-0002531		17	746043 2-00	831-0002531		28	724011 0-00		
8	146195 0-01	831-0002531		18	146194 0-00	831-0002531		29	121288 0-01		
8-2-3- 4-5-6- 7	146195 4-01	831-0002531		18-19	146194 4-01	831-0002531		30	724201 0-00		
9	121168 0-00	831-0003292		19	723205 0-00	831-0002531		30-24- 25-26- 27-28- 29	146691 4-01		
10	121158 4-00 121158 3-00	831-0002531 831-0003292		20	146272 0-01	831-0002531		31	121178 0-00	831-0002531	
10A	733060 0-00	831-0003292		20-21- 22	146272 4-00	831-0002531		32	745043 6-00	831-0002531	
10 10A-9	121158 4-00	831-0002531		21	724009 0-00	831-0002531		51	146299 3-00	95-0005520 + 831-0002530	
11	146160 0-00	831-0002531									



832-100

PARTICOLARI CHE LA DIFFERENZIANO DALLA 830-100


DETAILS WHICH DIFFERENTIATE IT FROM THE 830-100 MACHINE

DETAILS QUI LA DISTINGUENT DE LA 830-100


BESONDERHEITEN, DIE SIE VON DER 830-100 UNTERSCHIEDEN

DETALLES QUE LA DISTINGUEN DE LA 830-100

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Símbolo-Índice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Símbolo-Índice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Símbolo-Índice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Símbolo-Índice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Símbolo-Índice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Símbolo-Índice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	102698 0-00			13	757075 6-00			26	119409 0-00		
2	147805 0-01			14	147807 3-00			27	119622 0-10		
3	147886 0-00			15	745073 6-00			28	556702 0-00 743570 0-00	95-0006024 832-0000501	
4-5	147806 6-00			16	147890 0-02			29	121191 0-01		
5	749506 2-00			17	147201 0-00 147201 0-12	95-0006024 832-0001239		30	147307 2-00		
6	735100 6-00			18	146694 0-00			31	755022 6-10		
7	761076 6-00			19	147897 0-00			32	746053 6-00		
8	31303 0-00			20	147403 0-00 147403 0-11	95-0006024 832-0000945		33	147199 0-00		
9	147804 0-01			21	748041 6-00			34	147101 3-01 147101 3-20	95-0006024 832-0001260	
10	147108 0-10			22	119813 2-00			35	121179 3-00 147179 3-10	95-0006024 832-0001239	
10-11-12	147108 3-00 147108 3-10	95-0006024 832-0000945		23	746023 6-00			36	724002 0-00	832-0000501	
11	147181 0-02			24	147887 0-01			51	147404 0-00	95-0006024 832-0000944	
12	71719 0-00			25	147111 0-01						



Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	121676 0-00 746052 6-00	95-0006024 95-0006220		12	147801 0-03			24	745094 6-00		
2	121678 0-00 121678 0-10	95-0006024 95-0006220		13	745105 6-00			25	755043 6-00		
3	746043 6-00 745043 6-00	95-0006024 832-0000501		14	723103 0-00			26	121687 4-00		
4	147884 0-00	832-0000501		15	723124 0-00			27	147885 0-00	832-0000501	
5	119812 2-01			16-13	147808 6-00			28	745104 6-00		
6	147801 4-00			17	147891 0-00						
7	147893 3-00			18	115899 0-01						
8	147894 0-00			19	761021 6-00						
9	147895 0-01			20	746101 6-00						
10	147896 2-00			21-19- 20	147810 6-00						
11	723114 0-00			22	147811 0-00						
				23	735060 6-00						



SOTTOCLASSI
SUB-CLASSES
SOUS-CLASSES
UNTERKLASSEN
CLASES DERIVADAS

830-101 • 830-102 • 830-103 • 830-129 • 830-134

830-136 • 830-138 • 830-140 • 830-160

831-102 • 831-103 • 831-130

PARTICOLARI CHE LE DIFFERENZIANO DALLE MACCHINE-TIPO

DETAILS WHICH DIFFERENTIATE THEM FROM BASIC MODEL MACHINES

DETAILS QUI LES DISTINGUENT DES MODELES DE BASE

BESONDERHEITEN DIE SIE VON DEN GRUNDTYPEN UNTERSCHIEDEN

DETALLES QUE LAS DISTINGUEN DE LAS MAQUINAS BASE

SOTTOCLASSI

Non è stato possibile indicare a fianco dei simboli le matricole corrispondenti all'inizio del montaggio di parti modificate perchè molte trasformazioni sono state fatte in tempi successivi alla immatricolazione delle macchine-tipo e spesso al di fuori del nostro stabilimento e dal nostro controllo.

SUB-CLASSES

It has not been possible to indicate beside the symbol numbers the serial numbers corresponding to the beginning of the assembly of modified parts because many modifications have been carried out after the numeration of the basic model machines and this often outside our factory and consequently without being controlled by us.

SOUS-CLASSES

In n'a pas été possible d'indiquer à côté des symboles les numéros-matricule qui correspondent au commencement du montage de pièces modifiées car un certain nombre de modifications ont été faites après le numérotage des modèles de base et ceci même à l'extérieur de nos usines et par conséquent sans aucune possibilité pour nous d'en effectuer le contrôle.




UNTERKLASSEN

Im Falle der Unterklassen ist es nicht möglich gewesen, neben den Kenn-Nummern die jeweilige Fabrik-Nummer der ersten Maschine anzugeben, bei der das abgeänderte Teil eingebaut worden ist; denn viele Maschinen des Grundtyps sind in Unterklassen umgebaut worden, nachdem die Maschinen bereits mit einer Fabriknummer versehen worden waren, und häufig fand der Umbau ausserhalb unseres Werkes und ohne unser Wissen statt.






CLASES DERIVADAS

No fue posible indicar al lado de los símbolos las matrículas a partir de las cuales se empezó el montaje de las piezas modificadas puesto que muchas modificaciones se efectuaron en tiempos sucesivos a la inscripción en matrículas de las máquinas-tipo y a menudo fuera de nuestro establecimiento y de nuestro control.

Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
	830-101		
1	Syst. 134 R		
2	121608 0-10		
3	743541 0-00		
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
	830-102		
1	52055 3-00 956378 3-01		
2	956324 0-00 956376 0-00		
3	956325 0-00 956377 0-01		
4	956381 0-00		
5	556684 0-00 743542 0-00		
6	971428 4-00		
7	971428 0-00		
8	971396 0-00		
9	971397 0-00		
10	971399 0-00		
Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
11	971401 0-00		
12	971402 0-00		
13	755023 6-00		
14	746042 6-00		
20	122608 0-00		
21	153608 0-02		



3829



3830

TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA: 3829-3830

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 133 R		
2	52055 3-00		
3	52046 0-00		
4	122622 0-01		
5	556658 0-00 743543 0-00		
51	122315 3-00		
52	122303 3-00		
53	122608 0-00		

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3832








Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla: 3834




TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA: 3834

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3836




TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA: 3836

66


Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 134 R			13	911005 0-01						
2	911110 0-00			14	745075 6-00						
3	746073 6-00			15	769085 6-00						
4	737050 6-00			16	556683 0-00 743550 0-00						
5	911089 2-00										
6	911114 0-00										
7	911134 0-00										
8	121608 0-10										
9	911123 4-00										
10	911252 4-00										
11	971049 2-02										
12	971354 2-00										

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3838

68

Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	748043 6-00			13	916013 2-00						
2	916062 4-00			14	916012 0-10						
3	42278 0-10			15	916017 0-00						
4	71150 0-00			16	Syst. 134 R						
5	746023 6-00			17	916018 0-00						
6	916020 2-01			18	42129 0-00						
7	916062 0-00			19	746001 6-00						
8	916061 2-10			20	916100 0-00						
9	746033 6-00			20-18- 19	916100 4-00						
10	746011 6-00			21	121608 0-10						
11	916015 2-00			22	556679 0-00 743552 0-00						
12	916023 0-00										

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3840



Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	748043 6-00			13	916007 2-00						
2	916001 4-00			14	916023 0-00						
3	746033 6-00			15	916002 0-10						
4	916006 0-00			16	956019 0-00						
5	42278 0-10			17	916011 0-00						
6	916008 0-00			18	556681 0-00 743554 0-00						
7	916003 0-10			19	121608 0-10	830-0012421					
8	748041 6-00			20	Syst. 134 R						
9	916001 2-00										
10	916005 0-00										
11	916004 0-00										
12	746041 6-00										





TAVOLA - TABLE - TABLEAU - TABELLE - TABLA: 3942


72.

Rif. Ref. R6L Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. R6L Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. R6L Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricula N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 134 R			13	971397 0-00						
2	956356 3-02			14	971399 0-00						
3	956358 0-01			15	971401 0-00						
4	956359 4-01			16	971402 0-00						
5	755041 2-00			17	755023 6-00						
6	956413 0-00			18	746042 6-00						
8	956354 0-00			19	743559 0-00						
7	956353 0-00										
9	746041 2-00										
10	971428 4-00										
11	971428 0-00										
12	971396 0-00										

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3844




Rif. Ref. R�f. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubie. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. R�f. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubie. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. R�f. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr. Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubie. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 135x39										
2	956332 3-10										
3	956334 0-13										
4	956333 0-12										
5	743562 0-00										



76

Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Réf. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 135x39										
2	956332 3-10										
3	956334 0-13										
4	956333 0-12										
5	122608 0-00 153608 0-02										
6	556703 0-00 743563 0-00										

Tavola - Table - Tableau - Tabelle - Tabla : 3848



Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.	Rif. Ref. Bezug Ref.	Simbolo-Indice Part No.-Index Symbole-Index Kenn-Nr.-Index Simbolo-Indice	Da Matricola N. From Serial No. De No. de Matr. Von Fabrik Nr. Desde Matr. N.	Ubic. Pos. Pos. Pos. Pos.
1	Syst. 135x39			12	946092 0-00 946083 0-00						
2	956332 3-10			13	122608 0-00 153608 0-02						
3	956334 0-13			14	743568 0-00						
4	956333 0-12			15	971041 0-00 137492 0-00						
5	137494 0-00										
6	946092 4-00 946081 4-00										
7	737050 6-00										
8	946080 0-00										
9	741050 6-00 741070 6-00										
10	946082 0-00										
11	946081 0-00										

