

PFAFF 3300

Einfaden - Kettenstich - Knopfannähautomat

Machine automatique à coudre les boutons,
à point de chaînette à un fil

Automatic One Thread Chain Stitch Button
Sewer

Maquina automática para pegar botones, de
un hilo y a puntada de cadeneta

G.M. PFAFF AG, NÄHMASCHINENFABRIK, KAISERSLAUTERN

Avant-propos

La plupart des pièces de la PFAFF 3300, machine automatique à coudre les boutons, se trouvant à l'extérieur du corps de la machine, il est possible de les montrer dans leur disposition à la machine. Tout mécanicien peut ainsi constater aussitôt, sur les illustrations, le numéro de la pièce de rechange nécessaire.

Chaque pièce paraît, avec son numéro de commande, au moins sur un tableau, sinon sur plusieurs.

La désignation des pièces est indiquée en quatre langues sur des tables portant le même chiffre romain que les tableaux d'illustration correspondants.

Le tableau des numéros, à la fin de cette liste, précise sur quelle table figure une pièce dont le numéro est connu.

Les pièces interchangeables qui ne paraissent pas sur les vues d'ensemble de la machine, les pince-boutons, accessoires, par exemple, sont reproduits en détail à la fin de cette nomenclature.

L'équipement des différentes sous-classes de la PFAFF 3300, également pour des fins spéciales, est indiqué dans le tableau ci-après.

G. M. PFAFF AG
Fabrique de machines à coudre

Mars 1956

Preface

This catalog contains the parts of the PFAFF 3300 Button Sewing Machine which, as far as possible, are shown as they are arranged in the machine. Since the majority of the parts are disposed on the outside of the machine and the machine is shown from different angles, each part which is clearly marked with its part number is contained in one or more illustrations. This arrangement will aid our mechanics substantially in looking up the number of a spare part which they need. Having located the respective part and found its part number, the nomenclature, which is given in four languages, can easily be found by referring to the text page bearing the same number as the pertinent illustration page.

An index which contains all part numbers in numerical sequence will assist in locating, on the text or illustration pages, a part whose number is already known.

Interchangeable parts, such as button clamps, accessories, etc., or such parts which are not shown in the over-all views of the machine are contained in the subsequent illustrations.

The table below lists the equipment which is available for the different subclasses of the PFAFF 3300.

G. M. PFAFF AG
Sewing Machine Factory

March 1956

Prefacio

La construcción de la máquina para coser botones PFAFF 3300, con la mayoría de sus piezas distribuidas al lado de afuera de la máquina, lo hace posible de señalarlas en su relación mutua. Todo mecánico puede leer enseguida los números de las piezas de cada repuesto de la máquina, ilustrada en todos sus aspectos.

Cada pieza está marcada con su número e ilustrada en uno o más grabados.

El **nombre de cada pieza** se encuentra en las páginas de texto en cuatro idiomas, marcado con el mismo número como en la página de ilustraciones correspondiente.

El **registro de números correlativo** informa, donde encontrar la ilustración y el nombre de piezas que se conocen por número. Piezas que no se ven en los grabados de la máquina completa o piezas de recambio como grapas para botones, accesorios etc. se ilustran en las tablas que se encuentran a continuación. Los equipos de las diferentes subclases, como también para los diferentes usos especiales de la PFAFF 3300, enseña una tabla subsiguiente.

Marzo 1956

G. M. PFAFF AG
Fábrica de Máquinas de Coser

Vorwort

Die Konstruktion des Knopfannähautomaten PFAFF 3300 mit den hauptsächlich auf den Außenseiten der Maschine angeordneten Teilen ermöglicht es, die meisten Teile im Zusammenhang an der Maschine zu zeigen. Jeder Mechaniker kann sofort die Teilenummer des benötigten Ersatzteiles an der in allen Ansichten dargestellten Maschine ablesen.

Jedes Teil ist in einer oder auch in mehreren Abbildungen mit seiner Nummer bezeichnet.

Die **Benennung des Teiles** ist den viersprachigen Textblättern zu entnehmen, die mit der gleichen Ziffer bezeichnet sind, wie die zugehörige Bildseite.

Das **laufende Nummernverzeichnis** gibt Aufschluß, wo ein nach der Nummer bekanntes Teil in Bild und Text zu finden ist.

In den Gesamtabbildungen der Maschine nicht sichtbare Teile oder auch Austauschteile wie Knopfklammern, Zubehör usw. sind in den anschließenden Tafeln einzeln dargestellt.

Die Ausstattungen der einzelnen Unterklassen, auch für weitere Spezialzwecke der PFAFF 3300, sind aus nachstehender Tabelle zu entnehmen.

März 1956

G. M. PFAFF AG
Nähmaschinenfabrik

Unterklassenausstattungen Knopfnähautomat PFAFF 3300

Unterklasse	Verwendungszweck	Knopfgröße in Linien	Stiche pro Knopf Parall. Bef. Verb.	Steuer- scheibe Nr.	Stichgruppen o.d. Steuersch.	Knopf- klammer	Auflage- platte	Bemerkungen
1	Wäsche	10—50	13 1 mit	21026	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	
2	Wäsche	10—50	13 1 ohne	21173	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	Auf besondere Bestellung!
4	Berufskleidung, Jacken, Hosen	20—50	20 1 mit (21027) 21245		2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	Anschlagplatte Nr. 21241 zum Blindannähen der Knöpfe gegen Aufpreis!
5	Berufskleidung, Jacken, Hosen	20—50	20 1 ohne	21174	2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	Anschlagplatte Nr. 21241 zum Blindannähen, Gegenknopf- auflage Nr. 21209 gegen Aufpreis!
6	Überzieher, Saccos, Joppen, Westen mit Stielknöpfen	20—50	15 1 mit	20231	2 x 16	<u>21215</u>	21152 x 8	Anschlagplatte Nr. 21241 zum Blindannähen, Gegenknopf- auflage Nr. 21209 gegen Aufpreis!
7	Überzieher, Saccos, Joppen, Westen mit Stielknöpfen	20—50	20 1 mit	21243	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	Anschlagplatte Nr. 21241 zum Blindannähen, Gegenknopf- auflage Nr. 21209 gegen Aufpreis!
8	Überzieher, Saccos, Joppen, Westen mit Stielknöpfen	20—50	20 1 ohne	21174	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	Auf besondere Bestellung!
9	Zum Umnähen von Stielknöpfen	10—50	20 1 — (21246) 21329		1 x 21	<u>21249</u>	—	mit Nadelstange Nr. 21247 und Nadel System 190 K
10	Konfektion, für bes. dicke Knöpfe mit groß. Lochabstand	30—55	20 1 mit	21171	1 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Sonderanfertigung, extra- starke Knopfklammerbacken
11	Konfektion, für bes. dicke Knöpfe mit groß. Lochabstand	30—55	20 1 ohne	21174	2 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Sonderanfertigung, extra- starke Knopfklammerbacken kurze Kurbel Nr. 21260
14	Berufskleidung, Uniformen Schuhe mit Ösenknöpfen	10—30	20 1 — (21027) 21245		2 x 21	<u>21225</u>	—	Nadelstange Nr. 21247 und Nadel System 190 K
15	Annähen von Butzenknöpfen	10—30	20 1 — (21246) 21171		1 x 21	<u>21374</u> <u>21272</u>	—	Nadelstange Nr. 21247 und Nadel System 190 K
18	Annähen v. Dreilochknöpfen an Zellbahnen mit Doppelknöpfen	20—50	1 13	21267	2 x 14	<u>21226</u>	21152 x 8	Gegenknopf-Auflage Nr. 21209
19	Schutzbekleidung, Zellbahnen mit Doppelknöpfen	20—50	20 1 mit (21027) 21245		2 x 21	<u>21226</u>	21152 x 8	Gegenknopfauflage Nr. 21209
20	Anheften von Papier-Etiketten, Zusammenheften von Strümpfen		6 1 —	21172	6 x 7	<u>21240</u>	21239	
31	Zum Aufnähen der Schutz- lätzchen auf Schirmgestell- schnärrer mit 10 bzw. 11 Stichen			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21333</u>		Stichplatte 21337 Klappe 21338
32	Zum Aufnähen des Spitzens- schutzes für die Schirm- stängchen an Schirmbezügen mit 2 x 14 Stichen			21340	2 x 14	<u>21341</u>	21354	Stichplatte 21337 Klappe 21338
33	Zum Annähen von Bezügen an Schirmgestellen mit runden Stängchen mit 10 bzw. 11 Stichen			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21358</u>		Stichplatte 21337 Klappe 21338
34	Zum Annähen von Bezügen an Paragon-Schirmgestelle, für U-förmige Stängchen mit 10 bzw. 11 Stichen			21332	1 x 7 1 x 10	<u>21362</u>		Stichplatte 21337 Klappe 21338

Equipo de la subclase de la máquina automática de pegar botones PFAFF 3300

Sub-clase	Empleo	Tamaño del botón en filas	Puntadas paralelas de sujetado de unión	Disco de gobierno n.º	Grupo de puntadas en el disco de gobierno	Portabotones	Plancha de asiento	Observaciones
1	Ropa blanca	10—50	13 1 con	21026	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	
2	Ropa blanca	10—50	13 1 sin	21173	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	A petición especial
4	Vestimenta profesional, chaquetas, pantalones	20—50	20 1 con	(21027) 21245	2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	I Placa de tope n.º 21241 para coser los botones con puntadas invisibles, chapa de asiento de contrabotón contra sobreprecio!
5	Vestimenta profesional, chaquetas, pantalones	20—50	20 1 sin	21174	2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	I Placa de tope n.º 21241 para coser con puntadas invisibles, chapa de asiento del contrabotón n.º 21209 contra sobreprecio!
6	Gabanes, americanas, chaquetas y chalecos con botones de pívote	20—50	15 1 con	20231	2 x 16	<u>21215</u>	21152 x 8	I Placa de tope n.º 21241 para coser con puntadas invisibles, chapa de asiento del contrabotón n.º 21209 contra sobreprecio!
7	Gabanes, americanas, chaquetas y chalecos con botones de pívote	20—50	20 1 con	21243	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	I Placa de tope n.º 21241 para coser con puntadas invisibles, chapa de asiento del contrabotón n.º 21209 contra sobre precio!
8	Gabanes, americanas, chaquetas y chalecos con botones de pívote	20—50	20 1 sin	21174	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	A petición especial
9	Para coser alrededor los botones de pívote	10—50	20 1 —	(21246) 21329	1 x 21	<u>21249</u>	—	Con barra de aguja n.º 21247 y aguja del sistema 190 K
10	Para botones especialmente gruesos y agujeros más separados para la confección de prendas	30—55	20 1 con	21171	1 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Construcción especial, garras de portabotones particularmente fuertes
11	Para botones especialmente gruesos y agujeros más separados para la confección de prendas	30—55	20 1 sin	21174	2 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Construcción especial, garras de portabotones particularmente fuertes y manivela corta n.º 21260
14	Vestimenta profesional, uniformes, zapatos con botón de argolla	10—30	20 1 —	(21027) 21245	2 x 21	<u>21225</u>	—	Barra de aguja n.º 21247 y aguja del sistema 190 K
15	Coser botones de pívote	10—30	20 1 —	(21246) 21171	1 x 21	<u>21374</u> <u>21272</u>	—	Barra de aguja n.º 21247 y aguja del sistema 190 K
18	Coser botones de 3 agujeros en lonas de tiendas de campaña con dobles botones	20—50	1 13	21267	2 x 14	<u>21226</u>	21152 x 8	Placa de asiento de contrabotón n.º 21209
19	Vestimenta de protección, lona para tiendas de campaña con dobles botones	20—50	20 1 con	(21027) 21245	2 x 21	<u>21226</u>	21152 x 8	Placa de asiento de contrabotón n.º 21209
20	Prender etiquetas de papel y unir medias		6 1 —	21172	6 x 7	<u>21240</u>	21239	
31	Coser trocitos de protección de tela en bisagras de varillaje de paraguas con 10 u 11 puntadas			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21333</u>		Plancha de aguja n.º 21337 Trampilla n.º 21338
32	Para coser la protección de la punta del varillaje de paraguas en la tela de recubrimiento con 2 x 14 puntadas			21340	2 x 14	<u>21341</u>	<u>21354</u>	Plancha de aguja n.º 21337 Trampilla n.º 21338
33	Para coser la tela de recubrimiento en varillajes para paraguas con varillas redondas haciendo 10 u 11 puntadas			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21358</u>		Plancha de aguja n.º 21337 Trampilla n.º 21338
34	Para coser recubrimientos en varillajes de paraguas Paragon, teniendo las varillas forma de U y haciendo 10 u 11 puntadas			21332	1 x 7 1 x 10	<u>21362</u>		Plancha de aguja n.º 21337 Trampilla n.º 21338

37. Varieties of the PFAFF Automatic Button Sewer


Sub-class	Class of Work	Size of Button (Ligne)	Stitches per Button	Feed Cam No.	Stitches per Cam Revolution	Button Clamp No.	Feed Plate No.	Remarks
		Parallel	Bef. Cross-					
1	Underwear, bed and table linen, shirts, blouses	10—50	13 1 with	21026	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	
2	Underwear, bed and table linen, shirts, blouses	10—50	13 1 w/o	21173	3 x 14	<u>21207</u>	21152 x 6	Upon special request
4	Work clothing, jackets, pants	20—50	20 1 with	(21027) 21245	2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	Material guide No. 21241 for blindstitching of buttons available at extra charge
5	Work clothing, jackets, pants	20—50	20 1 w/o	21174	2 x 21	<u>21203</u>	21152 x 8	
6	Top coats, sack coats, shooting jackets, vests with stem buttons	20—50	15 1 with	20231	2 x 16	<u>21215</u>	21152 x 8	Material guide No. 21241 for blindstitching of buttons and stay button holder No. 21209 available at extra charge
7	Top coats, sack coats, shooting jackets, vests with stem buttons	20—50	20 1 with	21243	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	
8	Top coats, sack coats, shooting jackets, vests with stem buttons	20—50	20 1 w/o	21174	2 x 21	<u>21215</u>	21152 x 8	Upon special request
9	Making button stems	10—50	20 1 —	(21246) 21329	1 x 21	<u>21249</u>	—	Needle bar No. 21247 special requirements and System 190 K needles
10	Extra thick buttons with larger distances between holes on ready-made clothing	30—55	20 1 with	21171	1 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Extra strong button clamp jaws available for
11	Extra thick buttons with larger distances between holes on ready-made clothing	30—55	20 1 w/o	21174	2 x 21	<u>21257</u>	21152 x 8	Extra strong button clamp jaws available for special requirements, and short crank No. 21260
14	Work clothing, uniforms, shoes with shank buttons	10—30	20 1 —	(21027) 21245	2 x 21	<u>21225</u>	—	Needle bar No. 21247 and System 190 K needles
15	Attaching self-shank buttons	10—30	20 1 —	(21246) 21171	1 x 21	<u>21374</u> <u>21272</u>	—	Needle bar No. 21247 and System 190 K needles
18	Attaching three-hole buttons with stay buttons on tents	20—50	1 13	21267	2 x 14	<u>21226</u>	21152 x 8	Stay button holder No. 21209
19	Protective garments, tents with stay buttons	20—50	20 1 with	(21027) 21245	2 x 21	<u>21226</u>	21152 x 8	Stay button holder No. 21209
20	Tacking paper labels, stockings		6 1 —	21172	6 x 7	<u>21240</u>	21239	
31	Attaching covers over umbrella hinge with 10 or 11 stitches			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21333</u>		Needle plate No. 21337, cylinder bed cap No. 21338
32	Attaching reinforcing patches on umbrella covers for the ribs with 2 x 14 stitches			21340	2 x 14	<u>21341</u>	<u>21354</u>	Needle plate No. 21337, cylinder bed cap No. 21338
33	Attaching covers on umbrella frames having round ribs with 10 or 11 stitches			21332	1 x 9 1 x 10	<u>21358</u>		Needle plate No. 21337, cylinder bed cap No. 21338
34	Attaching covers to Paragon umbrellas having U-shaped ribs with 10 or 11 stitches			21332	1 x 7 1 x 10	<u>21362</u>		Needle plate No. 21337, cylinder bed cap No. 21338

Sous-classes de la PFAFF 3300, machine automatique à coudre les boutons

Sous-classes	Applications	Boutons Ø en lignes	Nombre de points par bouton paral. fix.	Nombre de points par bouton liais.	Disques à cannes n°	Groupes de points au disque à cannes	Pince-bouton	Plaque de guidage	Remarques
1	lingerie	10 — 50	13	1	avec	21026	3 x 14	21207	21152 x 6
2	lingerie	10 — 50	13	1	sans	21173	3 x 14	21207	21152 x 6 Sur commande spéciale
4	vêtements de travail, vestes, pantalons	20 — 50	20	1	avec	(21027) 21245	2 x 21	21203	21152 x 8 Contre supplément, plaque de butée n° 21241 pour la pose des boutons aux points invisibles
5	vêtements de travail, vestes, pantalons	20 — 50	20	1	sans	21174	2 x 21	21203	21152 x 8
6	pardessus, vestons, vareuses avec boutons à queue	20 — 50	15	1	avec	20231	2 x 16	21215	21152 x 8 Plaque de butée n° 21241 pour la pose des boutons aux points invisibles, plaque à contre-bouton n° 21209 contre supplément
7	pardessus, vestons, vareuses avec boutons à queue	20 — 50	20	1	avec	21243	2 x 21	21215	21152 x 8
8	pardessus, vestons, vareuses avec boutons à queue	20 — 50	20	1	sans	21174	2 x 21	21215	21152 x 8 Sur commande spéciale
9	pour entourer les fils des boutons cousus à distance	10 — 50	20	1	-	(21246) 21329	1 x 21	21249	— Barre à aiguille n° 21247 et aiguille système 190 K
10	confection, p. boutons très épais à grand écart. des trous	30 — 55	20	1	avec	21171	1 x 21	21257	21152 x 8 Exécution spéciale, mâchoires de pince-bouton extra-fortes
11	confection, p. boutons très épais à trous fort écartés	30 — 55	20	1	sans	21174	2 x 21	21257	21152 x 8 Exécution spéciale, mâchoires de pince-bouton extra-fortes, manivelle courte, n° 21260
14	vêtements de travail, uniformes, chaussures à boutons à œillet	10 — 30	20	1	-	(21027) 21245	2 x 21	21225	— Barre à aiguille n° 21247 et aiguille, système 190 K
15	pose des boutons à queue barrette	10 — 30	20	1	-	(21246) 21171	1 x 21	21374 21272	— Barre à aiguille n° 21247 et aiguille, système 190 K
18	pose des boutons à trois trous aux bâches, avec contre-bouton	20 — 50	1	13		21267	2 x 14	21226	21152 x 8 Plaque à contre-bouton, n° 21209
19	vêtements de protection, bâches, avec contre-bouton	20 — 50	20	1	avec	(21027) 21245	2 x 21	21226	21152 x 8 Plaque à contre-bouton, n° 21209
20	pose des étiquettes en papier, appariement des bas, etc.		6	1	-	21172	6 x 7	21240	21239
31	Pour la fixation des rondelles de protection sur les charnières des tiges de parapluies, par 10 ou 11 points					21332	1 x 9 1 x 10	21333	— Plaque à aiguille 21337 Couvercle mobile 21338
32	Pour la couture du protège-bout pour tiges des parapluies à la garniture, par 2 x 14 points					21340	2 x 14	21341	21354 Plaque à aiguille 21337 Couvercle mobile 21338
33	Couture de la couverture aux carcasses des parapluies à tiges rondes, par 10 ou 11 points					21332	1 x 9 1 x 10	21358	— Plaque à aiguille 21337 Couvercle mobile 21338
34	Couture de la couverture aux carcasses des parapluies Paragon, à tiges en U, par 10 ou 11 points					21332	1 x 7 1 x 10	21362	— Plaque à aiguille 21337 Couvercle mobile 21338

Fig. I

8



317 Befestigungsschraube zu Nr. 13795	21032 Vorderes Lagerböckchen	700152 Befestigungsschraube zu Nr. 20481
571 Flügelschraube zu Nr. 13795	21042 Lagerwelle	700230 Anschlagschraube zu Nr. 20267
2044 konischer Stift zu Nr. 21032	21043 Äußerer Betätigungshebel	700252 Klemmschraube zu Nr. 21043; 21060
5548 Unterlagscheibe zu Nr. 700990; 700323	21058 Fadenführungsstift	700297 Befestigungsschraube zu Nr. 11126
6640 Niet zu Nr. 21007	21060 Lagerböckchen vollst.	700323 Befestigungsschraube zu Nr. 20270
9624 Zugfeder zum Bremshebel	21069 Einstellhebel	700335 Befestigungsschraube zu Nr. 21004
11126 Gelenkstift	21070 Lagerbolzen	700659 Befestigungsschraube zu Nr. 96244 am Bremshebel
13795 Verriegelungshaken	21071 Lagerstift zu Nr. 21069	700770 Befestigungsschraube zu Nr. 21152
20085 Lagerbolzen	21073 Zugstange vollst.	700783 Befestigungsschraube zu Nr. 21195
20086 Unterlagscheibe zu Nr. 20085	21083 Anschlagstück zu Nr. 20270	700809 Befestigungsschraube zu Nr. 21032
20269 Sperrstück zu Nr. 20266	21094 Bremsstück	700875 Gelenkschraube zu Nr. 20267
20270 Steuerhebel	21095 Bremsbelag	700926 Befestigungsschraube zu Nr. 21097
20271 Anschlagstück	21097 Stellplättchen vollst.	700988 Druckschraube zu Nr. 20273
20273 Einschalthebel	21152 Auflageplatte	700990 Befestigungsschraube zu Nr. 20269
20386 Druckleder zu Nr. 20067	21195 Hintere Armwellenbüchse	701513 Mutter zu Nr. 700989
20387 Auflagering zur Bremsfeder	21208 Aufnahmestift für Kurvenscheibe	701515 Mutter zur Anschlagschraube zu Nr. 700230
20396 Filzring zu Nr. 20067	21262 Verschlusselfklappe vollst.	701563 Mutter zu Nr. 700988
20481 Gelenkbolzen	25694 Druckfeder zu Nr. 20396	701578 Flügelmutter zu Nr. 21072
21001 Kopfplatte	28043 Unterlagscheibe zu Nr. 701578	701635 Mutter zu Nr. 21208
21004 Fadenführungsplättchen	28200 Unterlagscheibe zu Nr. 20481	701658 Mutter zur Verbindungsstange
21005 Rolle zum Fadenführungsplättchen	30313 Unterlagscheibe zu Nr. 25694	710177 Fadenführungsstift (groß)
21007 Fadenführungshalter		
21025 Schneckenradwelle vollst.	700139 Anschlagschraube zu Nr. 21043	


317 Vis de fixation p. n° 13795	21032 Chevalet avant	700152 Vis de fixation p. n° 20481
571 Vis à ailettes p. n° 13795	21042 Arbre	700230 Vis de butée p. n° 20267
2044 Goupille conique p. n° 21032	21043 Levier de manœuvre extérieur	700252 Vis de serrage p. nos 21043; 21060
5548 Rondelle p. nos 700990; 700323	21058 Broche guide-fil	700297 Vis de fixation p. n° 11126
6640 Rivel p. n° 21007	21060 Chevalet complet	700323 Vis de fixation p. n° 20270
9624 Ressort de rappel p. le levier de freinage	21069 Levier de réglage	700335 Vis de fixation p. n° 21004
11126 Broche d'articulation	21070 Boulon d'articulation	700659 Vis de fixation p. n° 96244 au levier de freinage
13795 Crochet-verrou	21071 Tourillon p. n° 21069	700770 Vis de fixation p. n° 21152
20085 Boulon	21073 Bielle, complète	700783 Vis de fixation p. n° 21195
20086 Rondelle p. n° 20085	21083 Pièce de butée p. n° 20270	700809 Vis de fixation p. n° 21032
20269 Mentonnet p. n° 20266	21094 Frein	700875 Vis à portée p. n° 20267
20270 Levier de commande	21095 Garniture de frein	700926 Vis de fixation p. n° 21097
20271 Butée	21097 Plaquette de réglage, complète	700988 Vis de pression p. n° 20273
20273 Levier d'embrayage	21152 Plaque de guidage	700990 Vis de fixation p. n° 20269
20386 Ressort de pression p. n° 20067	21195 Coussinet arrière de l'arbre de bras	701513 Ecrou p. n° 700989
20387 Rondelle p. ressort-frein	21208 Broche de position p. disque à comes	701515 Ecrou p. vis de butée n° 700230
20396 Rondelle en feutre p. n° 20067	21262 Couvercle mobile, complet	701563 Ecrou p. n° 700988
20481 Boulon d'articulation	25694 Ressort de pression p. n° 20396	701578 Ecrou à ailettes p. n° 21072
21001 Plaque frontale	28043 Rondelle p. n° 701578	701635 Ecrou p. n° 21208
21004 Plaquette guide-fil	28200 Rondelle p. n° 20481	701658 Ecrou p. barre de jonction
21005 Galet p. plaquette guide-fil	30343 Rondelle p. n° 25694	710177 Broche guide-fil, grande
21007 Support de guide-fil	700139 Vis de butée p. n° 21043	
21025 Arbre complet, p. roue hélicoïdale		

317	Fastening screw for No. 13795	21032	Bearing bracket, front	700152	Fastening screw for No. 20481
571	Wing screw for No. 13795	21042	Thread nipper actuating lever shaft	700230	Stop screw for No. 20267
2044	Pin, conical, for No. 21032	21043	Thread nipper actuating lever	700252	Binding screw for Nos. 21043; 21060
5548	Washer for Nos. 700990, 700323	21058	Thread guide pin	700297	Fastening screw for No. 11126
6640	Rivet for No. 21007	21060	Bearing bracket, complete	700323	Fastening screw for No. 20270
9624	Brake lever tension spring	21069	Needle vibration adjusting lever	700335	Fastening screw for No. 21004
11126	Hinge pin	21070	Fulcrum stud	700659	Fastening screw for No. 96244, on the brake lever
13795	Machine base catch	21071	Pin for No. 21069	700770	Fastening screw for No. 21152
20085	Fulcrum stud	21073	Pilman rod, complete	700783	Fastening screw for No. 21195
20086	Washer for No. 20085	21083	Stopper for No. 20270	700809	Fastening screw for No. 21032
20269	Trip lever catch for No. 20266	21094	Brake shoe	700875	Hinge screw for No. 20267
20270	Stop motion trip lever	21095	Brake lining	700926	Fastening screw for No. 21097
20271	Latch	21097	Brake shoe gib, complete	700988	Pressure screw for No. 20273
20273	Starting lever	21152	Feed plate	700990	Fastening screw for No. 20269
20386	Pressure spring for No. 20067	21195	Arm shaft bushing, rear	701513	Nut for No. 700989
20387	Brake spring washer	21208	Dog pin, for feed cam	701515	Nut for stop screw at No. 700230
20396	Felt washer for No. 20067	21262	Cylinder bed end cover, complete	701563	Nut for No. 700988
20481	Hinge stud	25694	Pressure spring for No. 20396	701578	Wing nut for No. 21072
21001	Face plate	28043	Washer for No. 701578	701635	Nut for No. 21208
21004	Thread guide	28200	Washer for No. 20481	701658	Nut for connecting rod
21005	Thread guide roller	30313	Washer for No. 25694	710177	Thread guide pin, large
21007	Thread guide bracket	700139	Slop screw for No. 21043		
21025	Worm shaft, complete				

317 Tornillo de sujeción para n.º 13795	21032 Pequeño soporte de apoyo delantero	700152 Tornillo de sujeción para n.º 20481
571 Tornillo de mariposa para n.º 13795	21042 Eje de apoyo	700230 Tornillo de tope para n.º 20267
2044 Pasador cónico para n.º 21032	21043 Palanca de maniobra exterior	700252 Tornillo de presión para n.os 21043 y 21060
5548 Arandela para n.os 700990 y 700323	21058 Espiga guiahilo	700297 Tornillo de sujeción para n.º 11126
6640 Remache para n.º 21007	21060 Pequeño soporte de apoyo completo	700323 Tornillo de sujeción para 20270
9624 Muelle de tracción para la palanca de freno	21069 Palanca de ajuste	700335 Tornillo de sujeción para n.º 21004
11126 Espiga de articulación	21070 Perno de cojinete	700659 Tornillo de sujeción para n.º 96244 en la palanca de freno
13795 Gancho de enclavamiento	21071 Espiga de cojinete para n.º 21069	700770 Tornillo de sujeción para n.º 21152
20085 Perno de cojinete	21073 Biela completa	700783 Tornillo de sujeción para n.º 21195
20086 Arandela para n.º 20085	21083 Pieza de tope para n.º 20270	700809 Tornillo de sujeción para n.º 21032
20269 Pieza de bloqueo para n.º 20266	21094 Pieza de freno	700875 Tornillo de articulación para n.º 20267
20270 Palanca de maniobra	21095 Forro de freno	700926 Tornillo de sujeción para n.º 21097
20271 Pieza de tope	21097 Chapita de ajuste completa	700988 Tornillo de presión para n.º 20273
20273 Palanca de embrague	21152 Plancha de asiento	700990 Tornillo de sujeción para n.º 20269
20386 Muelle de presión para 20067	21195 Casquilla posterior del eje del brazo	701513 Tuerca para n.º 700989
20387 Anillo de apoyo para muelle de freno	21208 Espiga de sujeción para el disco de curvas	701515 Tuerca para el tornillo de tope corr al n.º 700230
20396 Anillo de fieltro para n.º 20067	21262 Trampilla de cierre completa	701563 Tuerca para n.º 700988
20481 Perno de articulación	25694 Muelle de presión para n.º 20396	701578 Tuerca de mariposa para n.º 21072
21001 Placa frontal	28043 Arandela para n.º 701578	701635 Tuerca para n.º 21208
21004 Chapita guiahilo	28200 Arandela para n.º 20481	701658 Tuerca para la varilla de unión
21005 Rodillo para la chapita guiahilo	30313 Arandela para n.º 25694	710177 Espiga guiahilos grande
21007 Portaguiahilo	700139 Tornillo de tope para n.º 21043	
21025 Eje de rueda helicoidal completo		

Fig. II

14




58 Befestigungsschraube zu Nr. 8020	21014 Anschlag zum Hebel Nr. 21012	21205 Hebestück
237 Befestigungsschraube zu Nr. 8021	21033 Hinteres Lagerböckchen (Armdeckel)	21263 Verschlüsseklappe
317 Befestigungsschraube zu Nr. 13790 vollst.	21041 Druckfeder zum Spannungslüfterbolzen Nr. 21038	21265 Schmierröhrchen zu Nr. 21022
437 Schallschraube zu Nr. 21011	21055 Fadenzieherhebel	25016 Gelenkstift zu Nr. 21263
699 Befestigungsschraube zu Nr. 21011	21057 Lagerwelle für Fadenzieherhebel	30313 Unterlagscheibe zu Nr. 25694
4531 Unterlagscheibe zu Nr. 700073	21063 Schubhebel zur Knopfklammersteuerung	700073 Verbindungsschraube zu Nr. 21088/89
7329 Zugfeder	21066 Stehbolzen zur Knopfklammersteuerung	700152 Befestigungsschraube zu Nr. 10104; 21155
8020 Führung zu Nr. 11872 (Hebestangennut)	21068 Führungsstück zum Stehbolzen Nr. 21067	700153 Befestigungsschraube zu Nr. 21055
8021 Hebestück vollst.	21085 Fadenführungsstift am Fadenzieher	700252 Befestigungsschraube zu Nr. 21014 u. 21155
8510 Zugstange vollst.	21086 Hülse zum Fadenführungsstift Nr. 21085	700293 Stellschraube zum Stellbolzen
10104 Gelenkbolzen zu Nr. 15439	21088 Zugstange am Sicherungshebel Nr. 21013 (vorderes Stück)	700297 Befestigungsschraube zu Nr. 11126; 20030
10197 Öler zur vorderen Armwellenbüchse Nr. 10195	21089 Zugstange zum Sicherungshebel Nr. 21013 (hinteres Stück)	700299 Anschlagschraube
11126 Gelenkstift	21111 Stift zu Nr. 21033	700317 Gelenkschraube zu Nr. 21089
11903 Zugfeder	21144 Betätigungshebel zur Knopfklammer	700336 Befestigungsschraube zu Nr. 21154; 21066; 21200
13790 Scharnier vollst.	21147 Mitnehmerbolzen	700363 Einhängeschraube zu Nr. 21089
20030 Gelenkbolzen zum Hebel Nr. 21012	21148 Gelenkstift	700545 Befestigungsschraube zur Zugfeder Nr. 7329
20069 Gelenkstück zur Verbindungsstange	21150 Steuerungsplatte	700659 Zugfederaufhängeschraube am Arm
20265 Lagerstück	21154 Knopfklammer-Auflageplättchen	700707 Kugelgelenkschraube zu Nr. 8510
20266 Schalt- und Bremshebel	21155 Gleitstück zum Führungsplättchen	700964 Obere Gelenkschraube zu Nr. 20065
20273 Einschalthebel	21160 Fadenabstreifinger	700988 Druckschraube zu Nr. 20273
20381 Führungsplättchen zur Nadelstangenschwinge Nr. 15439	21197 Lagerböckchen zu Nr. 20273	701515 Mutter zu Nr. 700070; 21085; 700299
21000 Arm	21198 Sockel	701548 Mutter zu Nr. 700973
21012 Hebel zum Heben der Knopfklammer		701563 Mutter zur Druckschraube Nr. 700988
21013 Sicherungshebel		

58 Vis de fixation p. n° 8020	21014 Bulée p. levier n° 21012	21198 Socle
237 Vis de fixation p. n° 8021	21033 Plaque de fermeture arrière du bras, avec palier	21205 Barre de relevage
317 Vis de fixation p. n° 13790, complet	21041 Ressort de pression p. broche de débrayage de tension, n° 21038	21263 Couvercle basculant
437 Vis de calage p. n° 21011	21055 Levier de tire-fil	21265 Tube de graissage p. n° 21022
699 Vis de fixation p. n° 21011	21057 Axe p. levier de tire-fil	25016 Broche d'articulation p. n° 21263
4531 Rondelle p. n° 700073	21063 Levier de commande du mouvement du pince-bouton	30313 Rondelle p. n° 25694
7329 Ressort de rappel	21066 Boulon vertical p. commande du pince-bouton	700073 Vis d'assemblage p. nos 21088; 21089
8020 Pièce de guidage p. n° 11872 (collier p. barre de relevage)	21068 Pièce de guidage p. bouton vertical n° 21067	700152 Vis de fixation p. nos 10104; 21155
8021 Bielle de relevage, complète	21085 Broche guide-fil au tire-fil	700153 Vis de fixation p. n° 21055
8510 Bielle, complète	21086 Douille p. broche guide-fil n° 21085	700252 Vis de fixation p. nos 21014; 21155
10104 Boulon d'articulation p. n° 15439	21088 Bielle p. levier de sûreté n° 21013 (partie avant)	700293 Vis de réglage p. boulon de réglage
10197 Graisseur p. coussinet avant de l'arbre de bras, n° 10195	21089 Bielle p. levier de sûreté n° 21013 (partie arrière)	700297 Vis de fixation p. nos 11126; 20030
11126 Boulon d'articulation	21111 Goupille p. n° 21033	700299 Vis de butée
11903 Ressort de rappel	21144 Levier de manœuvre du pince-bouton	700317 Vis à portée p. n° 21089
13790 Charnière, complète	21147 Broche d'entraînement	700336 Vis de fixation p. nos 21154; 21066; 21200
20030 Boulon d'articulation p. levier n° 21012	21148 Broche d'articulation	700363 Vis de suspension p. n° 21089
20069 Articulation p. barre de jonction	21150 Barre de commande	700545 Vis de fixation p. ressort de rappel n° 7329
20265 Palier	21154 Plaquette d'appui p. pince-bouton	700659 Vis de suspension p. ressort de rappel
20266 Levier de commande et de freinage	21155 Coulisseau p. plaquette de guidage	700707 Vis d'articulation à rotule, p. n° 8510
20273 Levier d'embrayage	21160 Crochet tire-fil	700964 Vis à portée, supérieure, p. n° 20065
20381 Plaquette de guidage p. cadre oscillant n° 15439	21197 Chevalet p. n° 20273	700988 Vis de pression p. n° 20273
21000 Bras		701515 Ecrou p. nos 700070; 21085; 700299
21012 Levier p. lever le pince-bouton		701548 Ecrou p. n° 700973
21013 Levier de sûreté		701563 Ecrou p. vis de pression n° 700988

<u>58</u> Fastening screw for No. 8020	<u>21014</u> Stop for No. 21012	<u>21205</u> Lifting member
<u>237</u> Fastening screw for No. 8021	<u>21033</u> Arm cover, rear	<u>21263</u> Cylinder bed end cover
<u>317</u> Fastening screw for No. 13790 complete	<u>21041</u> Pressure spring for No. 21038	<u>21265</u> Oil tube for No. 21022
<u>437</u> Screw for No. 21011	<u>21055</u> Thread pull-off lever	<u>25016</u> Hinge pin for No. 21263
<u>699</u> Fastening screw for No. 21011	<u>21057</u> Thread pull-off lever shaft	<u>30313</u> Washer for No. 25694
<u>4531</u> Washer for No. 70073	<u>21063</u> Button clamp driving lever	<u>700073</u> Connecting screw for Nos. 21088; 21089
<u>7329</u> Tension spring	<u>21066</u> Button clamp adjusting stud	<u>700152</u> Fastening screw for Nos. 10104; 21155
<u>8020</u> Clamp lifting bar collar gib for No. 11872	<u>21068</u> Adjusting stud slide block for No. 21066	<u>700153</u> Fastening screw for No. 21055
<u>8021</u> Clamp lifting bar lifter, complete	<u>21085</u> Thread pull-off thread guide pin	<u>700252</u> Fastening screw for Nos. 21014; 21155
<u>8510</u> Pitman rod, complete	<u>21086</u> Thread guide pin bushing for No. 21085	<u>700293</u> Set screw for adjusting stud
<u>10104</u> Hinge stud for No. 15439	<u>21088</u> Locking lever connecting rod, front part, for No. 21013	<u>700297</u> Fastening screw for Nos. 11126; 20030
<u>10197</u> Oiler for No. 10195	<u>21089</u> Locking lever connecting rod, rear part, for No. 21013	<u>700299</u> Stop screw
<u>11126</u> Hinge pin	<u>21111</u> Pin for No. 21033	<u>700317</u> Hinge screw for No. 21089
<u>11903</u> Tension spring	<u>21144</u> Button clamp actuating lever	<u>700336</u> Fastening screw for Nos. 21154; 21066; 21200
<u>13790</u> Hinge, complete	<u>21147</u> Tappet	<u>700263</u> Screw for No. 21089
<u>20030</u> Hinge stud for No. 21012	<u>21148</u> Hinge pin	<u>700545</u> Fastening screw for No. 7329
<u>20069</u> Connecting rod joint	<u>21150</u> Feed plate carrier	<u>700659</u> Screw, for tension spring suspension on the arm
<u>20265</u> Bearing bracket	<u>21154</u> Button clamp carrier shim	<u>700707</u> Ball joint screw for No. 8510
<u>20266</u> Stop motion actuating and brake lever assembly	<u>21155</u> Slide block	<u>700964</u> Hinge screw, upper, for No. 20065
<u>20273</u> Starting lever	<u>21160</u> Thread wiper finger (wire)	<u>700988</u> Pressure screw for No. 20273
<u>20381</u> Needle bar frame gib for No. 15439	<u>21197</u> Bearing bracket for No. 20273	<u>701515</u> Nut for Nos. 700070; 21085; 700299
<u>21000</u> Arm	<u>21198</u> Machine base	<u>701548</u> Nut for No. 700973
<u>21012</u> Button clamp lifting lever		<u>701563</u> Nut for screw No. 700988
<u>21013</u> Locking lever		

<u>58</u> Tornillo de sujeción para n.º 8020	<u>21014</u> Tope para la palanca n.º 21012	<u>21205</u> Pieza elevadora
<u>237</u> Tornillo de sujeción para n.º 8021	<u>21033</u> Pequeño soporte de apoyo posterior (tapa del brazo)	<u>21263</u> Trampilla de cierre
<u>317</u> Tornillo de sujeción para n.º 13790 compl.	<u>21041</u> Muelle de presión para el perno de levantar la tensión n.º 21038	<u>24265</u> Tubito de engrase para n.º 21022
<u>437</u> Tornillo para n.º 21011	<u>21055</u> Palanca del tractor del hilo	<u>25016</u> Pasador de articulación para n.º 21263
<u>699</u> Tornillo de sujeción para n.º 21011	<u>21057</u> Eje de apoyo para la palanca del tractor del hilo	<u>30313</u> Arandela para n.º 25694
<u>4531</u> Arandela para n.º 700073	<u>21063</u> Palanca de empuje para el mando del portabotones	<u>700073</u> Tornillo de unión para n.º 21088/89
<u>7329</u> Muelle de tracción	<u>21066</u> Perno vertical para el mando del portabotones	<u>700152</u> Tornillo de sujeción para n.os 10104 y 21155
<u>8020</u> Guía para n.º 11872 (collar de la barra de elevación)	<u>21068</u> Pieza de guía para el perno vertical n.º 21067	<u>700153</u> Tornillo de sujeción para n.º 21055
<u>8021</u> Pieza elevadora completa	<u>21085</u> Espiga guiahilos del tractor del hilo	<u>700252</u> Tornillo de sujeción para n.os 21014 y 21155
<u>8510</u> Biela completa	<u>21086</u> Manguito de la espiga guiahilo n.º 21085	<u>700293</u> Tornillo de ajuste para el perno de ajuste
<u>10104</u> Perno de articulación para n.º 15439	<u>21088</u> Biela de la palanca de seguridad n.º 21013 (parte delantera)	<u>700297</u> Tornillo de sujeción para n.os 11126 y 20030
<u>10197</u> Engrasador para el cojínete delantero del eje del brazo n.º 10195	<u>21089</u> Varilla de tracción para la palanca de seguridad n.º 21013 (parte posterior)	<u>700299</u> Tornillo de tope
<u>11126</u> Espiga de articulación	<u>21111</u> Pasador para n.º 21033	<u>700317</u> Tornillo de articulación para n.º 21089
<u>11903</u> Muelle de tracción	<u>21144</u> Palanca de maniobra para el portabotones	<u>700336</u> Tornillo de sujeción para n.os 21154; 21066 y 21200
<u>13790</u> Bisagra completa	<u>21147</u> Perno de arrastre	<u>700363</u> Tornillo de enganche para n.º 21089
<u>20030</u> Perno de articulación para la palanca n.º 21012	<u>21148</u> Pasador de articulación	<u>700545</u> Tornillo de sujeción para el muelle de tracción n.º 7329
<u>20069</u> Pieza de articulación para la varilla de unión	<u>21150</u> Placa de maniobra	<u>700659</u> Tornillo de enganche del muelle de tracción en el brazo
<u>20265</u> Pieza de apoyo	<u>21154</u> Chapita de apoyo del portabotones	<u>700707</u> Tornillo de articulación de bola para n.º 8510
<u>20266</u> Palanca de maniobra y freno	<u>21155</u> Patín para la plaquita de guía	<u>700964</u> Tornillo de articulación superior para n.º 200065
<u>20273</u> Palanca de embrague	<u>21160</u> Uña para quitar el hilo	<u>700988</u> Tornillo de presión para n.º 20273
<u>20381</u> Chapita de guía para la pieza oscilante de la barra de aguja n.º 15439	<u>21197</u> Pequeño soporte de apoyo para n.º 20273	<u>701515</u> Tuerca para n.os 700070; 21085 y 700299
<u>21000</u> Brazo	<u>21198</u> Zócalo	<u>701548</u> Tuerca para n.º 700973
<u>21012</u> Palanca elevadora del portabotones		<u>701563</u> Tuerca para tornillo de presión n.º 700988
<u>21013</u> Palanca de seguridad		

Fig. III



392 Führungsschraube zur Hebestange Nr. 6523	21016 Steuerscheibe	700073 Befestigungsschraube zum Gegendruckstück Nr. 21052 und zur Zugstange Nr. 21088
1052 Spannungsbolzen	21030 Steuerscheiben-Nocken zur Fadenklemmung und Ausschalten der Maschine	700082 Befestigungsschraube zu den Steuerscheibennocken Nr. 21030
4531 Unterlagscheibe	21034 Spannungsträger-Platte	700152 Befestigungsschraube zum Nadelstangen-schwingen-Gelenkbolzen Nr. 10104
6523 Knopfklammer-Hebestange	21051 Druckstück zur Fadenklemme	700153 Befestigungsschraube zum Fadenzieherhebel Nr. 21055
7328 Einhängehaken	21052 Gegendruckstück zur Fadenklemme	700252 Befestigungsschraube zur Spannungsträgerplatte Nr. 21034
7329 Zugfeder	21053 Fadenführungsstift zur Fadenklemme	700297 Befestigungsschraube zum Lüfterhebelbolzen Nr. 20030 und zur Riemenführung Nr. 21196
8021 Hebestück zu Nr. 11872	21054 Fadenzieher-Bügel (vorderer und hinterer)	700317 Befestigungsschraube zur Zugstange Nr. 21089
9624 Zugfeder zum Bremshebel Nr. 20267	21055 Fadenzieherhebel (vorderer und hinterer)	700364 Befestigungsschraube zu Nr. 7329
10197 Öler zur vorderen Armwellenbüchse Nr. 10195	21064 Rollenstift zum Schubhebel Nr. 21063	700510 Befestigungsschraube zu Nr. 1052
11891 Spannungs-Auslăsescheibe zur Momentenspannung	21065 Rolle zum Rollenstift Nr. 21064	700659 Befestigungsschraube zur Zugfeder Nr. 9624 am Arm
11903 Zugfeder zum Schalt- und Bremshebel Nr. 20266	21072 Kugelgelenkbolzen zu Nr. 21073	700785 Befestigungsschraube zum Fadenzieherbügel Nr. 21054
20065 Sperrglied	21085 Fadenführungsstift zwischen den Fadenzieherbügeln Nr. 21054	700926 Befestigungsschraube zum Stellplättchen Nr. 21097
20066 Gelenkstück zum Sperrglied Nr. 20065	21088 Zugstange zum Sicherungshebel Nr. 21013 (vorderes Stück)	701515 Mutter zum Rollonstift Nr. 21064 am Schubhebel Nr. 21063
20112 Stillstandsgehäuse	21089 Zugstange zum Sicherungshebel Nr. 21013 (hinteres Stück)	701638 Abschlußmutter zur Schneckenradwelle vollst. Nr. 21025
20276 Leerlaufscheibe	21094 Bremsstück zu Nr. 21093	710177 Fadenführungsstift (groß)
20390 Schalt- und Bremshebel vollst.	21095 Bremsbelag	
21000 Arm	21097 Stellplättchen vollst. zur Bremsvorrichtung	
21006 Büchse zu Nr. 21052	21195 Hintere Armwellenbüchse	
21012 Lüfterhebel zum Anheben der Knopfklammer	21196 Riemenführung	
21014 Anschlagewinkel zum Lüfterhebel Nr. 21012		


392 Fourreau fileté p. barre de relevage n° 6523	21014 Equerre de butée du levier p. relever le pince-bouton n° 21012	21195 Coussinet arrière de l'arbre de bras
1052 Goujon de tension	21016 Disque à cames	21196 Fourche guide-courroie
4531 Rondelle	21030 Mentonnet de disque à cames, p. serrage du fil et débrayage de la machine	700073 Vis de fixation p. plaque de contre-pression n° 21052 et p. bielle n° 21088
6523 Barre de relevage p. pince-bouton	21034 Plaque-support de tensions	700082 Vis de fixation p. mentionnet de disque à cames n° 21030
7328 Crochet de suspension	21051 Plaque de pression p. serre-fil	700152 Vis de fixation p. boulon d'articulation p. cadre oscillant de barre à aiguille, n° 10104
7329 Ressort de rappel	21052 Plaque de contre-pression p. serre-fil	700153 Vis de fixation p. levier tire-fil n° 21055
8021 Bielle de relevage, p. n° 11872	21053 Broche guide-fil p. serre-fil	700252 Vis de fixation p. plaque support de tensions, n° 21034
9624 Ressort de rappel p. levier de freinage n° 20267	21054 Étrier tire-fil, avant et arrière	700297 Vis de fixation p. boulon d'articulation n° 20030 et p. fourche guide-courroie n° 21196
10197 Graisseur p. coussinet avant de l'arbre de bras n° 10195	21055 Levier tire-fil, avant et arrière	700317 Vis de fixation p. bielle n° 21089
11891 Disque de débrayage momentané de tension	21064 Tourillon p. levier de commande n° 21063	700364 Vis de fixation p. n° 7329
11903 Ressort de rappel p. levier de commande et de freinage n° 20266	21065 Galet p. tourillon n° 21064	700510 Vis de fixation p. n° 1052
20065 Pièce de blocage	21072 Boulon d'articulation à rotule, p. n° 21073	700659 Vis de fixation p. ressort de rappel n° 9624
20066 Articulation p. pièce de blocage n° 20065	21085 Broche guide-fil entre les étriers tire-fil n° 21054	700785 Vis de fixation p. étrier tire-fil n° 21054
20112 Carter p. ressort-tampon	21088 Bielle p. levier de sûreté n° 21013 (partie avant)	700926 Vis de fixation p. plaque de réglage n° 21097
20276 Poulie folle	21089 Bielle p. levier de sûreté n° 21013 (partie arrière)	701515 Ecrou p. tourillon n° 21064 au levier de commande n° 21063
20390 Levier de commande et de freinage, complet	21094 Frein p. n° 21093	701638 Ecrou p. arbre de pignon hélicoïdal, n° 21025
21000 Bras	21095 Garniture de frein	710177 Broche guide-fil (grande)
21006 Douille p. n° 21052	21097 Plaque de réglage complète, p. le frein	
21012 Levier p. relever le pince-bouton		

392 Guide screw for No. 6523	21014 Stop for No. 21012	21195 Arm shaft bushing, rear
1052 Tension stud	21016 Feed cam	21196 Belt shifter
4531 Washer	21030 Tripping point, for actuating thread nipper and stopping machine	700073 Fastening screw for Nos. 21052; 21083
6523 Button clamp lifting rod	21034 Tension base	700073 Fastening screw for Nos. 21052; 21088
7328 Hooking plate	21051 Thread nipper jaw, lower	700082 Fastening screw for No. 21030
7329 Tension spring	21052 Thread nipper jaw, upper	700152 Fastening screw for No. 10104
8021 Clamp lifting bar lifter for No. 11872	21053 Thread nipper thread guide pin	700153 Fastening screw for No. 21055
9624 Brake lever tension spring for No. 20267	21054 Thread pull-off wire, front and back	700252 Fastening screw for No. 21034
10197 Oiler for No. 10195	21055 Thread pull-off lever, front and back	700297 Fastening screw for Nos. 20030; 21196
11891 Tension release disc for automatic tension	21064 Roller pin for No. 21063	700317 Fastening screw for No. 21089
11903 Tension spring for No. 20266	21065 Roller for No. 21064	700364 Fastening screw for No. 7329
20065 Stop motion block	21072 Ball joint stud for No. 21073	700510 Fastening screw for No. 1052
20066 Stop motion joint for No. 20065	21085 Thread post for No. 21054	700659 Fastening screw for No. 9624
20112 Driving pulley with stop motion device	21088 Locking lever connecting rod, front part, for No. 21013	700785 Fastening screw for No. 21054
20276 Idler pulley	21089 Locking lever connecting rod rear part, for No. 21013	700926 Fastening screw for No. 21097
20390 Stop motion actuating and brake lever assembly, complete	21094 Brake shoe for No. 21093	701515 Nut for No. 21064 on lever No. 21063
21000 Arm	21095 Brake lining	701638 End nut for No. 21025
21006 Bushing for No. 21052	21097 Brake shoe gib, complete	710177 Thread guide pin, large
21012 Button clamp lifting lever		

392 Tornillo de guía para la barra de elevación n.º 6523	21016 Disco de mando	21195 Casquillo posterior del eje del brazo
1052 Perno de tensión	21030 Levas del disco de mando para el aprisionamiento del hilo y parada de la máquina	21196 Guiacorrea
4531 Arandela	21034 Placa portatensión	700073 Tornillo de sujeción para la pieza de contrapresión n.º 21052 y para la biela n.º 21088
6523 Barra elevadora del portabotones	21051 Pieza de presión para el aprisionador del hilo	700082 Tornillo de sujeción para la leva del disco de maniobra n.º 21030
7328 Gancho de suspensión	21052 Pieza de contrapresión para el aprisionador del hilo	700152 Tornillo de sujeción para el perno de articulación de la pieza de oscilación de la barra de aguja n.º 10104
7329 Muelle de tracción	21053 Pasador guiahilo para el aprisionador del hilo	700153 Tornillo de sujeción para la palanca del tractor del hilo n.º 21055
8021 Pieza elevadora para n.º 11872	21054 Arco, delantero y posterior, del tractor del hilo	700252 Tornillo de sujeción para la placa portatensión n.º 21034
9624 Muelle de tracción para la palanca de freno n.º 20267	21055 Palanca, delantera y posterior, del tractor del hilo	700297 Tornillo de sujeción para el perno de la palanca del ollajador n.º 20030 y para el guiacorreas n.º 21196
10197 Engrasador para el casquillo delantero del eje del brazo n.º 10195	21064 Pasador de rodillo para la palanca de empuje n.º 21063	700317 Tornillo de sujeción para la biela n.º 21089
11891 Disco de levantar la tensión para la tensión instantánea	21065 Rodillo para el pasador del mismo n.º 21064	700364 Tornillo de sujeción para n.º 7239
11903 Muelle de tracción para palanca de mando y freno n.º 20266	21072 Perno de articulación esférica para n.º 21073	700510 Tornillo de sujeción para n.º 1052
20065 Órgano de refención	21085 Pasador guiahilo entre los arcos tractores del hilo n.º 21054	700659 Tornillo de sujeción para el muelle de tracción n.º 9624 del brazo
20066 Pieza de articulación para el órgano de refención n.º 20065	21088 Biela para la palanca de seguridad n.º 21013 (parte delantera)	700785 Tornillo de sujeción para el arco del tirahilos n.º 21054
20112 Caja de parada	21089 Biela para la palanca de seguridad n.º 21013 (parte posterior)	700926 Tornillo de sujeción para la chapita de ajuste n.º 21097
20276 Polea de marcha en vacío	21094 Pieza de freno para n.º 21093	701515 Tuerca para el pasador de rodillo n.º 21064 de la palanca de empuje n.º 21063
20390 Palanca de maniobra y freno completa	21095 Forro de freno	701638 Tuerca extrema para el eje de la rueda helicoidal compl. n.º 21025
21000 Brazo	21097 Chapita de ajuste completa para el dispositivo de freno	710177 Espiga guiahilos grande
21006 Casquillo para n.º 21052		
21012 Palanca del ollajador para elevar el portabotones		
21014 Escuadra de fope para la palanca de ollajador n.º 21012		

Fig. IV

26



<u>317</u> Befestigungsschraube zu Nr. 13795	<u>20273</u> Einschalthebel	<u>21262</u> Verschlußkappe vollst.
<u>712</u> Befestigungsschraube zu Nr. 8512	<u>20390</u> Schalt- und Bremshobel vollst.	<u>21318</u> Hinteres Greiferwellenlagerböckchen vollst.
<u>785</u> Befestigungsschraube zu Nr. 10945	<u>21012</u> Hebel zum Heben der Knopfklammer	<u>700073</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21124
<u>3089</u> Zugstange zur Greiferbewegung	<u>21100</u> Unterarm	<u>700150</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21115
<u>5548</u> Unterlagscheibe zu 700990	<u>21106</u> Hinteres Greiferwellenlagerböckchen	<u>700152</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21115
<u>6531</u> Paßstift zu Nr. 21100	<u>21114</u> Greifer-Schiebewelle	<u>700297</u> Befestigungsschraube zu Nr. 11126
<u>7329</u> Zugfeder	<u>21115</u> Vordere und hintere Schiebewellenbüchse	<u>700317</u> Gelenkschraube zu Nr. 21089
<u>8021</u> Hebestück vollst.	<u>21116</u> Greiferwellen-Schiebewellenkurbel (hinten)	<u>700323</u> Abschlußschraube
<u>8510</u> Zugstange vollst.	<u>21117</u> Hilfsgreifer vollst.	<u>700352</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21100
<u>10045</u> Unteres, treibendes Kegelrad	<u>21120</u> Hilfsgreiferwelle	<u>700363</u> Einhängeschraube zu Nr. 11903
<u>10945</u> Stellring für Greiferwelle (hinten)	<u>21122</u> Nockenhebel zum Hilfsgreifer	<u>700393</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21100
<u>11126</u> Gelenkstift	<u>21123</u> Zugfeder zu Nr. 21262	<u>700545</u> Befestigungsschraube zu Nr. 7329
<u>11903</u> Zugfeder	<u>21124</u> Aufhängelaschen zu Nr. 21123	<u>700809</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21318
<u>13795</u> Verriegelungshaken	<u>21187</u> Vorderer Hebel	<u>700926</u> Klemmschraube zu Nr. 21187
<u>20030</u> Gelenkbolzen zu Nr. 21012	<u>21197</u> Lagerböckchen zu Nr. 20273	<u>700987</u> Druckfeder-Führungsschraube zu Nr. 21202
<u>20086</u> Unterlagscheibe zu Nr. 700323	<u>21198</u> Sockel	<u>700988</u> Druckschraube zu Nr. 20273
<u>20271</u> Anschlagstück	<u>21202</u> Druckfeder zu Nr. 20273	<u>700990</u> Befestigungsschraube zu Nr. 20269
		<u>701563</u> Mutter zu Nr. 700988

317 Vis de fixation p. n° 13795
712 Vis de fixation p. n° 8512
785 Vis de fixation p. n° 10945
3089 Bielle de commande p. mouvement du crochet
5548 Rondelle p. n° 700990
6531 Goujon d'assemblage p. n° 21100
7329 Ressort de rappel
8021 Bielle de relevage, complète
8510 Bielle, complète
10045 Pignon conique de commande, inférieur
10945 Bague d'arrêt réglable, arrière, p. arbre de crochet
11126 Boulon d'articulation
11903 Ressort de rappel
13795 Crochet-verrou
20030 Boulon d'articulation p. n° 21012
20086 Rondelle p. n° 700323
20271 Butée

20273 Levier d'embrayage
20390 Levier de commande et de freinage, complet
21012 Levier p. lever le pince-bouton
21100 Bras inférieur
21106 Chevalet arrière p. arbre de crochet
21114 Arbre p. mouvement transversal du crochet
21115 Douille avant et arrière p. n° 21114
21116 Manivelle arrière de l'arbre p. mouvement transversal du crochet
21117 Crochet auxiliaire, complet
21120 Arbre p. crochet auxiliaire
21122 Levier à came p. crochet auxiliaire
21123 Ressort de rappel p. n° 21262
21124 Attaches p. n° 21123
21187 Levier avant
21197 Chevalet p. n° 20273
21198 Socle
21202 Ressort de pression p. n° 20273

21262 Couvercle basculant, complet
21318 Chevalet arrière p. arbre de crochet, complet
700073 Vis de fixation p. n° 21124
700150 Vis de fixation p. n° 21115
700152 Vis de fixation p. n° 21115
700297 Vis de fixation p. n° 11126
700317 Vis à portée p. n° 21089
700323 Vis de fermeture
700352 Vis de fixation p. n° 21100
700363 Vis de suspension p. n° 11903
700393 Vis de fixation p. n° 21100
700545 Vis de fixation p. n° 7329
700809 Vis de fixation p. n° 21318
700926 Vis de serrage p. n° 21187
700987 Vis de guidage p. ressort de pression n° 21202
700988 Vis de pression p. n° 20273
700990 Vis de fixation p. n° 20269
701563 Ecrou p. n° 700988

PFAFF 3300

317 Fastening screw for No. 13795
712 Fastening screw for No. 8512
785 Fastening screw for No. 10945
3089 Looper driving shaft crank rod
5548 Washer for No. 700990
6531 Position pin for No. 21100
7329 Tension spring
8021 Clamp lifting bar lifter, complete
8510 Pitman rod, complete
10045 Bevel gear, lower, driving
10945 Looper shaft set collar, rear
11126 Hinge pin
11903 Tension spring
13795 Machine base catch
20030 Hinge stud for No. 21012
20086 Washer for No. 700323
20271 Latch

20273 Starting lever
20390 Stop motion actuating and brake lever assembly, complete
21012 Button clamp lifting lever
21100 Cylinder bed
21106 Looper shaft bearing bracket, rear
21114 Looper driving shaft
21115 Looper driving shaft bushing, front and rear
21116 Looper driving shaft crank, rear
21117 Auxiliary looper, complete
21120 Auxiliary looper shaft
21122 Auxiliary looper shaft rocking lever
21123 Tension spring for No. 21262
21124 Hooking plate for No. 21123
21187 Looper driving lever, front
21197 Bearing bracket for No. 20273
21198 Machine base
21202 Pressure spring for No. 20273


21262 Cylinder bed end cover, complete
21318 Looper shaft bearing bracket, rear, complete
700073 Fastening screw for No. 21124
700150 Fastening screw for No. 21115
700152 Fastening screw for No. 21115
700297 Fastening screw for No. 11126
700317 Hinge screw for No. 21089
700323 End screw
700352 Fastening screw for No. 21100
700363 Screw for No. 11903
700393 Fastening screw for No. 21100
700545 Fastening screw for No. 7329
700809 Fastening screw for No. 21318
700926 Binding screw for No. 21187
700987 Guide screw for No. 21202
700988 Pressure screw for No. 20273
700990 Fastening screw for No. 20269
701563 Nut for No. 700988

317 Tornillo de sujeción para n.º 13795
 712 Tornillo de sujeción para n.º 8512
 785 Tornillo de sujeción para n.º 10945
 3089 Biela para el movimiento del garfio
 5548 Arandela para n.º 700990
 6531 Pasador de ajuste para n.º 21100
 7329 Muelle de tracción
 8021 Pieza elevadora completa
 8510 Biela completa
 10045 Engranaje cónico impulsor inferior
 10945 Anillo de ajuste para el eje posterior del garfio
 11126 Pasador de articulación
 11903 Muelle de tracción
 13795 Gancho de enclavamiento
 20030 Perno de articulación para n.º 21012
 20086 Arandela para n.º 700323
 20271 Pieza de tope
 20273 Palanca de embrague

20390 Palanca de maniobra y freno completa
 21012 Palanca elevadora del portaboltones
 21100 Brazo inferior
 21106 Soporte de apoyo posterior del eje del brazo
 21114 Eje impulsor del garfio
 21115 Casquillo delantero y posterior del eje impulsor
 21116 Manivela posterior del eje impulsor del eje del garfio
 21117 Garfio auxiliar completo
 21120 Eje del garfio auxiliar
 21122 Palanca de leva para el garfio auxiliar
 21123 Muelle de tracción para n.º 21262
 21124 Brida de suspensión para n.º 20123
 21187 Palanca delantera
 21197 Soporte de apoyo para n.º 20273
 21198 Zócalo
 21202 Muelle de presión para n.º 20273

21262 Capuchón de cierre completo
 21318 Soporte de apoyo posterior completo para el eje del garfio
 700073 Tornillo de sujeción para n.º 21124
 700150 Tornillo de sujeción para n.º 21115
 700552 Tornillo de sujeción para n.º 21115
 700297 Tornillo de sujeción para n.º 11126
 700317 Tornillo de articulación para n.º 21089
 700323 Tornillo extremo
 700352 Tornillo de sujeción para n.º 20100
 700363 Tornillo de enganche para n.º 11903
 700393 Tornillo de sujeción para n.º 21100
 700545 Tornillo de sujeción para n.º 7329
 700809 Tornillo de sujeción para n.º 21318
 700926 Tornillo de presión para n.º 21187
 700987 Tornillo de guía del muelle de presión para n.º 21202
 700988 Tornillo de presión para n.º 20273
 700990 Tornillo de sujeción para n.º 20269
 701563 Tuerca para n.º 700988

Fig. V



<u>2118</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21119	<u>21073</u> Zugstange vollst.
<u>392</u> Führungsschraube zu Nr. 6523	<u>21107</u> Kettensichgreifer
<u>510</u> Befestigungsschraube zu Nr. 11872	<u>21114</u> Greifer-Schiebewelle
<u>571</u> Flügelschraube zu Nr. 13795	<u>21115</u> Vordere Schiebewellen-Büchse
<u>699</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21312	<u>21118</u> Hilfsgreifer
<u>1052</u> Spannungsschraubenstift	<u>21119</u> Hilfsgreifershaken
<u>1636</u> Spannungsmutter	<u>21120</u> Hilfsgreiferwelle
<u>2044</u> Konischer Stift zu Nr. 21118	<u>21123</u> Zugfeder zu Nr. 21263 o. Abb.
<u>2065</u> Spannungsscheibe	<u>21128</u> linke Knopfklammerbacke für Konfektion
<u>5024</u> Fadenöse zu Nr. 21200	<u>21129</u> rechte Knopfklammerbacke für Konfektion
<u>6523</u> Knopfklammer-Hebeslange	<u>21134</u> Arretierstift zu Nr. 21168/69
<u>6525</u> Druckfeder zu Nr. 6523	<u>21138</u> mittlerer Knoplanschlag
<u>7329</u> Zugfeder	<u>21152</u> Auflageplatte
<u>8021</u> Hebestück vollst.	<u>21160</u> Fadenabstreifinger
<u>10104</u> Gelenkbolzen zu Nr. 15439	<u>21168</u> Linke Blattfeder
<u>10945</u> Stellring	<u>21169</u> Rechte Blattfeder
<u>11872</u> Hebestangen-Nuß	<u>21200</u> Nadelstange
<u>11918</u> Spannungslösescheibe vollst.	<u>21201</u> Spannungs Feder
<u>13793</u> Gelenkbolzen zu Nr. 13791	<u>21227</u> Stichplatte
<u>13795</u> Verriegelungshaken	<u>21262</u> Verschlusselflappe vollst.
<u>15439</u> Nadelstängenschwinge	<u>22471</u> Schubhebel
<u>20381</u> Führungsplättchen zu Nr. 15439	<u>700073</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21001
<u>21000</u> Arm	<u>700139</u> Anschlagschraube zu Nr. 21043
<u>21004</u> Fadenführungsplättchen	<u>700226</u> Befestigungsschraube zu Nr. 5024
<u>21005</u> Rolle zum Fadenführungsplättchen	<u>700252</u> Klemmschraube zu Nr. 21043
<u>21010</u> Fadenführungs-Nuß	<u>700288</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21160
<u>21011</u> Hebestück	<u>700297</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21070
<u>21013</u> Führungshebel	<u>700335</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21004
<u>21030</u> Steuerscheiben-Nocken zur Fadenklemmung und zum Ausschalten der Maschine	<u>700336</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21168/69
<u>21043</u> Äußerer Betätigungshebel	<u>700545</u> Befestigungsschraube zu Nr. 7329
<u>21069</u> Einstellhebel	<u>700681</u> Befestigungsschraube zu Nr. 21128/29
<u>21070</u> Lagerbolzen	<u>700798</u> Befestigungsschraube zu Nr. 22975
	<u>701515</u> Mutter zu Nr. 700139
	<u>710177</u> Fadenführungsstift (groß)

218	Vis de fixation p. n° 21119	21115	Douille avant p. arbre de mouvement transversal du crochet
392	Vis de guidage p. n° 6523	21118	Crochet auxiliaire
510	Vis de fixation p. n° 11872	21119	Croc p. crochet auxiliaire
571	Vis à ailettes, p. n° 13795	21120	Arbre p. crochet auxiliaire
699	Vis de fixation p. n° 21312	21123	Ressort de rappel p. n° 21263 (sans illustration)
1052	Goujon de tension	21128	Mâchoire gauche de pince-bouton (confection)
1636	Ecrou de tension	21129	Mâchoire droite de pince-bouton (confection)
2044	Goupille conique p. n° 21118	21134	Goupille p. nos 21168; 21169
2065	Disque de tension	21138	Butée médiane p. bouton
5024	Oeillet guide-fil p. n° 21200	21152	Plaque de guidage
6523	Barre de relevage p. pince-bouton	21160	Crochet tire-fil
6525	Ressort de pression p. n° 6523	21168	Ressort-lame gauche
7329	Ressort de rappel	21169	Ressort-lame droit
8021	Bielle de relevage, complète	21200	Barre à aiguille
10104	Boulon d'articulation p. n° 15439	21201	Ressort de tension
10945	Bague d'arrêt réglable	21227	Plaque à aiguille
11872	Collier p. barre de relevage	21262	Couvercle basculant, complet
11918	Disque de débrayage de tension	22471	Levier de commande
13793	Boulon d'articulation p. n° 13791	700073	Vis de fixation p. n° 21001
13795	Crochet-verrou	700139	Vis de butée p. n° 21043
15439	Cadre oscillant p. barre à aiguille	700226	Vis de fixation p. n° 5024
20381	Plaquette de guidage p. n° 15439	700252	Vis de serrage p. n° 21043
21000	Bras	700288	Vis de fixation p. n° 21160
21004	Plaquette guide-fil	700297	Vis de fixation p. n° 21070
21005	Galet p. plaquette guide-fil	700335	Vis de fixation p. n° 21004
21010	Collier guide-fil	700336	Vis de fixation p. nos 21168; 21169
21011	Equerre de relevage	700545	Vis de fixation p. n° 7329
21013	Levier de sûreté	700681	Vis de fixation p. nos 21128; 21129
21030	Mentonnet de disque à comes, p. serrage du fil et débrayage de la machine	700798	Vis de fixation p. n° 22975
21043	Levier de manœuvre extérieur	701515	Ecrou p. n° 700139
21069	Levier de réglage	710177	Broche guide-fil, grande
21070	Boulon d'articulation		
21073	Bielle complète		
21107	Crochet p. point de chaînette		
21114	Arbre p. mouvement transversal du crochet		


218	Fastening screw for No. 21119	13795	Machine base catch
392	Guide screw for No. 6523	15439	Needle bar frame
510	Fastening screw for No. 11872	20381	Guide for No. 15439
571	Wing screw for No. 13795	21000	Arm
699	Fastening screw for No. 21312	21004	Thread guide
1052	Tension stud, threaded	21005	Thread guide roller
1636	Tension stud nut	21010	Needle bar take-up collar
2044	Pin, conical, for No. 21118	21011	Button clamp lifting member
2065	Tension disc	21013	Locking lever
5024	Thread guide for No. 21200	21030	Tripping point, for actuating thread nipper and stopping machine
6523	Button clamp lifting bar	21043	Thread nipper actuating lever
6525	Pressure spring for No. 6523	21069	Needle vibration adjusting lever
7329	Tension spring	21070	Fulcrum stud
8021	Clamp lifting bar lifter, complete	21073	Pitman rod, complete
10104	Hinge stud for No. 15439	21107	Chainsitch looper
10945	Sef collar	21114	Looper driving shaft
11872	Clamp lifting bar collar	21115	Looper driving shaft bushing, front
11918	Tension release disc, complete	21118	Auxiliary looper
13793	Hinge stud for No. 13791		

21119	Thread finger	21262	Cylinder bed end cover, complete
21120	Auxiliary looper shaft	22471	Feed lengthwise driving lever
21123	Tension spring for No. 21263 (w/o ill.)	700073	Fastening screw for No. 21001
21128	Button clamp jaw, left, for buttons used on ready-made clothing	700139	Stop screw for No. 21043
21129	Button clamp jaw, right, for buttons used on ready-made clothing	700226	Fastening screw for No. 5024
21134	Position pin for Nos. 21168; 21169	700252	Binding screw for No. 21043
21138	Button stop, center	700288	Fastening screw for No. 21160
21152	Feed plate	700297	Fastening screw for No. 21070
21160	Thread wiper finger (wire)	700335	Fastening screw for No. 21004
21168	Button clamp jaw spring, left	700336	Fastening screw for Nos. 21168; 21169
21169	Button clamp jaw spring, right	700545	Fastening screw for No. 7329
21200	Needle bar	700681	Fastening screw for Nos. 21128; 21129
21201	Tension spring	700798	Fastening screw for No. 22975
21227	Needle plate	701515	Nut for No. 700139
		710177	Thread guide pin, large

PFAFF 3300

218	Tornillo de sujeción para n.º 21119	21114	Eje impulsor del garfio
392	Tornillo de guía para n.º 6523	21115	Casquillo delantero del eje impulsor
510	Tornillo de sujeción para n.º 11872	21118	Garfio auxiliar
571	Tornillo de mariposa para n.º 13795	21119	Gancho del garfio auxiliar
699	Tornillo de sujeción para n.º 21312	21120	Eje del garfio auxiliar
1052	Varilla roscada tensora	21123	Muelle de tracción para el n.º 21263; sin figura
1656	Tuerca tensora	21128	Garra izquierda del portabotones para confección
2044	Pasador cónico para n.º 21118	21129	Garra derecha del portabotones para confección
2065	Disco de tensión	21134	Pasador de parada para n.º 21168/69
5024	Corchete de hilo para n.º 21200	21138	Tope de bolón central
6523	Barra elevadora del portabotones	21152	Plancha de asiento
6525	Muelle de presión para n.º 6523	21160	Uña para quitar el hilo
7329	Muelle de tracción	21168	Muelle de hoja izquierdo
8021	Pieza elevadora completa	21169	Muelle de hoja derecho
10104	Perno de articulación para n.º 15439	21200	Barra de aguja
10945	Anillo de ajuste	21201	Muelle de tensión
11872	Collar de la barra elevadora	21227	Plancha de aguja
11918	Disco para levantar la tensión, completo	21262	Trampilla de cierre completa
13793	Perno de articulación para n.º 13791	22471	Palanca de empuje
13795	Gancho de enclavamiento	700073	Tornillo de sujeción para n.º 21001
15439	Pieza oscilante para la barra de aguja	700139	Tornillo de tope para n.º 21043
15381	Chapita de guía para n.º 15439	700226	Tornillo de sujeción para n.º 5024
21000	Brazo	700252	Tornillo de presión para n.º 21043
21004	Chapita guiahilo	700288	Tornillo de sujeción para n.º 21160
21005	Rodillo para la chapita guiahilo	700297	Tornillo de sujeción para n.º 21070
21010	Collar guiahilo	700335	Tornillo de sujeción para n.º 21004
21011	Pieza elevadora	700336	Tornillo de sujeción para n.º 21168/69
21013	Palanca de guía	700545	Tornillo de sujeción para n.º 7329
21030	Levas del disco de mando para el aprisionamiento del hilo y parada de la máquina	700681	Tornillo de sujeción para n.º 21128/29
21043	Palanca de maniobra exterior	700798	Tornillo de sujeción para n.º 22975
21069	Palanca de ajuste	701515	Tuerca para n.º 700139
21070	Perno de apoyo	710177	Espiga guiahilo grande
21073	Biela completa		
21107	Garfio para punto de cadena		

Fig. VI



571	Flügelschraube zu Nr. 13795
1052	Spannungsschraubenstift
1636	Spannungsmutter
2065	Spannungsscheibe
4353	Konischer Stift zu Nr. 21197
5548	Unterlagscheibe zu Nr. 700990
7329	Zugfeder
10104	Gelenkbolzen zu Nr. 21013
10183	Spannungs Feder
11918	Spannungslösescheibe vollst.
13793	Gelenkbolzen zu Nr. 13791
20062	Stillstandsnockenscheibe
20063	Stift zu Nr. 20062
20064	Abschluftring zu Nr. 20112
20067	Brems- und Verbindungslänge
20086	Unterlagscheibe zu Nr. 700323
20265	Lagerstück
20267	Bremshebel
20269	Sperrsück zu Nr. 20266
20273	Einschaltthebel
20386	Druckfeder zu Nr. 20067
20387	Auflagering zur Bremsfeder
20390	Schalt- und Bremshebel vollst.
20481	Gelenkbolzen
21013	Sicherungshebel
21025	Schneckenradwelle vollst.
21030	Steuerscheiben-Nocken zur Fadenklemmung und zum Ausschalten der Maschine
21070	Lagerbolzen
21088	Zugstange zu Nr. 21013 (vorderes Stück)
21093	Bremsstück vollst.
21097	Stellplättchen vollst.
21115	Hintere Greiferwellen-Büchse
21120	Hilsgreiferwelle
21197	Lagerböckchen zu Nr. 20273
21198	Sockel
21201	Spannungs Feder
21202	Druckfeder zu Nr. 20273
25998	Senkknie zu Nr. 21095
28007	Unterlagscheibe zu Nr. 700990
28200	Unterlagscheibe zu Nr. 20481
700082	Befestigungsschraube zu Nr. 21030
700152	Befestigungsschraube zu Nr. 20481
700230	Anschlagschraube zu Nr. 20267
700277	Befestigungsschraube zu Nr. 20064
700297	Befestigungsschraube zu Nr. 11126
700317	Gelenkschraube zu Nr. 21089
700323	Abschlussschraube zu Nr. 20066
700352	Befestigungsschraube zu Nr. 20265
700364	Befestigungsschraube zu Nr. 7329
700388	Befestigungsschraube zu Nr. 1052
700545	Befestigungsschraube zu Nr. 7329
700651	Einhängeschraube zu Nr. 7328
700659	Befestigungsschraube zu Nr. 9624 am Bremshebel
700809	Befestigungsschraube zu Nr. 21197
700875	Gelenkschraube zu Nr. 20267
700988	Druckschraube zu Nr. 20273
700990	Befestigungsschraube zu Nr. 20271
701154	Befestigungsschraube zu Nr. 20265
701515	Mutter zur Anschlagschraube zu Nr. 700230
701638	Abschlussmutter zur Kurvenscheibe
701658	Mutter zur Verbindungsstange
710177	Fadenführungsstift (groß)

<u>571</u>	Vis à ailettes p. n° 13795	<u>21115</u>	Douille arrière p. arbre de crochet
<u>1052</u>	Goujon de tension	<u>21120</u>	Arbre p. crochet auxiliaire
<u>1636</u>	Ecrou de tension	<u>21197</u>	Chevalet p. n° 20273
<u>2065</u>	Disque de tension	<u>21198</u>	Socle
<u>4353</u>	Goupille conique p. n° 21197	<u>21201</u>	Ressort de tension
<u>5548</u>	Rondelle p. n° 700990	<u>21202</u>	Ressort de pression p. n° 20273
<u>7329</u>	Ressort de rappel	<u>25998</u>	Rivet à tête noyée, p. n° 21095
<u>10104</u>	Boulon d'articulation p. n° 21013	<u>28007</u>	Rondelle p. n° 700990
<u>10183</u>	Ressort de tension	<u>28200</u>	Rondelle p. n° 20481
<u>11918</u>	Disque de débrayage de tension	<u>700082</u>	Vis de fixation p. n° 21030
<u>13793</u>	Boulon d'articulation p. n° 13791	<u>700152</u>	Vis de fixation p. n° 20481
<u>20062</u>	Disque à came d'arrêt	<u>700230</u>	Vis de butée p. n° 20267
<u>20063</u>	Goupille p. n° 20062	<u>700277</u>	Vis de fixation p. n° 20064
<u>20064</u>	Bague de fermeture p. n° 20112	<u>700297</u>	Vis de fixation p. n° 11126
<u>20067</u>	Barre de freinage et de jonction	<u>700317</u>	Vis à portée p. n° 21089
<u>20086</u>	Rondelle p. n° 700323	<u>700323</u>	Vis de fermeture p. n° 20066
<u>20265</u>	Palier	<u>700352</u>	Vis de fixation p. n° 20265
<u>20267</u>	Levier de frein	<u>700364</u>	Vis de fixation p. n° 7329
<u>20269</u>	Mentonnet p. n° 20266	<u>700388</u>	Vis de fixation p. n° 1052
<u>20273</u>	Levier d'embrayage	<u>700545</u>	Vis de fixation p. n° 7329
<u>20386</u>	Ressort de pression p. n° 20067	<u>700651</u>	Vis de suspension p. n° 7328
<u>20387</u>	Rondelle p. ressort-frein	<u>700659</u>	Vis de fixation p. n° 9624 au levier de frein
<u>20390</u>	Levier de commande et de freinage, complet	<u>700809</u>	Vis de fixation p. n° 21197
<u>20481</u>	Boulon d'articulation	<u>700875</u>	Vis à portée p. n° 20267
<u>21013</u>	Levier de sûreté	<u>700988</u>	Vis de pression p. n° 20273
<u>21025</u>	Arbre complet p. roue hélicoïdale	<u>700990</u>	Vis de fixation p. n° 20271
<u>21030</u>	Mentonnet de disque à comes, p. serrage du fil et débrayage de la machine	<u>701154</u>	Vis de fixation p. n° 20265
<u>21070</u>	Boulon d'articulation	<u>701515</u>	Ecrou p. vis de butée n° 700230
<u>21088</u>	Partie avant de bielle p. n° 21013	<u>701638</u>	Ecrou p. arbre de pignon hélicoïdal, n° 21025
<u>21093</u>	Frein, complet	<u>701658</u>	Ecrou p. barre de jonction
<u>21097</u>	Plaquette de réglage, complète	<u>710177</u>	Broche guide-fil (grande)


PFAFF 3300

<u>571</u>	Wing screw for No. 13795	<u>21097</u>	Brake shoe gib, complete
<u>1052</u>	Tension stud, threaded	<u>21115</u>	Looper shaft bushing, rear
<u>1636</u>	Tension stud nut	<u>21120</u>	Auxiliary looper shaft
<u>2065</u>	Tension disc	<u>21197</u>	Bearing bracket for No. 20273
<u>4353</u>	Pin, conical, for No. 21197	<u>21198</u>	Machine base
<u>5548</u>	Washer for No. 700990	<u>21201</u>	Tension spring
<u>7329</u>	Tension spring	<u>21202</u>	Pressure spring for No. 20273
<u>10104</u>	Hinge stud for No. 21013	<u>25998</u>	Rivet, countersunk, for No. 21095
<u>10183</u>	Tension spring	<u>28007</u>	Washer for No. 700990
<u>11918</u>	Tension release disc, complete	<u>28200</u>	Washer for No. 20481
<u>13793</u>	Hinge stud for No. 13791	<u>700082</u>	Fastening screw for No. 21030
<u>20062</u>	Stop motion cam	<u>700152</u>	Fastening screw for No. 20481
<u>20063</u>	Pin for No. 20062	<u>700230</u>	Stop screw for No. 20267
<u>20064</u>	Cap ring for No. 20112	<u>700277</u>	Fastening screw for No. 20064
<u>20067</u>	Stop motion buffer spring rod	<u>700297</u>	Fastening screw for No. 11126
<u>20086</u>	Washer for No. 700323	<u>700317</u>	Hinge screw for No. 21089
<u>20265</u>	Bearing	<u>700323</u>	End screw for No. 20066
<u>20267</u>	Brake lever	<u>700352</u>	Fastening screw for No. 20265
<u>20269</u>	Tripping lever catch	<u>700364</u>	Fastening screw for No. 7329
<u>20273</u>	Starting lever	<u>700388</u>	Fastening screw for No. 1052
<u>20386</u>	Pressure spring for No. 20067	<u>700545</u>	Fastening screw for No. 7329
<u>20387</u>	Brake spring washer	<u>700651</u>	Screw for No. 7328
<u>20390</u>	Stop motion actuating and brake lever assembly, complete	<u>700659</u>	Fastening screw for No. 9624
<u>20481</u>	Hinge stud	<u>700809</u>	Fastening screw for No. 21197
<u>21013</u>	Locking lever	<u>700875</u>	Hinge screw for No. 20267
<u>21025</u>	Worm gear shaft, complete	<u>700988</u>	Pressure screw for No. 20273
<u>21030</u>	Tripping point, for actuating thread nipper and stopping machine	<u>700990</u>	Fastening screw for No. 20271
<u>21070</u>	Fulcrum stud	<u>701154</u>	Fastening screw for No. 20265
<u>21088</u>	Locking lever connecting rod, front part, for No. 21013	<u>701515</u>	Nut for No. 700230
<u>21093</u>	Brake shoe, complete	<u>701638</u>	Feed cam end nut
<u>21097</u>		<u>701658</u>	Nut, for connecting rod
		<u>710177</u>	Thread guide pin, large

571	Tornillo de mariposa para n.º 13795	21120	Eje del garfio auxiliar
1052	Varilla roscada de tensión	21197	Soporte de apoyo para n.º 20273
1636	Tuerca de tensión	21198	Zócalo
2065	Disco de tensión	21201	Muelle de tensión
4353	Pasador cónico para n.º 21197	21202	Muelle de presión para n.º 20273
5548	Arandela para n.º 700990	25998	Remache de cabeza avellanada para n.º 21095
7329	Muelle de tracción	28007	Arandela para n.º 700990
10104	Perno de articulación para n.º 21013	28200	Arandela para n.º 20481
10183	Muelle de tensión	700082	Tornillo de sujeción para n.º 21030
11918	Disco para levantar la tensión, completo	700152	Tornillo de sujeción para n.º 20481
13793	Perno de articulación para n.º 13791	700230	Tornillo de taza para n.º 20267
20062	Disco de leva de parada	700277	Tornillo de sujeción para n.º 20064
20063	Pasador para n.º 20062	700297	Tornillo de sujeción para n.º 11126
20064	Anillo de cierre para n.º 20112	700317	Tornillo de articulación para n.º 21089
20067	Varilla de freno y unión	700323	Tornillo de cierre para n.º 20066
20086	Arandela para n.º 700323	700352	Tornillo de sujeción para n.º 20265
20265	Pieza de apoyo	700364	Tornillo de sujeción para n.º 7329
20267	Palanca de freno	700388	Tornillo de sujeción para n.º 1052
20269	Pieza de bloqueo para n.º 20266	700545	Tornillo de sujeción para n.º 7329
20273	Palanca de embrague	700651	Tornillo de enganche para n.º 7328
20386	Muelle de presión para n.º 20067	700659	Tornillo de sujeción para n.º 9624 de la palanca de freno
20387	Anillo de apoyo para el muelle de freno	700809	Tornillo de sujeción para n.º 21197
20390	Palanca de maniobra y freno completo	700875	Tornillo de articulación para n.º 20267
20481	Perno de articulación	700988	Tornillo de presión para n.º 20273
21013	Palanca de seguridad	700990	Tornillo de sujeción para n.º 20271
21025	Eje de rueda helicoidal completa	701154	Tornillo de sujeción para n.º 20265
21030	Levas del disco de mando para el aprisionamiento del hilo y parada de la máquina	701515	Tuerca para el tornillo de taza del n.º 700230
21070	Perno de apoyo	701638	Tuerca de cierre del disco de curvas
21088	Biela para n.º 21013 (parte delantera)	701658	Tuerca de la varilla de unión
21093	Pieza de freno completa	710177	Espiga guiahilo grande
21097	Chapita de ajuste completa		
21115	Casquillo posterior del eje del garfio		

Fig. VII

38



218	Schraube zum Hilsgreiferhaken Nr. 21119
243	Klemmschraube zum Nadelstangenzapfen Nr. 10703
398	Zapfenschraube zur Armwellenkurbel 11911
405	Schraube zur Armwellenkurbel Nr. 11911
510	Befestigungsschraube zu Kurbelzapfen Nr. 21008
511	Befestigungsschraube zu Nr. 21008; 11717
680	Befestigungsschraube (spitz) zu den Kegel- räder Nr. 10014; 10015; 10045; 10046
689	Befestigungsschraube (stumpf) zu den Kegel- räder Nr. 10014; 10015; 10045; 10046
785	Befestigungsschraube zum Stellring Nr. 10945
985	Befestigungsschraube zum Stellring Nr. 10945
1809	Stift zum Gleitstück Nr. 6601
2144	Konischer Stift zum Hilsgreifer Nr. 2118/9645
2513	Konischer Stift zum Schneckenrad Nr. 21024
3089	Zugstange zur hinteren Greifer-Schiebe- wellenkurbel Nr. 21116
6601	Gleitstück zur Nadelstangen-Schwingenkurbel Nr. 9645
6917	Druckfeder zum Fadenklemmbolzen Nr. 21045
9645	Vordere Kurbel zur Nadelstangen-Schwingen- welle Nr. 21077
9650	Unterlagscheibe zu Nr. 6601
10014	oberes freibendes Kegelrad zu Nr. 21009
10015	oberes getriebenes Kegelrad zur Kegelrad- welle Nr. 21016
10045	unteres freibendes Kegelrad zu Nr. 21021
10046	unteres getriebenes Kegelrad zu Nr. 21003
10104	Gelenkbolzen zur Nadelstangenschwinge Nr. 15439
10195	Vordere Armwellenbüchse zu Nr. 21009
10196	Scheibe zur vorderen Armwellenbüchse Nr. 10195 o. Abb.
10703	Nadelstangenzapfen zu Nr. 21200
10945	Stellring zur Greiferwelle hinten Nr. 21108
	Stellring zum Greifer Nr. 21107
	Stellring zur Greiferschiebekurbel Nr. 21188
	Stellring zur Greiferschiebewelle Nr. 21114
	Stellring zur Hilsgreiferwelle Nr. 21120
11717	Stellring zur Kurbel Nr. 21075
11911	Armwellenkurbel
15439	Nadelstangenschwinge
20196	Ölteller zu Nr. 10017
20205	mittlere Armwellenbüchse
21004	Fadenführungsplättchen zu Nr. 21001 u. 21010
21006	Büchse zum Fadenführungsplättchen
21008	Kurbelzapfen zu Nr. 11911
21009	Armwelle
21010	Fadenführungsnuß zu Nr. 21200
21015	Mittelstück zum Kurbelglied Nr. 21018
21016	senkrechte obere Kegelradwelle o. Abb.
21017	freibende Kurbel zum Schleppkurbelgetriebe
21018	Schleppkurbelglied vollst.
21019	Kugelbolzen zum Kurbelglied Nr. 21018 vollst. Kugelbolz. z. Schiebekurbel Nr. 21188 vollst.
21020	getriebene Kurbel zum Schleppkurbelgetriebe
21021	senkrechte untere Kegelradwelle o. Abb.
21022	untere senkrechte Kegelradbüchse
21023	Schnecke
21024	Schneckenrad
21031	Nadelstängenglied
21035	Deckel zur Schiebekurbel Nr. 21188
	Deckel zum Schleppkurbelglied Nr. 21018
21036	Exzenter zur Momentspannungslüftung
21037	Spannungsbüchse zur Momentspannung
21038	Spannungslüftler vollst.
21039	Spannungslüfterbolzen zu Nr. 21038
21040	Stift zu Nr. 21039 o. Abb.
21041	Feder zu Nr. 21033 o. Abb.
21044	innerer Betätigungshebel zur Fadenklemme
21045	Fadenklemmbolzen
21046	Führungsring zu Nr. 21045
21047	Stellring zu Nr. 21045
21050	Federauflagescheibe zu Nr. 21045
21059	Mitnehmerstück zu Nr. 21012
21075	Kurbel zur Zugstange Nr. 21073
21076	Nadelstangenschwingen-Kurbelwelle vollst. o. Abb.
21077	Nadelstangenschwinge-Kurbelwelle
21078	Kurbel zur Zugstange Nr. 3089
21102	Führungsplättchen zu Nr. 21186 o. Abb.
21107	Keltenstichgreifer
21108	Greiferwelle
21114	Greiferschiebewelle
21115	Lagerbüchse zu Nr. 21114 und 21120
21116	hintere Greiferschiebewellen-Kurbel zu Nr. 21114 für großen Ausschlag
21117	Hilsgreifer vollst.
21118	Hilsgreifer zu Nr. 21117
21119	Haken zum Hilsgreifer Nr. 21117
21120	Hilsgreiferwelle
21121	Hilsgreifersteuernocken zu Nr. 21108
21123	Zugfeder zu Nr. 21228 o. Abb.
21159	Greiferwellen-Schiebekurbel, hinten (für kleinen Ausschlag)
21186	vordere Greiferwellen-Lagerbüchse zu Nr. 21108
21187	vordere Greifer-Schiebewellenkurbel zu Nr. 21114
21188	Greifer-Schiebewellenkurbel vollst.
21189	Kurbelstück zur Greiferschiebewellenkurbel Nr. 21188
21256	Lagerbüchse zu Nr. 21016
28281	Gegendruckfeder zu Nr. 21046 und 21047
700013	Gelenkschraube zu Nr. 21116
700083	Zugstangen-Abdeckschraube zu Nr. 3089
700152	Befestigungsschraube zur Fadenführungsnuß Nr. 21010 und zu Nr. 21115
	Befestigungsschraube zum Hilsgreifernocken Nr. 21121
700153	Befestigungsschraube zum Kugelbolzen Nr. 21019
700153	Befestigungsschraube zum Ölteller Nr. 20196
700172	Deckelschraube zum Kurbelglied Nr. 21018
	Deckelschraube zur Schiebekurbel Nr. 21189
700252	Klemmschraube zu Nr. 21043 und zu Nr. 21059
	Klemmschraube zur Kurbel Nr. 21075
700297	Befestigungsschraube zur Kurbel Nr. 21017/21020
700335	Befestigungsschraube zum Fadenführungs- plättchen Nr. 21004
700388	Befestigungsschraube zum Stell- und Führungsring Nr. 21046 und 21047
700680	Befestigungsschraube (spitz) zur Schnecke Nr. 21023
700689	Befestigungsschraube (stumpf) zur Schnecke Nr. 21023
	Befestigungsschraube (stumpf) zum Schneckenrad Nr. 21024
700707	Bei.-Schraube (stumpf) z. Exzenter Nr. 21036
	Kugelschraube zur Zugstange Nr. 8510 vollst.
700783	Befestigungsschraube zu Nr. 10195/20205
700785	Befestigungsschraube zum Kugelbolzen Nr. 21019 und zu Nr. 21187
700809	Klemmschraube zur vorderen und hinteren Greiferschiebewellenkurbel Nr. 21187 u. 21116
701515	Mutter zu Nr. 700013

218 Vis p. croc du crochet auxiliaire, n° 21119
 243 Vis de serrage p. fourreau à tourillon p. barre à aiguille n° 10703
 398 Vis de calage p. manivelle de l'arbre de bras, n° 11911
 405 Vis p. manivelle de l'arbre de bras, n° 11911
 510 Vis de fixation p. tourillon de manivelle, n° 21008
 511 Vis de fixation p. nos 21008; 11717
 680 Vis de fixation pointue p. pignons coniques nos 10014; 10015; 10045; 10046
 689 Vis de fixation à pointe obtuse p. pignons coniques nos 10014; 10015; 10045; 10046
 785 Vis de fixation p. bague d'arrêt réglable n° 10945
 985 Vis de fixation p. bague d'arrêt réglable n° 10945
 1809 Tourillon p. patin n° 6601
 2244 Goupille conique p. crochet auxiliaire n° 2118/9645
 2513 Goupille conique p. pignon hélicoïdal n° 21024
 3089 Bielle p. manivelle arrière de l'arbre p. mouvement transversal du crochet, n° 21116
 6601 Patin p. manivelle n° 9645
 6917 Ressort de pression p. boulon serre-fil, n° 21045
 9645 Manivelle avant de l'arbre p. cadre oscillant n° 21077
 9650 Rondelle p. n° 6601
 10014 Pignon conique de commande, supérieur, p. n° 21009
 10015 Contre-pignon conique supérieur sur l'arbre vertical n° 21016
 10045 Pignon conique de commande inférieur p. n° 21021
 10046 Pignon conique sur l'arbre de crochet n° 21108
 10104 Boulon d'articulation p. cadre oscillant de barre à aiguille, n° 15439
 10195 Coussinet avant p. n° 21009 (arbre de bras)
 10196 Disque intercalaire p. coussinet avant n° 10195 de l'arbre de bras (sans illustration)
 10703 Fourreau à tourillon p. barre à aiguille n° 21200
 10945 Bague d'arrêt réglable p. arbre de crochet arrière, n° 21108
 Bague d'arrêt réglable p. crochet, n° 21107
 Bague d'arrêt réglable p. manivelle, n° 21188, de barre de mouvement transversal du crochet
 Bague d'arrêt réglable p. barre de mouve-

ment transversal du crochet, n° 21114
 Bague d'arrêt réglable p. arbre de crochet auxiliaire n° 21120
11717 Bague d'arrêt réglable p. manivelle n° 21075
11911 Manivelle de l'arbre de bras
15439 Cadre oscillant p. barre à aiguille
20196 Collecteur d'huile, p. n° 10017
20205 Coussinet médiane de l'arbre de bras
21004 Plaquette guide-fil, p. n° 21001 et n° 21010
21006 Douille p. plaquette guide-fil
21008 Tourillon p. manivelle de l'arbre de bras, n° 11911
21009 Arbre de bras
21010 Collier guide-fil, p. n° 21200
21015 Pièce médiane de la bielle n° 21018
21016 Arbre vertical supérieur p. pignons coniques (sans ill.)
21017 Manivelle supérieure des manivelles d'enraînement
21018 Bielle complète p. manivelles d'enraînement
21019 Boulon à rotule p. bielle n° 21018 complète
 Boulon à rotule p. manivelle n° 21188 compl.
21020 Manivelle inférieure des manivelles d'enraînement
21021 Arbre vertical inférieur p. pignons coniques (sans ill.)
21022 Douille inférieure p. arbre vertical
21023 Vis sans fin
21024 Roue hélicoïdale
21031 Bielle p. barre à aiguille
21035 Chapeau p. manivelle n° 21188
 Chapeau p. bielle n° 21018
21036 Excentrique p. débrayage momentané de tension
21037 Boîte de tension p. tension momentanée
21038 Dispositif de débrayage de tension, complet
21039 Broche de débrayage de tension, p. n° 21038
21040 Broche p. n° 21039 (sans illustration)
21041 Ressort p. n° 21033 (sans illustration)
21044 Levier de commande intérieur p. serre-fil
21045 Boulon p. serre-fil
21046 Bague de guidage p. n° 21045
21047 Bague d'arrêt réglable p. n° 21045
21050 Rondelle p. ressort, p. n° 21045
21059 Plaquette d'enraînement p. n° 21012
21075 Manivelle p. bielle n° 21073
21076 Arbre de commande p. cadre oscillant, complet (sans ill.)
21077 Arbre de commande p. cadre oscillant
21078 Manivelle p. bielle n° 3089
21102 Plaquette de guidage p. n° 21186 (sans ill.)
21107 Crochet p. point de chaînette

21108 Arbre de crochet
21114 Arbre p. mouvement transversal du crochet
21115 Douille p. nos 21114; 21120
21116 Manivelle arrière p. arbre n° 21114, p. grande course
21117 Crochet auxiliaire, complet
21118 Crochet auxiliaire p. n° 21117
21119 Croc p. crochet auxiliaire n° 21117
21120 Arbre p. crochet auxiliaire
21121 Came de commande p. crochet auxiliaire, p. n° 21108
21123 Ressort de rappel p. n° 21228 (sans ill.)
21159 Manivelle arrière p. arbre n° 21114, p. petite course
21186 Douille avant p. arbre de crochet n° 21108
21187 Manivelle avant p. arbre n° 21114
21188 Manivelle p. arbre de mouvement transversal du crochet, complète
21189 Partie de manivelle p. manivelle n° 21188
21256 Douille p. n° 21016
28281 Ressort de contre-pression p. nos 21046; 21047
700013 Vis à portée p. n° 21116
700083 Vis p. n° 3089
700152 Vis de fixation p. collier guide-fil n° 21010 et p. n° 21115
 Vis de fixation p. came n° 21121
700153 Vis de fixation p. boulon à rotule n° 21019
700153 Vis de fixation p. collecteur d'huile n° 21096
700172 Vis p. chapeau, p. n° 21018
 Vis p. chapeau, p. n° 21189
700252 Vis de serrage p. nos 21043; 21059
 Vis de serrage p. manivelle n° 21075
700297 Vis de fixation p. manivelle n° 21017/21020
700335 Vis de fixation p. plaquette guide-fil n° 21004
700388 Vis de fixation p. bague de guidage n° 21046 et bague d'arrêt n° 21047
700680 Vis de fixation pointue, p. vis sans fin n° 21023
700689 Vis de fixation à pointe obtuse, p. vis sans fin n° 21023
 Vis de fixation à pointe obtuse, p. roue hélicoïdale n° 21024
 Vis de fixation à pointe obtuse, p. excentrique n° 21036
700707 Vis à rotule, p. bielle n° 8510 complète
700783 Vis de fixation p. nos 10195/20205
700785 Vis de fixation p. boulon à rotule n° 21019 et p. n° 21187
700809 Vis de serrage p. manivelles avant et arrière nos 21187; 21116
701515 Ecrou p. n° 700013


218	Thread finger screw for No. 21119	20205	Arm shaft bushing, center	21108	Looper shaft
243	Binding screw for No. 10703	21004	Thread guide for Nos. 21001; 21010	21114	Looper driving shaft
398	Screw for No. 11911	21006	Bushing for No. 21004	21115	Looper driving shaft bushing for Nos. 21114; 21120
405	Screw for No. 11911	21008	Arm shaft crank stud for No. 11911	21116	Looper driving shaft crank, rear, wide throw, for No. 21114
510	Fastening screw for No. 21008	21009	Arm shaft	21117	Auxiliary looper, complete
511	Fastening screw for Nos. 21008; 11717	21010	Needle bar take-up collar for No. 21200	21118	Auxiliary looper for No. 21117
680	Fastening screw, pointed, for Nos. 10014; 10015; 10045; 10046	21015	Draw crank member for No. 21018	21119	Auxiliary looper thread finger for No. 21117
689	Fastening screw, blunt, for Nos. 10014; 10015; 10045; 10046	21016	Bevel gear shaft, vertical, upper part (w/o illustration)	21120	Auxiliary looper shaft
785	Fastening screw for No. 10945	21017	Crank, driving, for draw crank assembly	21121	Auxiliary looper cam for No. 21108
985	Fastening screw for No. 10945	21018	Draw crank member, complete	21123	Tension spring for No. 21228 (w/o illustration)
1809	Pin for No. 6601	21019	Ball stud for No. 21018	21159	Looper driving shaft crank, rear, small throw, for No. 21114
2244	Pin, conical, for Nos. 2118; 9645	21020	Ball stud for No. 21188	21186	Looper shaft bushing, front, for No. 21108
2513	Pin, conical, for No. 21024	21021	Crank, driven, for draw crank assembly	21187	Looper driving shaft crank, front, for No. 21114
3089	Looper driving shaft crank rod, rear, for No. 21116	21022	Bevel gear shaft, vertical, lower part (w/o illustration)	21188	Looper driving shaft crank, complete
6601	Slide block for No. 9645	21023	Bevel gear shaft bushing, lower, vertical	21189	Crank for No. 21188
6917	Pressure spring for No. 21045	21024	Worm	21256	Bearing bushing for No. 21016
9645	Needle bar frame rock shaft crank, front, for No. 21077	21025	Worm gear	28281	Pressure spring for Nos. 21046; 21047
9650	Washer for No. 6601	21031	Needle bar link	700013	Hinge screw for No. 21116
10014	Bevel gear, upper, driving, for No. 21009	21035	Cap for No. 21188	700083	Screw for No. 3089
10015	Bevel gear, upper, driven, for No. 21016	21036	Cap for No. 21018	700152	Fastening screw for Nos. 21010; 21115; 21121
10045	Bevel gear, lower, driving, for No. 21021	21037	Automatic tension release eccentric	700153	Fastening screw for No. 21019
10046	Bevel gear, lower, driven, for No. 21108	21038	Automatic tension bushing	700153	Fastening screw for No. 20196
10104	Hinge stud for No. 15439	21039	Tension release complete	700172	Cap screw for Nos. 21018; 21189
10195	Arm shaft bushing, front, for No. 21009	21040	Tension release stud for No. 21038	700252	Binding screw for Nos. 21043; 21059; 21075
10196	Disc for No. 10195	21041	Pin for No. 21039 (w/o illustration)	700297	Fastening screw for Nos. 21017; 21020
10703	Needle bar stud for No. 21200	21044	Spring for No. 21033 (w/o illustration)	700335	Fastening screw for No. 21004
10945	Set collar for looper shaft No. 21108	21045	Thread nipper actuating lever, inner	700388	Fastening screw for Nos. 21046; 21047
	Set collar for looper driving shaft crank	21046	Thread nipper stud	700680	Fastening screw, pointed, for No. 21023
	No. 21188	21047	Guide sleeve for No. 21045	700689	Fastening screw, blunt, for Nos. 21023; 21024; 21036
	Set collar for looper driving shaft No. 21114	21050	Set collar for No. 21045	700707	Screw for No. 8510
	Set collar for auxiliary looper shaft	21059	Spring washer for No. 21045	700763	Fastening screw for Nos. 10195; 20205
	No. 21120	21075	Tappet for No. 21012	700785	Fastening screw for Nos. 21019; 21187
11717	Set collar for No. 21075	21076	Pitman rod crank for No. 21073	700809	Binding screw for Nos. 21187; 21116
11911	Arm shaft crank	21077	Needle bar frame rock shaft, complete (w/o illustration)	701515	Nut for No. 700013
15439	Needle bar frame	21078	Needle bar frame rock shaft		
20196	Oil collector for No. 10017	21102	Pitman rod crank for No. 3089		
		21107	Guide for No. 21186 (w/o illustration)		
			Chainsitch looper		

218 Tornillo para el gancho del garfio auxiliar n. ^o 21119	9645 Manivela delantera para el eje de la pieza de oscilación de la barra de aguja n. ^o 21077	21008 Gorrón de manivela para n. ^o 11911
243 Tornillo de presión para el pivote de la barra de aguja n. ^o 10703	9650 Arandela para n. ^o 6601	21009 Eje del brazo
398 Tornillo de pivote para la manivela del eje del brazo para n. ^o 11911	10014 Engranaje cónico superior, impulsor para n. ^o 21009	21010 Collar guiahilo para n. ^o 21200
405 Tornillo para la manivela del eje del brazo n. ^o 11911	10015 Engranaje cónico superior, impulsado, corr. al eje n. ^o 21016	21015 Pieza central para el órgano de manivela n. ^o 21018
510 Tornillo de sujeción para el gorrón de la manivela n. ^o 21008	10045 Engranaje cónico inferior, impulsor, para n. ^o 21021	21016 Eje de engranaje cónico vertical superior; sin figura
511 Tornillo de sujeción para n.os 21008 y 11717	10046 Engranaje cónico inferior, impulsado, para n. ^o 21108	21017 Manivela impulsora para el mecanismo de manivela de arrastre
680 Tornillo de sujeción puntiagudo para los engranajes cónicos n.os 10014; 10015; 10045 y 10046	10104 Perno de articulación para la pieza oscilante n. ^o 15439 de la barra de aguja	21018 Órgano de manivela de arrastre completa
689 Tornillo de sujeción romo para los engranajes cónicos n.os 10014; 10015; 10045 y 10046	10195 Casquillo delantero del eje del brazo corr. al n. ^o 21009	21019 Perno de bola para el órgano de manivela n. ^o 21018 completo Perno de bola para la manivela impulsora n. ^o 21188 completo
785 Tornillo de sujeción para el anillo de ajuste n. ^o 10945	10196 Disco para el casquillo delantero del eje del brazo n. ^o 10195; sin figura	21020 Manivela impulsada del mecanismo de manivela de arrastre
985 Tornillo de sujeción para el anillo de ajuste n. ^o 10945	10703 Pivote de la barra de aguja para n. ^o 21200	21021 Eje vertical inferior del engranaje cónico; sin figura
1809 Pasador para la pieza de deslizamiento n. ^o 6601	10945 Anillo de ajuste posterior para el eje del garfio n. ^o 21108 Anillo de ajuste para el garfio n. ^o 21107 Anillo de ajuste para la manivela impulsora del garfio n. ^o 21188 Anillo de ajuste para el eje impulsor del garfio n. ^o 21114 Anillo de ajuste para el eje del garfio auxiliar n. ^o 21120	21022 Casquillo inferior vertical del engranaje cónico
2244 Pasador cónico para el garfio auxiliar n. ^o 2118 y 9645	11717 Anillo de ajuste para la manivela n. ^o 21075	21023 Tornillo sin fin
2513 Pasador cónico para la rueda helicoidal n. ^o 21024	11911 Manivela del eje del brazo	21024 Rueda helicoidal
3089 Varilla de tracción para la manivela posterior del eje impulsor del garfio n. ^o 21116	15439 Pieza oscilante de la barra de aguja	21031 Órgano de la barre de aguja
6601 Pieza de deslizamiento para la manivela de la pieza oscilante de la barra de aguja n. ^o 9645	20196 Platillo de engrase para n. ^o 10017	21035 Tapa para la manivela impulsora n. ^o 21188 Tapa para el órgano de manivela de arrestre n. ^o 21018
6917 Muelle de presión para el perno de aprisionamiento del hilo n. ^o 21045	20205 Casquillo central del eje del brazo	21036 Excéntrico para el levantamiento instantáneo de la tensión
	21004 Chapita guiahilo para n.os 21001 y 21010	21037 Casquillo tensor para la tensión instantánea
	21006 Casquillo para la chapita guiahilo	21038 Levantador de la tensión completo
		21039 Perno del levantador de la tensión para n. ^o 21038

21040	Perno para n. ^o 21039; sin figura	21120	Eje del garfio auxiliar	700172	Tornillo de tapa para el órgano de manivela n. ^o 21018 Tornillo de tapa para la manivela impulsora n. ^o 21189
21041	Muelle para n. ^o 21033; sin figura	21121	Levas de gobierno del garfio auxiliar para n. ^o 21108	700252	Tornillo de presión para n. ^{os} 21043 y 21059 Tornillo de presión para la manivela n. ^o 21075
21044	Palanca de maniobra interior para el aprisionador del hilo	21123	Muelle de fracción para n. ^o 21228; sin figura	700297	Tornillo de sujeción de la manivela n. ^o 21017/21020
21045	Perno aprisionador del hilo	21159	Manivela impulsora posterior del eje del garfio (para desviación pequeña)	700335	Tornillo de sujeción para la chapita guichilo n. ^o 21004
21046	Anillo de guía para n. ^o 21045	21186	Casquillo delantero del eje del garfio para n. ^o 21108	700368	Tornillo de sujeción para el anillo de ajuste y guía n. ^{os} 21046 y 21047
21047	Anillo de ajuste para n. ^o 21045	21187	Manivela delantera del eje impulsor del garfio para n. ^o 21114	700680	Tornillo de sujeción puntiagudo para el tornillo sin fin n. ^o 21023
21050	Platillo de apoyo del muelle para n. ^o 21045	21188	Manivela de eje impulsor del garfio completa	700689	Tornillo de sujeción romo para el tornillo sin fin n. ^o 21023 Tornillo de sujeción romo para la rueda helicoidal n. ^o 21024 Tornillo de sujeción romo para el excéntrico n. ^o 21036
21059	Pieza de arrastre para n. ^o 21012	21189	Pieza de manivela para la manivela del eje impulsor del garfio n. ^o 21188	700707	Tornillo de rótula para la biela n. ^o 8510, completo
21075	Manivela para la biela n. ^o 21073	21256	Casquillo para n. ^o 21016	700783	Tornillo de sujeción para n. ^{os} 10195/20205
21076	Eje de manivela de la pieza oscilante de la barra de aguja completo, sin figura	28281	Muelle de contrapresión para n. ^{os} 21046 y 21047	700785	Tornillo de sujeción para el perno de rótula n. ^{os} 21019 y 21187
21077	Eje de manivela de la pieza oscilante de la barra de aguja	700043	Tornillo de articulación para n. ^o 21116	700809	Tornillo de presión para la manivela delantera y posterior del eje impulsor del garfio n. ^{os} 21187 y 21116
21078	Manivela de la biela n. ^o 3089	700083	Tornillo de recubrimiento de la biela para n. ^o 3089	701515	Tuerca para n. ^o 700013
21102	Chapita de guía para n. ^o 21186; sin figura	700152	Tornillo de sujeción para el collar guichilo n. ^o 21010 y para n. ^o 21115 Tornillo de sujeción para la leva del garfio auxiliar n. ^o 21121		
21107	Garfio para punto de cadena	700153	Tornillo de sujeción para el perno de bola n. ^o 21019		
21108	Eje del garfio	700153	Tornillo de sujeción para el platillo de engrase n. ^o 20196		
21114	Eje impulsor del garfio				
21115	Casquillo para n. ^{os} 21114 y 21120				
21116	Manivela posterior del eje impulsor del garfio corr. al n. ^o 21114 para desviación grande				
21117	Garfio auxiliar completo				
21118	Garfio auxiliar para n. ^o 21117				
21119	Gancho para el garfio auxiliar n. ^o 21117				

Fig. VIII

44



From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

5024 Fadenöse zu Nr. 21200	21146 Anschlagplättchen	700173 Befestigungsschraube zu Nr. 21227
6523 Knopfklammer-Hebeslange	21148 Gelenkschlift	700226 Befestigungsschraube zu Nr. 5024
21004 Fadenführungsplättchen, oben und unten	21149 Steuerungsplatte zur Knopfklammer vollst.	700252 Befestigungsschraube zu Nr. 21146
21011 Hebestück	21150 Steuerungsplatte	700288 Befestigungsschraube zu Nr. 21160
21069 Einstellhebel	21152 Auflageplatte	700335 Befestigungsschraube zu Nr. 21004
21100 Unterarm	21154 Knopfklammer-Auflageplättchen	700336 Befestigungsschraube zu Nr. 21130/31 u. 21154
21128 Linke Knopfklammerbacke	21156 Gleitstück zur Steuerungsplatte	700646 Einstellschraube zu Nr. 21143
21129 Rechte Knopfklammerbacke	21157 Vorderer Knopfklammerträger für Stillstand	700655 Gelenkschraube zu Nr. 21144
21130 Linke Blattfeder	21160 Fadenabstreifinger	700681 Beleistungsschraube zu Nr. 21128/29
21131 Rechte Blattfeder	21198 Sockel	700770 Befestigungsschraube zu Nr. 21152
21134 Arrelierungsstift zu Nr. 21130/31	21205 Hebeslück	700798 Befestigungsschraube zu Nr. 22975
21137 Steuerungsplättchen	21227 Stichplatte	700809 Beleistungsschraube zu Nr. 21157
21139 Klammerschenkelfeder	21262 Verschlussklappe vollst.	700973 Anschlagschraube zu Nr. 21144
21141 Schieber zu Nr. 21140	22975 Hebel zum Abstreifinger	700989 Führungsschraube zu Nr. 21205
21142 Anschlagstift zu Nr. 21140	700017 Befestigungsschraube zu Nr. 21156	701513 Mutter zu Nr. 700989
21143 Einstellhebel	700034 Gelenkschraube zu Nr. 21143	701515 Mutter zum Gleitstück (vorne)
21144 Betätigungshebel	700073 Befestigungsschraube zu 21001	701548 Mutter zu Nr. 700973

5024 Crochet guide-fil p. n° 21200
6523 Barre de relevage p. pince-bouton
21004 Plaquette guide-fil, inférieure et supérieure
21011 Equerre de relevage
21069 Levier de réglage
21100 Bras inférieur
21128 Mâchoire gauche p. pince-bouton
21129 Mâchoire droite p. pince-bouton
21130 Ressort-lame gauche
21131 Ressort-lame droit
21134 Broche d'arrêt p. nos 21130; 21131
21137 Plaquette de guidage
21139 Ressort p. branches du pince-bouton
21141 Coulisse p. n° 21140
21142 Goupille de butée p. n° 21140
21143 Levier de réglage
21144 Levier de commande
21146 Plaquette de butée

21148 Broche coudée
21149 Barre de commande, complète
21150 Barre de commande
21152 Plaque de guidage
21154 Plaquette p. pince-bouton
21156 Patin p. barre de commande
21157 Support avant p. pince-bouton
21160 Crochet tire-fil
21198 Socle
21205 Barre de relevage
21227 Plaque à aiguille
21262 Couvercle basculant, complet
22975 Levier p. crochet tire-fil
700017 Vis de fixation p. n° 21156
700034 Vis à portée p. n° 21143
700073 Vis de fixation p. n° 21001
700173 Vis de fixation p. n° 21227

700226 Vis de fixation p. n° 5024
700252 Vis de fixation p. n° 21146
700288 Vis de fixation p. n° 21160
700335 Vis de fixation p. n° 21004
700336 Vis de fixation p. nos 21130/21131; 21154
700646 Vis de réglage p. n° 21143
700655 Vis à portée p. n° 21144
700681 Vis de fixation p. nos 21128/21129
700770 Vis de fixation p. n° 21152
700798 Vis de fixation p. n° 22975
700809 Vis de fixation p. n° 21157
700973 Vis de butée p. n° 21144
700989 Vis de guidage p. n° 21205
701513 Ecrou p. n° 700989
701515 Ecrou p. patin avant
701548 Ecrou p. n° 700973

PFAFF 3300

5024 Thread guide for No. 21200
6523 Button clamp lifting rod
21004 Thread guide, upper and lower
21011 Button clamp lifting member
21069 Needle vibration adjusting lever
21100 Cylinder bed
21128 Button clamp jaw, left
21129 Button clamp jaw, right
21130 Button clamp jaw spring, left
21131 Button clamp jaw spring, right
21134 Position pin for Nos. 21130; 21131
21137 Button clamp spreader
21139 Button clamp spreader spring
21141 Slide for No. 21140
21142 Button clamp spreader steady pin for
No. 21140
21143 Button clamp spreader lever
21144 Button clamp actuating lever
21146 Stop

21148 Hinge pin
21149 Feed plate carrier, complete
21150 Feed plate carrier
21152 Feed plate
21154 Button clamp carrier shim
21156 Feed plate carrier slide block
21157 Bearing block, stationary, front
21160 Thread wiper finger (wire)
21198 Machine base
21205 Lifting member
21227 Needle plate
21262 Cylinder bed end cover, complete
22975 Thread wiper body
700017 Fastening screw for No. 21156
700034 Hinge screw for No. 21143
700073 Fastening screw for No. 21001


700173 Fastening screw for No. 21227
700226 Fastening screw for No. 5024
700252 Fastening screw for No. 21146
700288 Fastening screw for No. 21160
700335 Fastening screw for No. 21004
700336 Fastening screw for Nos. 21130; 21131; 21154
700646 Clamp spreader lever locking thumb screw
for No. 21143
700655 Hinge screw for No. 21144
700681 Fastening screw for Nos. 21128; 21129
700770 Fastening screw for No. 21152
700798 Fastening screw for No. 22975
700809 Fastening screw for No. 21157
700973 Stop screw for No. 21144
700989 Guide screw for No. 21205
701513 Nut for No. 700989
701515 Nut for slide block, front
701548 Nut for No. 700973

5024 Corchete para el hilo corr al n.º 21200
 6523 Barra elevadora del portabotones
 21004 Chapita guiahilo superior e inferior
 21011 Pieza elevadora
 21069 Palanca de ajuste
 21100 Brazo inferior
 21128 Garra izquierda del portabotones
 21129 Garra derecha del portabotones
 21130 Muelle de hoja izquierdo
 21131 Muelle de hoja derecho
 21134 Pasador de parada para n.º 21130/31
 21137 Chapita de gobierno
 21139 Muelle de rama del portabotones
 21141 Corredora para n.º 21140
 21142 Pasador de tope para n.º 21140
 21143 Palanca de ajuste
 21144 Palanca de maniobra

21146 Chapita de tope
 21148 Pasador de articulación
21149 Placa de gobierno para el portabotones, completa
 21150 Placa de gobierno
 21152 Placa de apoyo
 21154 Chapita de apoyo del portabotones
 21156 Pieza de deslizamiento para la placa de gobierno
 21157 Apoyo delantero del portabotones para la parada
 21160 Uña para quitar el hilo
 21198 Zócalo
 21205 Pieza de elevación
 21227 Plancha de aguja
 21262 Trampilla de cierre completa
 22975 Palanca de la uña para quitar el hilo
 700017 Tornillo de sujeción para n.º 21156
 700034 Tornillo de articulación para n.º 21143

700073 Tornillo de sujeción para n.º 21001
 700173 Tornillo de sujeción para n.º 21227
 700226 Tornillo de sujeción para n.º 5024
 700252 Tornillo de sujeción para n.º 21146
 700288 Tornillo de sujeción para n.º 21160
 700335 Tornillo de sujeción para n.º 21004
 700336 Tornillo de sujeción para n.º 21130/31 y 21154
 700646 Tornillo de ajuste para n.º 21143
 700655 Tornillo de articulación para n.º 21144
 700681 Tornillo de sujeción para n.º 21128/29
 700770 Tornillo de sujeción para n.º 21152
 700798 Tornillo de sujeción para n.º 22975
 700809 Tornillo de sujeción para n.º 21157
 700973 Tornillo de tope para n.º 21144
 700989 Tornillo de guía para n.º 21205
 701513 Tuerca para n.º 700989
 701515 Tuerca delantera para la pieza de deslizamiento
 701548 Tuerca para n.º 700973

Fig. IX




6904	Druckfeder zu Nr. 21219	21205	Hebesstück zur Knopfklammer-Trägerplatte vollst. Nr. 21125
8056	Druckfeder zu Nr. 700293	21207	Knopfklammer vollst. für Wäscheknöpfe (o. Abb.)
21125	Knopfklammer-Trägerplatte vollst. zu Nr. 21225 und 21203	21210	verstellbarer Stichlockungsfinger zu Nr. 21215
21128	linke Knopfklammerbacke für Konfektionsknöpfe	21211	Träger zu Nr. 21210
21129	rechte Knopfklammerbacke für Konfektionsknöpfe	21212	Distanzring zu Nr. 21214 (o. Abb.)
21130	linke Blattfeder zu Nr. 21128	21213	Spannungsfeder zu Nr. 21214
21131	rechte Blattfeder zu Nr. 21129	21214	Stielknopfeinrichtung vollst. best. aus Nr. 21210, 21211, 21212, 21213, 8056, 700293, 700381, 700373, 700378
21134	Arretierungsstift zu Nr. 21130, 21131, 21137 und 21139	21215	Knopfklammer mit Stielknopfeinrichtung vollst.
21135	linker Knopfklammerschenkel zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21226	21216	verstellbarer Ösenknopfklammer-Backen vollst. best. aus 21217, 21218 und Nr. 700681
21136	rechter Knopfklammerschenkel zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21226	21217	verstellbarer Ösenknopfklammer-Backen zu Nr. 21225
21137	Steuerungsplättchen zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21226	21218	Träger zu Nr. 21217
21138	mittlerer Knoplanschlag zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21226	21219	fester Ösenknopfklammer-Backen zu Nr. 21125
21139	Knopfklammerschenkel-Feder zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21226	21220	verstellbare Ösenknopfauflage vollst. best. aus Nr. 21221, 21222 und 700687
21140	Schieber vollst. best. aus Nr. 21141 und 21142 zu Nr. 21203, 21207, 21215, 21225, und 21226	21221	verstellbare Ösenknopfauflage zu Nr. 21220
21141	Schieber zu Nr. 21140	21222	Führungstück zu Nr. 21221
21142	Anschlagschlitt zum Einstellhebel Nr. 21143	21223	Winkelstück zu Nr. 21125
21143	Einstellhebel für die Knopfgröße zu allen Knopfklammern	21224	Stängchen zu Nr. 21125
21144	Betätigungshebel zum Spreizen der Knopfklammern	21225	Knopfklammer für Ösenknöpfe vollst.
21147	Mitnehmerbolzen zu Nr. 21144	21226	Knopfklammer vollst. für Tellerknöpfe (o. Abb.)
21158	Verstärkungsstück zu Nr. 21125 vollst.	700034	Schraube zu Nr. 21143 und 21137
21166	linke Knopfklammerbacke für Wäscheknöpfe (o. Abb.)	700073	Befestigungsschraube zu Nr. 21205 und 21218
21167	rechte Knopfklammerbacke für Wäscheknöpfe (o. Abb.)	700293	Rändelschraube zu Nr. 21214
21181	linke Knopfklammerbacke für Tellerknöpfe (o. Abb.)	700336	Befestigungsschraube zu Nr. 21130 und 21131
21182	rechte Knopfklammerbacke für Tellerknöpfe (o. Abb.)	700364	Führungsschraube zu Nr. 21138 und 21219
21193	Trägerplatte zu Nr. 21125 vollst.	700366	Bundschraube zu Nr. 21218, 21135 und 21136
21194	Bügel zu Nr. 21125 vollst.	700646	Einstellschraube zu Nr. 21143
21203	Knopfklammer vollst. für Konfektionsknöpfe (o. Abb.)	700655	Gelenkschraube zu Nr. 21144
		700681	Schraube zu Nr. 21129, 21137, 21214, 21217 und 21223
		700687	Befestigungsschraube zu Nr. 21221
		700873	Bundschraube zu Nr. 21214
		700973	Anschlagschraube zu Nr. 21144
		701548	Mutter zu Nr. 700973

6904	Ressort de pression p. n° 21219	21205	Barre de relevage p. barre-support n° 21125 complète
8056	Ressort de pression p. n° 700293	21207	Pince-bouton complet p. boutons de lingerie (sans ill.)
21125	Barre-support p. pince-bouton, complète, p. nos 21225; 21203	21210	Doigt relâcheur de point réglable, p. n° 21215
21128	Mâchoire gauche p. boutons de confection	21211	Support p. n° 21210
21129	Mâchoire droite p. boutons de confection	21212	Bague d'écartement p. n° 21214 (sans illustration)
21130	Ressort-lame gauche, p. n° 21128	21213	Ressort de tension p. n° 21214
21131	Ressort-lame droit, p. n° 21129	21214	Dispositif pour la pose des boutons cousus à distance, complet, compr. nos: 21210; 21211; 21212; 21213; 8056; 700293; 700381; 700373; 700378
21134	Goupille d'arrêt p. nos 21120; 21131; 21137; 21139	21215	Pince-bouton avec dispositif pour poser les boutons à distance, complet
21135	Branche gauche du pince-bouton, p. nos 21203; 21207; 21215; 21226	21216	Mâchoire réglable p. boutons à œillet, complète, compr. nos: 21217; 21218; 700681
21136	Branche droite du pince-bouton, p. nos 21203; 21207; 21215; 21226	21217	Mâchoire réglable p. boutons à œillet, p. n° 21215
21137	Plaquette de guidage p. nos 21203; 21207; 21215; 21226	21218	Support p. n° 21217
21138	Bulée médiane p. boulon, p. nos 21203; 21207; 21215; 21226	21219	Mâchoire fixe p. boutons à œillet, p. n° 21125
21139	Ressort p. branches du pince-bouton, p. nos 21203; 21207; 21215; 21226	21220	Support réglable p. boulon à œillet, complet, compr. nos: 21221; 21222; 700687
21140	Coulisse complète, compr. nos: 21141; 21142; p. nos 21203; 21207; 21215; 21225; 21226	21221	Support réglable p. bouton à œillet, p. n° 21220
21141	Coulisse p. n° 21140	21222	Pièce de guidage p. n° 21221
21142	Goupille de butée p. levier de réglage n° 21143	21223	Equerre p. n° 21125
21143	Levier de réglage p. grandeur des boutons, p. tous les pince-boutons	21224	Barre p. n° 21125
21144	Levier de commande p. l'écartement des mâchoires	21225	Pince-bouton p. boutons à œillet, complet
21147	Broche d'entraînement p. n° 21144	21226	Pince-bouton complet p. boutons plats (sans illustration)
21158	Plaque de renforcement p. n° 21125 complet	700034	Vis p. nos 21143; 21137
21166	Mâchoire gauche p. boutons de lingerie (sans illustration)	700073	Vis de fixation p. nos 21205; 21218
21167	Mâchoire droite p. boutons de lingerie (sans illustration)	700293	Vis à tête moléée, p. n° 21214
21181	Mâchoire gauche p. boutons plats (sans illustration)	700336	Vis de fixation p. nos 21130; 21131
21182	Mâchoire droite p. boutons plats (sans illustration)	700364	Vis de guidage p. nos 21138; 21219
21193	Barre-support p. n° 21125 complet	700366	Vis à bride, p. nos 21218; 21135; 21136
21194	Etrier p. n° 21125 complet	700646	Vis de réglage p. n° 21143
21203	Pince-bouton complet p. boutons de confection (sans ill.)	700655	Vis à portée p. n° 21144
		700681	Vis p. nos 21129; 21137; 21214; 21217; 21223
		700687	Vis de fixation p. n° 21221
		700873	Vis à bride p. n° 21214
		700973	Vis de butée p. n° 21144
		701548	Ecrou p. n° 700973

6904	Pressure spring for No. 21219	
8056	Pressure spring for No. 700293	
<u>21125</u>	Button clamp carrier, complete, for Nos. 21203; 21225	
<u>21128</u>	Button clamp jaw, left, for buttons used on ready-made clothing	
<u>21129</u>	Button clamp jaw, right, for buttons used on ready-made clothing	
<u>21130</u>	Button clamp jaw spring, left, for No. 21128	
<u>21131</u>	Button clamp jaw spring, right, for No. 21129	
<u>21134</u>	Position pin for Nos. 21130; 21131; 21137; 21139	
<u>21135</u>	Button clamp shank, left, for Nos. 21203; 21207; 21215; 21226	
<u>21136</u>	Button clamp shank, right, for Nos. 21203; 21207; 21215; 21226	
<u>21137</u>	Button clamp spreader for Nos. 21203; 21207; 21215; 21226	
<u>21138</u>	Button stop, center, for Nos. 21203; 21207; 21215; 21226	
<u>21139</u>	Button clamp spreader spring for Nos. 21203; 21207; 21215; 21226	
<u>21140</u>	Slide, complete, consisting of Nos. 21141 and 21142; for Nos. 21203; 21207; 21215; 21225; 21226	
<u>21141</u>	Slide for No. 21140	
<u>21142</u>	Button clamp spreader steady pin for No. 21143	
<u>21143</u>	Button clamp spreader lever (universal)	
<u>21144</u>	Button clamp actuating lever	
<u>21147</u>	Tappet for No. 21144	
<u>21158</u>	Bearing bracket reinforcing strip for No. 21125	
<u>21166</u>	Button clamp jaw, left, for buttons used on bed and table linen, shirts, blouses (w/o illustration)	
<u>21167</u>	Button clamp jaw, right, for buttons used on bed and table linen, shirts, blouses (w/o illustration)	
<u>21181</u>	Button clamp jaw, left, for flat buttons (w/o illustration)	
<u>21182</u>	Button clamp jaw, right, for flat buttons (w/o illustration)	
<u>21193</u>	Button clamp carrier for No. 21125	
<u>21194</u>	Bearing bracket for No. 21125	
<u>21203</u>	Button clamp, for buttons used on ready-made clothing, complete, (w/o illustration)	
<u>21205</u>	Lifting member, complete, for No. 21125	
<u>21207</u>	Button clamp, for buttons used on bed and table linen, shirts, blouses, complete (w/o illustration)	
<u>21210</u>	Thread drawing finger, adjustable, for No. 21215	
<u>21211</u>	Thread drawing finger bar for No. 21210	
<u>21212</u>	Spacer for No. 21214 (w/o illustration)	
<u>21213</u>	Tension spring for No. 21214	
<u>21214</u>	Button stem thread drawing finger, compl., consisting of Nos. 21210; 21211; 21212; 21213; 8056; 700293; 200381; 700373; 700378	
<u>21215</u>	Button clamp, with thread drawing finger, complete	
<u>21216</u>	Shank button holder jaw, adjustable, compl., consisting of Nos. 21217; 21218; 700681	
<u>21217</u>	Shank button holder jaw, adjustable, for No. 21225	
<u>21218</u>	Bracket for Nr. 21217	
<u>21219</u>	Shank button holder jaw, stationary, for No. 21125	
<u>21220</u>	Shank button rest, complete, consisting of Nos. 21221; 21222; 700687	
<u>21221</u>	Shank button rest for No. 21220	
<u>21222</u>	Guide for No. 21221	
<u>21223</u>	Spring rest for No. 21125	
<u>21224</u>	Rod for No. 21125	
<u>21225</u>	Shank button holder, complete	
<u>21226</u>	Button clamp, for flat buttons, complete (w/o illustration)	
<u>700034</u>	Screw for Nos. 21143; 21137	
<u>700073</u>	Fastening screw for Nos. 21205; 21218	
<u>700293</u>	Screw, knurled, for No. 21214	
<u>700336</u>	Fastening screw for Nos. 21130; 21131	
<u>700364</u>	Guide screw for Nos. 21138; 21219	
<u>700366</u>	Screw for Nos. 21218; 21135; 21136	
<u>700646</u>	Clamp spreader lever locking thumb screw for No. 21143	
<u>700655</u>	Hinge screw for No. 21144	
<u>700681</u>	Screw for Nos. 21129; 21137; 21214; 21217; 21223	
<u>700687</u>	Fastening screw for No. 21221	
<u>700873</u>	Screw for No. 21214	
<u>700973</u>	Stop screw for No. 21144	
<u>701548</u>	Nut for No. 700973	

6904	Muelle de presión para n.º 21219	21210	Uña graduable para alargar la puntada corrp. al n.º 21215
8056	Muelle de presión para n.º 700293	21211	Apoyo del n.º 21210
21125	Placa sostenedora del portabotones, completa para n.os 21225 y 21203	21212	Anillo de separación para n.º 21214 (sin figura)
21128	Garra izquierda del portabotones para botones de la confección de prendas	21213	Muelle de tensión para n.º 21214
21129	Garra derecha del portabotones para botones de la confección de prendas	21214	Dispositivo completo para botones de vástago, compuesta de los n.os 21210; 21211; 21212; 21213; 8506; 700293; 7381; 700373 y 700378
21130	Muelle de hoja izquierda para n.º 21128	21215	Portabotones completo con dispositivo para botones de vástago
21131	Muelle de hoja derecho para n.º 21129	21216	Garra ajustable para el portabotones de lencería completa, compuesta de los n.os 21217; 21218 y 700681
21134	Pasador de parada para n.os 21130; 21131; 21137 y 21139	21217	Garra ajustable para portabotones de lencería corrp. al n.º 21225
21135	Brazo izquierdo del portabotones para n.os 21203; 21207; 21215 y 21226	21218	Apoyo del n.º 21217
21136	Brazo derecho del portabotones para n.os 21203; 21207; 21215 y 21226	21219	Garra fija del portabotones de lencería corrp. al n.º 21125
21137	Chapita de gobierno para n.os 21203; 21207; 21215 y 21226	21220	Colocación graduable completa del porta- botones de lencería compuesta de los n.os 21221; 21222 y 700687
21138	Tope central de botón para n.os 21203; 21207; 21215 y 21226	21221	Colocación graduable del botón de lencería para n.º 21220
21139	Muelle del brazo del portabotones para n.º 21203; 21207; 21215 y 21226	21222	Pieza de guía para n.º 21221
21140	Corredora completa, compuesta de los n.os 21141 y 21142 para n.os 21203; 21207; 21215; 21225 y 21226	21223	Escuadra para n.º 21125
21141	Corredora para n.º 21140	21224	Varilla para n.º 21125
21142	Pasador de tope para la palanca de ajuste n.º 21143	21225	Portabotones de lencería, completo
21143	Palanca de ajuste del tamaño del botón para todos los portabotones	21226	Portabotones de platillo completo (sin figura)
21144	Palanca para abrir el portabotones	700034	Tornillo para n.os 21143 y 21137
21147	Perno de arrastre para n.º 21144	700073	Tornillo de sujeción para n.os 21205 y 21218
21158	Pieza de refuerzo completa para n.º 21125	700293	Tornillo moteleado para n.º 21214
21166	Mordaza izquierda del portabotones para botones de ropa blanca (sin figura)	700336	Tornillo de sujeción para n.os 21130 y 21131
21167	Garra derecha del portabotones para botones de ropa blanca (sin figura)	700364	Tornillo de guía para n.os 21138 y 21219
21181	Garra izquierda del portabotones para botones de platillo (sin figura)	700366	Tornillo de aro para n.os 21218; 21135 y 21136
21182	Garra derecha del portabotones para botones de platillo (sin figura)	700646	Tornillo de ajuste para n.º 21143
21193	Placa de apoyo completa para n.º 21125	700655	Tornillo de articulación para n.º 21144
21194	Estríbo completo para n.º 21125	700681	Tornillo para n.os 21129; 21137; 21214; 21217 y 21223
21203	Portabotones completo para botones de confección de prendas (sin figura)	700687	Tornillo de sujeción para n.º 21221
21205	Pieza elevadora de la placa de apoyo del portabotones, completa n.º 21125	700873	Tornillo de aro para n.º 21214
21207	Portabotones completo para botones de ropa blanca (sin figura)	700973	Tornillo de tope para n.º 21144
		701548	Tuerca para n.º 700973

Fig. X




- 1011 Zapfenschraube zu Nr. 21275 und 21278
6904 Feder
21125 Knopfklammerträgerplatte
21126 Knopfklammerträgerplatte vollst.
21134 Arretierungsstift
21135 linker Knopfklammerschenkel
21136 rechter Knopfklammerschenkel
21140 Schieber vollst.
21141 Schieber zur Knopfklammer
21142 Anschlagsstift zum Einstellhebel
21143 Einstellhebel
21144 Betätigungshebel
21147 Mitnehmerbolzen
21158 Verstärkungsstück zu Nr. 21125
21194 Bügel zu Nr. 21126
21205 Hebestück
21223 Winkelstück
21224 Stängchen
21249 Knopfklammer vollst.
21250 Knopfanschlag
21253 Knopfanschlagblech vollst.
21254 Knopfanschlagblech
21255 Nadolschutzblech
21272 Knopfklammer vollst.
21273 Knopfklammer-Trägerplatte vollst.
21274 vorderer, verstellbarer Knopfklammerbacken
21275 Träger zu Nr. 21274 oder 21276
21276 vorderer, verstellbarer Knopfklammerbacken
21277 hinterer, verstellbarer Knopfklammerbacken
21278 Träger zu Nr. 21277 oder 21279
21279 hinterer, verstellbarer Knopfklammerbacken
21280 Gelenk- und Verbindungsstück
21281 Schieber vollst.
21283 Zugfeder zu Nr. 21257
21284 Zugleder-Einhängehaken zu Nr. 28248 und 21283
21285 Hebestück
28240 Zugfeder zu Nr. 21278
700034 Schraube zu Nr. 21143; 21275; 21278
700073 Feststellschraube zu Nr. 21135/36
700364 Führungsschraube zu Nr. 21250
700366 Bundschraube zu Nr. 21135/36
700646 Einstellschraube zu Nr. 21143
700655 Gelenkschraube zu Nr. 21144
700681 Befestigungsschraube zu Nr. 21205; 21223; 21274; 21276; 21277; 21279; 21278; 21285
700973 Anschlagschraube zu Nr. 21144
700989 Führungsschraube zu Nr. 21205
701086 Bundschraube zu Nr. 21280
701513 Mutter zu Nr. 700989
701548 Mutter zu Nr. 700973

1011	Vis de calage p. nos 21275; 21278	21275	Support p. nos 21274; 21276
6904	Ressort	21276	Mâchoire pince-bouton avant, réglable
21125	Barre-support p. pince-bouton	21277	Mâchoire pince-bouton, arrière, réglable
21126	Barre-support p. pince-bouton, complète	21278	Support p. nos 21277; 21279
21134	Goupille d'arrêt	21279	Mâchoire pince-bouton arrière, réglable
21135	Branche gauche du pince-bouton	21280	Pièce de jonction et d'articulation
21136	Branche droite du pince-bouton	21281	Coulisse, complète
21140	Coulisse complète	21283	Ressort de rappel p. no 21257
21141	Coulisse p. pince-bouton	21284	Crochet de suspension p. ressort de rappel, p. nos 28248; 21283
21142	Goupille de butée p. levier de réglage	21285	Barre de relevage
21143	Levier de réglage	28240	Ressort de rappel p. no 21278
21144	Levier de commande	700034	Vis p. nos 21143; 21275; 21278
21147	Boulon d'entraînement	700073	Vis de blocage p. nos 21135/36
21158	Plaque de renforcement p. no 21125	700364	Vis de guidage p. no 21250
21194	Étrier p. no 21126	700366	Vis à bride p. nos 21135/36
21205	Barre de relevage	700646	Vis de réglage p. no 21143
21223	Equerre	700655	Vis à portée p. no 21144
21224	Barre	700681	Vis de fixation p. nos 21205; 21223; 21274; 21276; 21277; 21278; 21279; 21285
21249	Pince-bouton, complet	700973	Vis de butée p. no 21144
21250	Butée p. bouton	700989	Vis de guidage p. no 21205
21253	Tôle de butée p. bouton, complète	701086	Vis à bride p. no 21280
21254	Tôle de butée p. bouton	701513	Ecrou p. no 700989
21255	Tôle garde-aiguille	701548	Ecrou p. no 700973
21272	Pince-bouton, complet		
21273	Barre-support p. pince-bouton, complète		
21274	Mâchoire pince-bouton avant, réglable		

1011	Screw for Nos. 21275; 21278	21275	Bracket for Nos. 21274; 21276
6904	Spring	21276	Button clamp jaw, adjustable, front
21125	Button clamp carrier, complete	21277	Button clamp jaw, adjustable, rear
21126	Button clamp carrier	21278	Bracket for Nos. 21277; 21279
22134	Position pin	21279	Button clamp jaw, adjustable, rear
21135	Button clamp shank, left	21280	Connection
21136	Button clamp shank, right	21281	Slide, complete
21140	Slide, complete	21283	Tension spring for No. 21257
21141	Slide for No. 21140	21284	Tension spring hooking plate for Nos. 28248; 21283
21142	Button clamp spreader steady pin	21285	Lifting member
21143	Button clamp spreader lever	28240	Tension spring for No. 21278
21144	Button clamp actuating lever	700034	Screw for Nos. 21143; 21275; 21278
21147	Tappet	700073	Set screw for Nos. 21135; 21136
21158	Bearing bracket reinforcing strip for No. 21125	700364	Guide screw for No. 21250
21194	Bearing bracket for No. 21126	700366	Screw for Nos. 21135; 21136
21205	Lifting member	700646	Clamp spreader lever locking thumb screw for No. 21143
21223	Spring rest	700655	Hinge screw for No. 21144
21224	Rod	700681	Fastening screw for Nos. 21205; 21223; 21274; 21276; 21277; 21278; 21279; 21285
21249	Button clamp, complete	700973	Stop screw for No. 21144
21250	Button stop	700989	Guide screw for No. 21205
21253	Button stop plate, complete	701086	Screw for No. 21280
21254	Button stop plate	701513	Nut for No. 700989
21255	Needle guard	701548	Nut for No. 700973
21272	Button clamp, complete		
21273	Button clamp carrier, complete		
21274	Button clamp jaw, adjustable, front		

<u>1011</u>	Tornillo de pivote para n.os 21275 y 21278	<u>21275</u>	Soporte para el n.º 21274 ó 21276
<u>6904</u>	Muelle	<u>21276</u>	Garra delantera ajustable para el portaboltones
<u>21125</u>	Placa sostenedora del portaboltones	<u>21277</u>	Garra posterior ajustable del portaboltones
<u>21126</u>	Placa sostenedora del portaboltones, compl.	<u>21278</u>	Soporte para el n.º 21277 ó 21279
<u>21134</u>	Pasador de parada	<u>21279</u>	Garra posterior ajustable del portaboltones
<u>21135</u>	Brazo izquierdo del portaboltones	<u>21280</u>	Pieza articulada y de unión
<u>21136</u>	Brazo derecho del portaboltones	<u>21281</u>	Corredera completa
<u>21140</u>	Corredera completa	<u>21283</u>	Muelle de tracción para n.º 21257
<u>21141</u>	Corredera para el portaboltones	<u>21284</u>	Gancho para fijar el muelle de tracción corrp. a los n.os 28248 y 21283
<u>21142</u>	Pasador de tope para la palanca de ajuste	<u>21285</u>	Pieza elevadora
<u>21143</u>	Palanca de ajuste	<u>28240</u>	Muelle de tracción para el n.º 21278
<u>21144</u>	Palanca de maniobra	<u>700034</u>	Tornillo para los n.os 21143; 21275 y 21276
<u>21147</u>	Perno de arrastre	<u>700073</u>	Tornillo de fijación para n.º 21135/36
<u>21158</u>	Pieza de refuerzo para n.º 21125	<u>700364</u>	Tornillo de guía para n.º 21250
<u>21194</u>	Estríbo para n.º 21126	<u>700366</u>	Tornillo de aro para n.º 21135/36
<u>21205</u>	Pieza elevadora	<u>700646</u>	Tornillo de ajuste para n.º 21143
<u>21223</u>	Escuadra	<u>700655</u>	Tornillo de articulación para n.º 21144
<u>21224</u>	Varilla	<u>700681</u>	Tornillo de sujeción para n.os 21205; 21223; 21274; 21276; 21277; 21279; 21287 y 21285
<u>21249</u>	Portaboltones completo	<u>700973</u>	Tornillo de tope para n.º 21144
<u>21250</u>	Tope para el botón	<u>700989</u>	Tornillo de guía para n.º 21205
<u>21253</u>	Chapa-tope para el botón, completa	<u>701086</u>	Tornillo de aro para n.º 21280
<u>21254</u>	Chapa-tope para el botón	<u>701513</u>	Tuerca para n.º 700989
<u>21255</u>	Chapa de protección de la aguja	<u>701548</u>	Tuerca para n.º 700973
<u>21272</u>	Portaboltones completo		
<u>21273</u>	Placa sostenedora para el portaboltones, completa		
<u>21274</u>	Garra delantera ajustable del portaboltones		

Fig. XI



- 149 Anschlagschraube zu Nr. 21345
 406 Gelenkschraube zu Nr. 21350
 407 Befestigungsschraube zu Nr. 21351
 6904 Druckfeder
21125 Knopfklammer-Trägerplatte vollst.
21134 Arretierungsstift zu Nr. 21144
 21135 linker Schenkel
 21136 rechter Schenkel
 21140 Schieber vollst.
 21141 Schieber zu Knopfklammerlösung
 21142 Anschlagstift zu Nr. 21140
 21143 Einstellhebel
 21144 Betätigungshebel
 21147 Mitnehmerbolzen
 21158 Verstärkungsstück zu Nr. 21194
 21194 Bügel zu 21126
 21205 Hebestück
 21223 Winkelstück
 21224 Stöngchen
21333 Klammer vollst.
21334 Klammerträgerplatte vollst.
 21336 Klammerfeder
21341 Klammer vollst.
21343 Klammerträgerplatte vollst.
 21344 Führungshülse
 21345 vorderer Haltebacken
 21348 hinterer Haltebacken
 21349 Träger
 21350 Stoßhalle
 21351 verstellbarer Winkel
21354 Auflageplatte vollst.
21355 Auflageplatte
 21356 Anschlagstück
 21359 Hebestück
 21369 Führungsbolzen
 21371 Druckfeder
 46884 x 6 Stift
 700034 Gelenkschraube zu Nr. 21143
 700364 Führungsschraube zu Nr. 21147; 21349
 700366 Gelenkschraube zu Nr. 21135/36
 700646 Einstellschraube zu Nr. 21143
 700655 Gelenkschraube zu Nr. 21144
 700681 Befestigungsschraube zu Nr. 21345; 21335;
 21205; 21336; 21135; 21348; 21223; 21359;
 21349
 700973 Regulierschraube zu Nr. 21369; 21144
 700989 Führungsschraube zu Nr. 21205; 21359
 701513 Mutter zu Nr. 700989
 701548 Mutter zum Einstellen der Druckfeder


<u>149</u>	Vis de butée p. n° 21345	<u>21344</u>	Douille de guidage
<u>406</u>	Vis à portée p. n° 21350	<u>21345</u>	Mâchoire avant
<u>407</u>	Vis de fixation p. n° 21351	<u>21348</u>	Mâchoire arrière
<u>6904</u>	Ressort de pression	<u>21349</u>	Support
<u>21125</u>	Barre-support p. pince-bouton	<u>21350</u>	Pince-tissu
<u>21134</u>	Goupille d'arrêt p. n° 21144	<u>21351</u>	Equerre réglable
<u>21135</u>	Branche gauche	<u>21354</u>	Plaque d'appui complète
<u>21136</u>	Branche droite	<u>21355</u>	Plaque d'appui
<u>21140</u>	Coulisse, complète	<u>21356</u>	Pièce de butée
<u>21141</u>	Coulisse p. pince-bouton	<u>21359</u>	Barre de relevage
<u>21142</u>	Goupille de butée p. n° 21140	<u>21369</u>	Boulon de guidage
<u>21143</u>	Levier de réglage	<u>21371</u>	Ressort de pression
<u>21144</u>	Levier de commande	<u>46884</u>	x 6 Goupille
<u>21147</u>	Boulon d'entraînement	<u>700034</u>	Vis à portée p. n° 21143
<u>21158</u>	Plaque de renforcement p. n° 21194	<u>700364</u>	Vis de guidage p. nos 21147; 21349
<u>21194</u>	Etrier p. n° 21126	<u>700366</u>	Vis à portée p. nos 21135/36
<u>21205</u>	Barre de relevage	<u>700646</u>	Vis de réglage p. n° 21143
<u>21223</u>	Equerre	<u>700655</u>	Vis à portée p. n° 21144
<u>21224</u>	Barre	<u>700681</u>	Vis de fixation p. nos 21345; 21335; 21205; 21336; 21135; 21348; 21223; 21359; 21349
<u>21333</u>	Pince-bouton complet	<u>700973</u>	Vis de réglage p. nos 21369; 21144
<u>21334</u>	Barre-support p. pince-bouton, complète	<u>700989</u>	Vis de guidage p. nos 21205; 21359
<u>21336</u>	Ressort p. pince-bouton	<u>701513</u>	Ecrou p. n° 700989
<u>21341</u>	Pince-boulon, complet	<u>701548</u>	Ecrou p. réglage du ressort de pression
<u>21343</u>	Barre-support p. pince-bouton, complète		

PFAFF 3300

<u>149</u>	Slop screw for No. 21345	<u>21343</u>	Clamp carrier, complete
<u>406</u>	Hinge screw for No. 21350	<u>21344</u>	Guide bushing
<u>407</u>	Fastening screw for No. 21351	<u>21345</u>	Jaw, front
<u>6904</u>	Pressure spring	<u>21348</u>	Jaw, rear
<u>21125</u>	Button clamp carrier, complete	<u>21349</u>	Bracket
<u>21134</u>	Position pin for No. 21144	<u>21350</u>	Material holder
<u>21135</u>	Button clamp shank, left	<u>21351</u>	Member, angular, adjustable
<u>21136</u>	Button clamp shank, right	<u>21354</u>	Feed plate, complete
<u>21140</u>	Slide, complete	<u>21355</u>	Feed plate
<u>21141</u>	Slide for No. 21140	<u>21356</u>	Slop
<u>21142</u>	Button clamp spreader steady pin for No. 21140	<u>21359</u>	Lifting member
<u>21143</u>	Button clamp spreader lever	<u>21369</u>	Guide stud
<u>21144</u>	Button clamp actuating lever	<u>21371</u>	Pressure spring
<u>21147</u>	Tappet	<u>46884</u>	x 6 Pin
<u>21158</u>	Bearing bracket reinforcing strip for No. 21194	<u>700034</u>	Hinge screw for No. 21143
<u>21194</u>	Bearing bracket for No. 21126	<u>700364</u>	Guide screw for Nos. 21147; 21349
<u>21205</u>	Lifting member	<u>700366</u>	Hinge screw for Nos. 21135; 21136
<u>21223</u>	Spring rest	<u>700646</u>	Clamp spreader lever locking thumb screw for No. 21143
<u>21224</u>	Rod	<u>700655</u>	Hinge screw for No. 21144
<u>21333</u>	Clamp, complete	<u>700681</u>	Fastening screw for Nos. 21345; 21335; 21205; 21336; 21135; 21348; 21223; 21359; 21349
<u>21334</u>	Clamp carrier, complete	<u>700973</u>	Regulating screw for Nos. 21369; 21144
<u>21336</u>	Clamp spring	<u>700989</u>	Guide screw for Nos. 21205; 21359
<u>21341</u>	Clamp, complete	<u>701513</u>	Nut for No. 700989
		<u>701548</u>	Pressure spring regulating nut

149	Tornillo de tope para n.º 21345	21345	Garra delantera
406	Tornillo de articulación para n.º 21350	21348	Garra posterior
407	Tornillo de sujeción para n.º 21351	21349	Soporte
6904	Muelle de presión	21350	Portafitas
21125	Placa sostenedora del portaboltones, compl.	21351	Escuadra ajustable
21134	Pasador de parada para n.º 21144	21354	Placa de apoyo completa
21135	Brazo izquierdo del portaboltones	21355	Placa de apoyo
21136	Brazo derecho del portaboltones	21356	Pieza de tope
21140	Corredera completa	21359	Pieza elevadora
21141	Corredera para soltar el portaboltones	21369	Perno de guía
21142	Pasador de tope para n.º 21140	21371	Muelle de presión
21143	Palanca de ajuste	46884 x 6	Pasador
21144	Palanca de maniobra	700034	Tornillo de articulación para n.º 21143
21147	Perno de arrastre	700364	Tornillo de guía para n.ºs 21147 y 21349
21158	Pieza de refuerzo para n.º 21194	700366	Tornillo de articulación para n.º 21135/36
21194	Estríbo para 21126	700646	Tornillo de ajuste para n.º 21143
21205	Pieza elevadora	700655	Tornillo de articulación para n.º 21144
21223	Escuadra	700681	Tornillo de sujeción para n.º 21345; 21335; 21205; 21336; 21135; 21348; 21223; 21359 y 21349
21224	Varilla	700973	Tornillo de regulación para n.ºs 21369 y 21144
21333	Portaboltones completo	700989	Tornillo de guía para n.ºs 21205 y 21359
21334	Placa de sostén del portaboltones, compl.	701513	Tuerca para n.º 700989
21336	Muelle del portaboltones	701548	Tuerca para ajustar el muelle de presión .
21341	Portaboltones completo		
21343	Placa de sostén del portaboltones, compl.		
21344	Manguito de guía		

Fig. XII



<u>21126</u>	Trägerplatte vollst.	<u>21366</u>	Scharnierklemmstück vollst.
<u>21135</u>	linker Schenkel	<u>21368</u>	Klemmstück
<u>21136</u>	rechter Schenkel	<u>21369</u>	Führungsbolzen
<u>21158</u>	Verstärkungsslück	<u>21371</u>	Druckfeder
<u>21194</u>	Bügel zu Nr. 21126	<u>44294</u>	Scharnierstift
<u>21205</u>	Hebestück	<u>46884</u>	x 6,5 Nietstift
<u>21334</u>	Klammerträgerplatte vollst.	<u>700366</u>	Gelenkschraube zu Nr. 21135/36
<u>21344</u>	Führungshülse	<u>700681</u>	Befestigungsschraube zu Nr. 21365; 21135; 21136; 21205; 21360; 21361
<u>21358</u>	Klammer vollst.	<u>700973</u>	Anschlagschraube
<u>21360</u>	Anschlagsstück für Schirmgestell	<u>700989</u>	Führungsschraube zu Nr. 21205
<u>21361</u>	Klemmfeder	<u>701513</u>	Mutter zu Nr. 700989
<u>21362</u>	Klammer vollst.	<u>701548</u>	Mutter
<u>21365</u>	Anschlagsstück für Schirmgestell		

PFAFF 3300

<u>21126</u>	Barre-support, complète	<u>21366</u>	Pièce de serrage p. charnière, complète
<u>21135</u>	Branche gauche	<u>21368</u>	Pièce de serrage
<u>21136</u>	Branche droite	<u>21369</u>	Boulon de guidage
<u>21158</u>	Plaque de renforcement	<u>21371</u>	Ressort de pression
<u>21194</u>	Elrier p. n° 21126	<u>44294</u>	Broche de charnière
<u>21205</u>	Barre de relevage	<u>46884</u>	x 6,5 Rivet
<u>21334</u>	Barre-support p. pince-bouton, complète	<u>700366</u>	Vis à portée p. nos 21135/36
<u>21344</u>	Douille de guidage	<u>700681</u>	Vis de fixation p. nos 21365; 21135; 21136; 21205; 21360; 21361
<u>21358</u>	Pince-bouton, complet	<u>700973</u>	Vis de butée
<u>21360</u>	Butée p. carcasse de parapluie	<u>700989</u>	Vis de guidage p. n° 21205
<u>21361</u>	Ressort de serrage	<u>701513</u>	Ecrou p. n° 700989
<u>21362</u>	Pince-bouton, complet	<u>701548</u>	Ecrou
<u>21365</u>	Butée p. carcasse de parapluie		


PFAFF 3300

<u>21126</u>	Clamp carrier, complete	<u>21366</u>	Binding jaw, hinged, complete
<u>21135</u>	Shank, left	<u>21368</u>	Binding jaw
<u>21136</u>	Shank, right	<u>21369</u>	Guide stud
<u>21158</u>	Bearing bracket reinforcing strip	<u>21371</u>	Pressure spring
<u>21194</u>	Bearing bracket for No. 21126	<u>44294</u>	Hinge pin
<u>21205</u>	Lifting member	<u>46884x6,5</u>	Rivet
<u>21334</u>	Clamp carrier, complete	<u>700366</u>	Hinge screw for Nos. 21135; 21136
<u>21344</u>	Guide bushing	<u>700681</u>	Fastening screw for Nos. 21365; 21135; 21136; 21205; 21360; 21361
<u>21358</u>	Clamp, complete	<u>700973</u>	Stop screw
<u>21360</u>	Stop for umbrella ribs	<u>700989</u>	Guide screw for No. 21205
<u>21361</u>	Binding spring	<u>701513</u>	Nut for No. 700989
<u>21362</u>	Clamp, complete	<u>701548</u>	Nut
<u>21365</u>	Stop for umbrella ribs		

PFAFF 3300

<u>21126</u>	Placa sostenedora completa	<u>21366</u>	Pieza de aprisionamiento de la bisagra, completa
<u>21135</u>	Brazo izquierdo del portabolones	<u>21668</u>	Pieza de aprisionamiento
<u>21136</u>	Brazo derecho del portabolones	<u>21369</u>	Perno de guía
<u>21158</u>	Pieza de refuerzo	<u>21371</u>	Muelle de presión
<u>21194</u>	Estríbo para n.º 21126	<u>44294</u>	Pasador de bisagra
<u>21205</u>	Pieza elevadora	<u>46884 x 6,5</u>	Remache
<u>21334</u>	Placa de sostén del portabolones, completa	<u>700366</u>	Tornillo de articulación para n.º 21135/36
<u>21344</u>	Manguito de guía	<u>700681</u>	Tornillo de sujeción para n.º 21365; 21135; 21136; 21205; 21360 y 21361
<u>21358</u>	Portabolones completo	<u>700973</u>	Tornillo de tope
<u>21360</u>	Pieza de tope para varillaje de paraguas	<u>700989</u>	Tornillo de guía para n.º 21205
<u>21361</u>	Muelle de aprisionamiento	<u>701513</u>	Tuerca para n.º 700989
<u>21362</u>	Portabolones completo	<u>701548</u>	Tuerca
<u>21365</u>	Pieza de tope para varillaje de paraguás		

Fig. XIII




81	Führungsschraube zu Nr. 480500	21379	Einstellhebel
175	Befestigungsschraube zu Nr. 21385	21380	Anschlag-Führungsinkel
365	Stellschraube zu Nr. 480465	21381	Knopfklammerbügel
366	Bundschaftschaft	21382	Knopfklammer-Druckstück
406	Bundschaftschaft	21383	Biegungsfeder
779	Bundschaftschaft	21384	Führungsleiste
796	Regulierschraube zu Nr. 21384	21385	Auslöseplättchen
6904	Druckfeder	480452	Einsatzstück zu Nr. 21374 vollst.
10180	Stift zu Nr. 480453	480453	Einsatzstück zu Nr. 21374 vollst.
21134	Stift zu Nr. 21140	480465	Einsatzstück zu Nr. 21374 vollst.
21140	Schieber vollst.	480500	Einsatzstück zu Nr. 21374 vollst.
21142	Anschlagschaft zum Einstellhebel	480991	x 13 Einsatzstück zu Nr. 21374 vollst.
21143	Einstellhebel	700034	Gelenkschraube zu Nr. 21143
21144	Betätigungshebel	700073	Befestigungsschraube zu Nr. 21380
21147	Mitnehmerbolzen	700087	Befestigungsschraube
21158	Verstärkungsstück	700288	Befestigungsschraube zu Nr. 21381
21194	Bügel	700646	Einstellschraube
21205	Hebestück	700655	Gelenkschraube zu Nr. 21144
21223	Winkelstück	700681	Befestigungsschraube
21224	Stängchen	700963	Schafischraube
21374	Knopfklammer vollst.	700973	Einstellschraube/Anschlagschraube zu Nr. 21144
21375	Trägerplatte	700989	Bundschaftschaft zu Nr. 21205
21376	Knopfklammerbacken-Träger vollst.	701513	Mutter zu Nr. 700989
21377	Knopfklammerbackenträger	701548	Mutter zu Nr. 700973
21378	Regulierbolzen		

81	Vis de guidage p. n° 480500	21378	Boulon de réglage
175	Vis de fixation p. n° 21385	21379	Levier de réglage
365	Vis de réglage p. n° 480465	21380	Equerre de guidage et de butée
366	Vis à bride	21381	Etrier p. pince-bouton
406	Vis à bride	21382	Pièce de pression p. pince-bouton
779	Vis à bride	21383	Ressort de flexion
796	Vis de réglage p. n° 21384	21384	Barre conductrice
6904	Ressort de pression	21385	Plaquette de débrayage
10180	Goupille p. n° 480453	480452	Pièce intercalaire p. n° 21374 complet
21134	Goupille p. n° 21140	480453	Pièce intercalaire p. n° 21374 complet
21140	Coulisse complète	480465	Pièce intercalaire p. n° 21374 complet
21142	Broche de butée p. levier de réglage	480500	Pièce intercalaire p. n° 21374 complet
21143	Levier de réglage	480991	x 13 Pièce intercalaire p. n° 21374 complet
21144	Levier de commande	700034	Vis à portée p. n° 21143
21147	Boulon d'entraînement	700073	Vis de fixation p. n° 21380
21158	Plaque de renforcement	700087	Vis de fixation
21194	Etrier	700288	Vis de fixation p. n° 21381
21205	Barre de relevage	700646	Vis de réglage
21223	Equerre	700655	Vis à portée p. n° 21144
21224	Barre	700681	Vis de fixation
21374	Pince-bouton, complet	700963	Vis de collage
21375	Barre-support	700973	Vis de réglage, vis de butée p. n° 21144
21376	Support p. mâchoires du pince-bouton, complet	700989	Vis à bride p. n° 21205
21377	Support p. mâchoires du pince-bouton	701513	Ecrou p. n° 700989
		701548	Ecrou p. n° 700973

81	Guide screw for No. 480500	21378	Regulating stud
175	Fastening screw for No. 21385	21379	Regulating lever
365	Screw for No. 480465	21380	Guide
366	Screw	21381	Button position finger bracket
406	Screw	21382	Button position finger
779	Screw	21383	Spring
796	Regulating screw for No. 21384	21384	Gib
6904	Pressure spring	21385	Release shim
10180	Pin for No. 480453	480452	Insert for No. 21374
21134	Pin for No. 21140	480453	Insert for No. 21374
21140	Slide, complete	480465	Insert for No. 21374
21142	Clamp spreader steady pin	480500	Insert for No. 21374
21143	Clamp spreader lever	480991x13	Insert for No. 21374
21144	Clamp actuating lever	700034	Hinge screw for No. 21143
21147	Tappet	700073	Fastening screw for No. 21380
21158	Bearing bracket reinforcing strip	700087	Fastening screw
21194	Bearing bracket	700288	Fastening screw for No. 21381
21205	Lifting member	700646	Clamp spreader lever locking thumb screw
21223	Spring rest	700655	Hinge screw for No. 21144
21224	Rod	700681	Fastening screw
21374	Button clamp, complete	700963	Screw
21375	Button clamp carrier	700973	Stop screw for No. 21144
21376	Button clamp jaw arm, complete	700989	Screw for No. 21205
21377	Button clamp jaw arm	701513	Nut for No. 700989
		701548	Nut for No. 700973

81	Tornillo de guía para n.º 480500	21379	Palanca de ajuste
175	Tornillo de sujeción para n.º 21385	21380	Escuadra de guía de tópe
365	Tornillo de ajuste para n.º 480465	21381	Estríbo del portabotones
366	Tornillo de aro	21382	Pieza de presión del portabotones
406	Tornillo de aro	21383	Muelle de flexión
779	Tornillo de aro	21384	Listón de guía
796	Tornillo de regulación para n.º 21384	21385	Chapita de desembrague
6904	Muelle de presión	480452	Pieza suplementaria completa para n.º 21374
10180	Pasador para n.º 480453	480453	Pieza suplementaria completa para n.º 21374
21134	Pasador para n.º 21140	480465	Pieza suplementaria completa para n.º 21374
21140	Corredera completa	480500	Pieza suplementaria completa para n.º 21374
21142	Pasador de tópe para la palanca de ajuste	480991 x 13	Pieza suplementaria completa para n.º 21374
21143	Palanca de ajuste	700034	Tornillo de articulación para n.º 21143
21144	Palanca de maniobra	700073	Tornillo de sujeción para n.º 21380
21147	Perno de arrastre	700087	Tornillo de sujeción
21158	Pieza de refuerzo	700288	Tornillo de sujeción para n.º 21381
21194	Estríbo	700646	Tornillo de ajuste
21205	Pieza elevadora	700655	Tornillo de articulación para n.º 21144
21223	Escuadra	700681	Tornillo de sujeción
21224	Varilla	700963	Tornillo
21374	Portabotones completo	700973	Tornillo de ajuste/tornillo de tópe para n.º 21144
21375	Placa-soporte	700989	Tornillo de aro para n.º 21205
21376	Soporte completo de la garra del portabotones	701513	Tuerca para n.º 700989
21377	Portagarros del portabotones	701548	Tuerca para n.º 700973
21378	Perno de regulación		

Fig. XIV



- 168** Befestigungsschraube zu Nr. 28514; 28518;
28522
- 534** Schraube zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 1410** Holzschraube zu Nr. 26107; 28514; 28518;
28522
- 1418** Holzschraube zu Nr. 29571; 31329; 31317
- 1445** Holzschraube zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 1506** Mutter zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 1508** Mutter zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 2056** Konischer Stift zum Pufferfedergehäuse
Nr. 20057
- 15673** Kelle
- 20061** Stift zum Pufferslück Nr. 21164
- 20272** Pufferfeder zu Nr. 20057
- 20275** Novotex-Einlage zum Pufferfedergehäuse
Nr. 20057
- 21164** Pufferslück zum Pufferfedergehäuse Nr. 20057
- 21209** Gegenknopf-Auflageblech
- 26107** Garnrollenabwickler vollst.
- 28514** Scharnier zu Nr. 31320
- 28518** Scharnier mit Ausschnitt zu Nr. 31320
- 28522** Scharnier zu Nr. 31317
- 29520** Unterlagscheibe zu Nr. 29571
- 29571** Reiber
- 30287** Unterlagscheibe zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 30325** Lagerkonus zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 30326** Kugellagerpfanne zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 30327** Kugellager zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 30328** Lagerabdeckring zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 30391** Lagerachse zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 31251** Fußtritt
- 31313** Lagerböckchen zu Nr. 31326
- 31314** Umlenkrolle zu Nr. 31321; 31323
- 31317** Vorgelegeschutz vollst. best. aus Nr. 31318;
28522; 168
- 31318** Vorgelegeschutz zu Nr. 31317
- 31320** Riemenschutz zu Nr. 31329
- 31321** Umlenkrolle vollst. (links) best. aus Nr. 31322;
31314; 30391; 30325; 30327; 30326; 30328;
30287; 1508; 1506; 534
- 31322** Lagerböckchen (links) zu Nr. 31321
- 31323** Umlenkrolle vollst. (rechts) best. aus Nr. 31324;
31314; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328;
30287; 1508; 1506; 534
- 31324** Lagerböckchen (rechts) zu Nr. 31323
- 31326** Übersetzungsrolle vollst. best. aus Nr. 31313;
31327; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328;
30287; 1508; 1506; 534
- 31327** Übersetzungsrolle zu Nr. 31326
- 31329** Riemenschutz vollst. best. aus Nr. 31320;
28514; 28518; 168; 1410
- 38191** Spannring zu Nr. 30391

168	Vis de fixation p. nos 28514; 28518; 28522	30327	Roulement à billes p. nos 31321; 31323; 31326
534	Vis p. nos 31321; 31323; 31326	30328	Disque de fermeture p. palier, p. nos 31321; 31323; 31326
1410	Vis à bois p. nos 26107; 28514; 28518; 28522	30391	Axe p. nos 31321; 31323; 31326
1418	Vis à bois p. nos 29571; 31329; 31317	31251	Pédale
1445	Vis à bois p. nos 31321; 31323; 31326	31313	Palier p. no 31326
1506	Ecrou p. nos 31321; 31323; 31326	31314	Poulie de déviation p. nos 31321; 31323
1508	Ecrou p. nos 31321; 31323; 31326	31317	Carler p. transmetteur, complet, compr. nos: 31318; 28522; 168
2056	Goupille conique p. carter de ressort-tampon n° 20057	31318	Carler p. transmetteur, p. no 31317
15673	Chaîne	31320	Carter garde-courroie p. no 31329
20061	Goupille p. pièce-tampon n° 21164	31321	Poulie de déviation gauche, complète, compr. nos: 31324; 31314; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
20272	Ressort-tampon p. no 20057	31322	Palier suspendu gauche p. no 31321
20275	Garniture en novofex p. carter de ressort-tampon n° 20057	31323	Poulie de déviation droite, complète, compr. nos: 31324; 31314; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
21164	Pièce-tampon p. carter de ressort-tampon n° 20057	31324	Palier suspendu droit p. no 31323
21209	Tôle-support p. contre-bouton	31326	Poulie de transmission, complète, compr. nos: 31313; 31327; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
26107	Porte-bobine, complet	31327	Poulie de transmission p. no 31326
28514	Charnière p. no 31320	31329	Carter garde-courroie complet, compr. nos: 31320; 28514; 28518; 168; 1410
28518	Charnière à une platine raccourcie	38191	Anneau-tendeur p. no 30391
28522	Charnière p. no 31317		
29520	Rondelle p. no 29571		
29571	Tournequet		
30287	Rondelle p. nos 31321; 31323; 31326		
30325	Cône p. nos 31321; 31323; 31326		
30326	Cuvette p. roulement à billes, p. nos 31321; 31323; 31326		

PFAFF 3300


168	Fastening screw for Nos. 28514; 28518; 28522	30328	Ball bearing race for Nos. 31321; 31323; 31326
534	Screw for Nos. 21321; 31326	30391	Axis for Nos. 31321; 31323; 31326
1410	Wood screw for Nos. 26107; 28514; 28518; 28522	31251	Treadle
1418	Wood screw for Nos. 29571; 31329; 31317	31313	Bearing bracket for No. 31326
1445	Wood screw for Nos. 31321; 31323; 31326	31314	Return pulley for Nos. 31321; 31323
1506	Nut for Nos. 31321; 31323; 31326	31317	Idler pulley guard, complete, consisting of Nos. 31318; 28522; 168
1508	Nut for Nos. 31321; 31323; 31326	31318	Idler pulley guard for No. 31317
2056	Pin, conical, for No. 20057	31320	Belt guard for No. 31329
15673	Treadle chain	31321	Return pulley, left, complete consisting of Nos. 31322; 31314; 30391; 30327; 30326; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
20061	Buffer spring rest stud for No. 21164	31322	Bearing bracket, left, for No. 31321
20272	Buffer spring for No. 20057	31323	Return pulley, right, complete, consisting of Nos. 31324; 31314; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
20275	Novofex buffer segment for No. 20057	31324	Bearing bracket, right, for No. 31323
21164	Buffer spring rest for No. 20057	31326	Idler pulley, complete, consisting of Nos. 31313; 31327; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534
21209	Stay button holder	31327	Idler pulley for No. 31326
26107	Thread unwinder, complete	31329	Belt guard, complete, consisting of Nos. 31320; 28514; 28518; 168 1410
28514	Hinge for No. 31320	38191	Lock washer for No. 30391
28518	Hinge, with cutout, for No. 31320		
28522	Hinge for No. 31317		
29520	Washer for No. 29571		
29571	Catch		
30287	Washer for Nos. 31321; 31323; 31326		
30325	Bearing cone for Nos. 31321; 31323; 31326		
30326	Ball bearing cup for Nos. 31321; 31323; 31326		
30327	Ball bearing for Nos. 31321; 31323; 31326		

- | | | | |
|--------------|--|--------------|---|
| 168 | Tornillo de sujeción para n.os 28514; 28518 y 28522 | 30328 | Anillo de recubrimiento del cojinete para n.os 31321; 31323 y 31326 |
| 534 | Tornillo para n.os 31321; 31323 y 31326 | 30391 | Eje de apoyo para n.os 31321; 31323 y 31326 |
| 1410 | Tirafondos con rosca para madera para n.os 26107; 28514; 28518 y 28522 | 31251 | Pedal |
| 1418 | Tirafondo con rosca para madera corr. a los n.os 29571; 31329; 31317 | 31313 | Soporte de apoyo pequeño para n.º 31326 |
| 1445 | Tirafondo con rosca para madera corr. a los n.os 31321; 31323 y 31326 | 31314 | Rodillo de cambio de dirección para n.os 31321 y 31323 |
| 1506 | Tuerca para n.º 31321; 31323 y 31326 | 31317 | Protección completa de la contramarcha, compuesta de los n.os 31318; 28522 y 168 |
| 1508 | Tuerca para n.º 31321; 31323 y 31326 | 31318 | Protección de la contramarcha para n.º 31317 |
| 2056 | Pasador cónico para la caja del muelle de lape n.º 20057 | 31320 | Protección de la correa para n.º 31329 |
| 15673 | Cadena | 31321 | Rodillo de cambio de dirección completo (a la izquierda) compuesto de los n.os 31322; 31314; 30391; 30325; 30327; 30326; 30328; 30287; 1508; 1506 y 534 |
| 20061 | Pasador para la pieza de lape n.º 21164 | 31322 | Soporte de apoyo (a la izquierda) para n.º 31321 |
| 20272 | Muelle de lape para n.º 20057 | 31323 | Rodillo de cambio de dirección (a la derecha) compuesto de los n.os 31324; 31314; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506 y 534 |
| 20275 | Intercalación Novolex para la caja de muelle de lape n.º 20057 | 31324 | Soporte de apoyo derecho para n.º 31323 |
| 21164 | Pieza de lape para la caja del muelle de lape n.º 20057 | 31326 | Rodillo de multiplicación completo compuesto de n.º 31313; 31327; 30391; 30325; 30326; 30327; 30328; 30287; 1508; 1506; 534 |
| 21209 | Chapa de asiento del contrabofón | 31327 | Rodillo de multiplicación para n.º 31326 |
| 26107 | Desbobinador de carreles completo | 31329 | Protección de la correa completa, compuesta de los n.os 31320; 28514; |
| 28514 | Bisagra para n.º 31320 | 38191 | Anillo tensor para n.º 30391 |
| 28518 | Bisagra con recorte para n.º 31320 | | 28518; 168 y 1410 |
| 28522 | Bisagra para n.º 31317 | | |
| 29520 | Arandela para n.º 29571 | | |
| 29571 | Frotador | | |
| 30287 | Arandela para n.os 31321; 31323 y 31326 | | |
| 30325 | Cono de soporte para n.os 31321; 31323 y 31326 | | |
| 30326 | Base del cojinete de bolas para n.os 31321; 31323 y 31326 | | |
| 30227 | Cojinetes de bolas para n.os 31321; 31323 y 31326 | | |

22470	Schubhebel vollst.
22471	Schubhebel
22465	Kulissenstein für Hubverstellung
22466	Gelenkbolzen
22467	Klemmbügel vollst.
22468	Klemmbügel
22469	Druckteller
340	Schraube zu Nr. 22468
700293	Rändelschraube

22470	Levier de commande complet
22471	Levier de commande
22465	Patin p. réglage du relevage
22466	Boulon d'articulation
22467	Etrier de serrage, complet
22468	Etrier de serrage
22469	Disque de pression
340	Vis p. n° 22468
700293	Vis à tête moletée

22470vollst.



22470	Feed lengthwise driving lever, complete
22471	Feed lengthwise driving lever
22465	Adjusting stud slide block
22466	Hinge stud
22467	Slide block clamp, complete
22468	Slide block clamp
22469	Slide block clamp pressure disc
340	Screw for No. 22468
700293	Screw, knurled

22470	Palanca de empuje completa
22471	Palanca de empuje
22465	Taco para el cambio de carrera
22466	Perno de articulación
22467	Estríbo de aprisionamiento completo
22468	Estríbo de aprisionamiento
22469	Platillo de presión
340	Tornillo para n.º 22468
700293	Tornillo moleteado

Nummern-Verzeichnis - Tableau des Numéros - List of Numbers - Lista des Números

Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.
58	II	5548	I	13793	VI	21009	VII	21070	I
81	XIII	5548	IV	13795	I	21010	V	21070	V
149	XI	5548	VI	13795	IV	21010	VII	21070	VI
168	XIV	6523	III	13795	V	21011	V	21071	I
175	XIII	6523	V	15439	V	21011	VIII	21072	III
218	V	6523	VIII	15439	VII	21012	II	21073	I
218	VII	6525	V	15673	XIV	21012	III	21073	V
237	II	6531	IV	20030	II	21012	IV	21075	VII
243	VII	6601	VII	20030	IV	21013	II	21076	VII
317	I	6640	I	20061	XIV	21013	V	21077	VII
317	II	6904	IX	20062	VI	21013	VI	21078	VII
317	IV	6904	X	20063	VI	21014	II	21083	I
340	XV	6904	XI	20064	VI	21014	III	21085	II
365	XIII	6904	XIII	20065	III	21015	VII	21085	III
366	XIII	6917	VII	20066	III	21016	III	21086	II
392	III	7328	III	20067	VI	21016	VII	21088	II
392	V	7329	II	20069	II	21017	VII	21088	III
398	VII	7329	III	20085	I	21018	VII	21088	VI
405	VII	7329	IV	20086	I	21019	VII	21089	II
406	XI	7329	V	20086	IV	21020	VII	21089	III
406	XIII	7329	VI	20086	VI	21021	VII	21093	VI
407	XI	8020	II	20112	III	21022	VII	21094	I
437	II	8021	II	20196	VII	21023	VII	21094	III
510	V	8021	III	20205	VII	21024	VII	21095	I
510	VII	8021	IV	20265	II	21025	I	21095	III
511	VII	8021	V	20265	VI	21025	VI	21097	I
534	XIV	8056	IX	20266	II	21030	III	21097	III
571	I	8510	II	20267	VI	21030	V	21097	VI
571	V	8510	IV	20269	I	21030	VI	21100	IV
571	VI	9624	I	20269	VI	21031	VII	21100	VIII
680	VII	9624	III	20270	I	21032	I	21102	VII
689	VII	9645	VII	20271	I	21033	II	21106	IV
699	II	9650	VII	20271	IV	21034	III	21107	V
699	V	10014	VII	20272	XIV	21035	VII	21107	VII
712	IV	10015	VII	20273	I	21036	VII	21108	VII
779	XIII	10045	IV	20273	II	21037	VII	21111	II
785	IV	10045	VII	20273	IV	21038	VII	21114	IV
785	VII	10046	VII	20273	VI	21039	VII	21114	V
796	XIII	10104	II	20275	XIV	21040	VII	21114	VII
985	VII	10104	V	20276	III	21041	II	21115	IV
1011	X	10104	VI	20381	II	21041	VII	21115	V
1052	III	10104	VII	20381	V	21042	I	21115	VI
1052	V	10180	XIII	20386	I	21043	I	21115	VII
1052	VI	10183	VI	20386	VI	21043	V	21116	IV
1410	XIV	10195	VII	20387	I	21044	VII	21116	VII
1418	XIV	10196	VII	20387	VI	21045	VII	21117	IV
1445	XIV	10197	II	20390	III	21046	VII	21117	VII
1506	XIV	10197	III	20390	IV	21047	VII	21118	V
1508	XIV	10703	VII	20390	VI	21050	VII	21118	VII
1636	V	10945	IV	20396	I	21051	III	21119	V
1636	VI	10945	V	20481	I	21052	III	21119	VII
1809	VII	10945	VII	20481	VI	21053	III	21120	IV
2044	I	11126	I	21000	II	21054	III	21120	V
2044	V	11126	II	21000	III	21055	II	21120	VI
2056	XIV	11126	IV	21000	V	21055	III	21120	VII
2065	V	11717	VII	21001	I	21057	II	21121	VII
2065	VI	11872	V	21004	I	21058	I	21122	IV
2244	VII	11891	III	21004	V	21059	VII	21123	IV
2513	VII	11903	II	21004	VII	21060	I	21123	V
3089	IV	11903	III	21004	VIII	21063	II	21123	VII
3089	VII	11903	IV	21005	I	21064	III	21124	IV
4353	VI	11911	VII	21005	V	21065	III	21125	IX
4531	II	11918	V	21006	III	21066	II	21125	X
4531	III	11918	VI	21006	VII	21068	II	21125	XI
5024	V	13790	II	21007	I	21069	V	21126	X
5024	VIII	13793	V	21008	VII	21069	VIII	21126	XII
								21152	I

Nummern-Verzeichnis . Tableau des Numéros . List of Numbers . Lista des Números

Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.	Nr.	Fig.
21152	V	21217	IX	21368	XII	480453	XIII	700323	IV
21152	VIII	21218	IX	21369	XI	480465	XIII	700323	VI
21154	II	21219	IX	21369	XII	480500	XIII	700335	I
21154	VIII	21220	IX	21371	XI	480991	XIII	700335	V
21155	II	21221	IX	21371	XII	700013	VII	700335	VII
21156	VIII	21222	IX	21374	XIII	700017	VIII	700335	VIII
21157	VIII	21223	IX	21375	XIII	700034	VIII	700336	II
21158	IX	21223	X	21376	XIII	700034	IX	700336	V
21158	X	21223	XI	21377	XIII	700034	X	700336	VIII
21158	XI	21223	XIII	21378	XIII	700034	XI	700336	IX
21158	XII	21224	IX	21379	XIII	700034	XIII	700352	VI
21158	XIII	21224	X	21380	XIII	700073	II	700352	IV
21159	VII	21224	XI	21381	XIII	700073	III	700363	II
21160	II	21224	XIII	21382	XIII	700073	IV	700363	IV
21160	V	21225	IX	21383	XIII	700073	V	700364	III
21160	VIII	21226	IX	21384	XIII	700073	VIII	700364	VI
21164	XIV	21227	V	21385	XIII	700073	IX	700364	IX
21166	IX	21227	VIII	22465	XV	700073	X	700364	X
21167	IX	21249	X	22466	XV	700073	XIII	700364	XI
21168	V	21250	X	22467	XV	700082	III	700366	IX
21169	V	21253	X	22468	XV	700082	VI	700366	X
21181	IX	21254	X	22469	XV	700083	VII	700366	XI
21182	IX	21255	X	22470	XV	700087	XIII	700366	XII
21186	VII	21256	VII	22471	V	700139	I	700388	VI
21187	IV	21262	I	22471	XV	700139	V	700388	VII
21187	VII	21262	IV	22975	VIII	700150	IV	700393	IV
21188	VII	21262	V	25016	II	700152	I	700545	II
21189	VII	21262	VIII	25694	I	700152	II	700510	III
21193	IX	21263	II	25998	VI	700152	III	700545	IV
21194	IX	21265	II	26107	XIV	700152	IV	700545	V
21194	X	21272	X	28007	VI	700152	VI	700545	VI
21194	XI	21273	X	28043	I	700152	VII	700646	VIII
21194	XII	21274	X	28200	I	700153	II	700646	IX
21194	XIII	21275	X	28200	VI	700153	III	700646	X
21195	I	21276	X	28240	X	700153	VII	700646	XI
21195	III	21277	X	28281	VII	700172	VII	700646	XIII
21196	III	21278	X	28514	XIV	700173	VIII	700651	VI
21197	II	21279	X	28518	XIV	700226	V	700655	VIII
21197	IV	21280	X	28522	XIV	700226	VIII	700655	IX
21197	VI	21281	X	29520	XIV	700230	I	700655	X
21198	II	21283	X	29571	XIV	700230	VI	700655	XI
21198	IV	21284	X	30287	XIV	700252	I	700655	XIII
21198	VI	21285	X	30313	I	700252	II	700659	I
21198	VIII	21318	IV	30313	II	700252	III	700659	II
21200	V	21333	XI	30325	XIV	700252	V	700659	III
21201	V	21334	XI	30326	XIV	700252	VII	700659	VI
21201	Vi	21334	XII	30327	XIV	700252	VIII	700680	VII
21202	IV	21336	XI	30328	XIV	700277	VI	700681	V
21202	VI	21341	XI	30391	XIV	700288	V	700681	VIII
21203	IX	21343	XI	31251	XIV	700288	VIII	700681	IX
21205	II	21344	XI	31313	XIV	700288	XIII	700681	X
21205	VIII	21344	XII	31314	XIV	700293	II	700681	XI
21205	IX	21345	XI	31317	XIV	700293	IX	700681	XII
21205	X	21348	XI	31318	XIV	700293	XV	700681	XIII
21205	XI	21349	XI	31320	XIV	700297	I	700687	IX
21205	Xii	21350	XI	31321	XIV	700297	II	700689	VII
21205	XIII	21351	XI	31322	XIV	700297	III	700707	II
21207	iX	21354	XI	31323	XIV	700297	IV	700707	VII
21208	I	21355	XI	31324	XIV	700297	V	700770	I
21209	XIV	21356	XI	31326	XIV	700297	VI	700770	VIII
21210	IX	21358	XII	31327	XIV	700297	VII	700783	I
21211	IX	21359	XI	31329	XIV	700299	II	700783	VII
21212	IX	21360	XII	38191	XIV	700317	II	700785	III
21213	IX	21361	XII	44294	XII	700317	III	700785	VII
21214	IX	21362	XII	46884	XI	700317	IV	700798	V
21215	IX	21365	XII	46884	XII	700317	VI	700798	VIII
21216	IX	21366	XII	480452	XIII	700323	I	700809	I

