PARTS BOOK

KM-2300

모터 직결형, 고속 1본침 본봉 자동사절 재봉기 Direct Drive, High Speed, 1-Needle Lock Stitch Machine with an Automatic Thread Trimmer







PME-060619

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC







CONTENTS


목 차

A	Machine Body Parts 두부외장 관계 ·······4
ß	Upper Shaft & Needle Bar Mechanism 상축, 실채기, 바늘대 관계······8
C	Thread Winder Mechanism 실감기 관계······12
D	Feed Adjusting Mechanism 피이드 조절 관계······14
E	Lower Shaft Mechanism 하축 관계······16
F	Feed Mechanism 피이드 관계······18
G	Presser Foot & Tension Release Mechanism 노루발 및 실늦추기 관계······20
H	Lubrication Mechanism 급유 관계······22
	Thread Trimmer Mechanism 사절 관계24
J	Oil Pan & Knee Lifting Mechanism 오일팬 및 무릎올림 관계······26
K	Reverse Button Mechanism 역진 버튼 관계 ······28
L	Thread Wiper Mechanism 와이퍼 관계 30
M	Auto Knee Lifter Solenoid Mechanism (Option) 자동무릎올림 관계 (옵션)32
N	Accessories 악세사리 관계34

본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 메뉴얼로 사용 불가합니다.
This is a parts book. It cannot be used as a manual.



Machine Body Parts 두부 외장 관계






							Q' ty			
				FA	FG				MG	MB
1−1	AS-000350-00	Arm · Bed	아암 베드		1			_	1	1
1-2	GP-000693-00	Face Plate	면만		1	1	1	i	1	ŀ
A-3	GP-000775-00	Fuce Plate Gasket	민반 가스켓		1		1		1	
A-4	SC-0524-1230	Screw [3/16" n = 28, L = 11]	됩나사		-	15			15	
1-5	01-144R-1230	Face Plate Rubber Cap (L)	면만 고무 마게 (L)		1		1		1	1.,
4-6	01-110R-1230	Rubber Cap (M)	고부 마케 (M)		7		7		7	
4-7	01-139C-2500	Thread Take-up Lever Cover	실체기 커버		1		ì		1	
A-H	SC-0548-7400	Screw [3/16' n=28]	실제기 커비 웹나사		1		1		1	
A-()	GP=000785-00	Rear Cover	· 첫뚜껑		1	_	1		1	1
A-10	01-142A-257A	Cord Holder "A"	코드 잡이 "A"		1		1		1	
				1						
				1						
				4						



Machine Body Parts 두부 외장 관계






						C	' ty		
				FA	FG	SA	SG N	A MC	MB
\~53	GP-000782-00	Safety Switch Plate	안진 스위치판	1	1	i	1	1 1	1
A-5-1	GP-000783-00	Safety Switch Spring	안전 스위치 스프링	1	1	1		1 1	1
A-55	SC-000077-00	Safety Switch Hinge Scrow	안전 스위치 단나사	_	1	1		1 1	1
A-56	GP-001858-00	Safety Switch	인전 스위치	1	1		_	1 1	
A-57	SC-000174-00	Screw [M2, 1,=12]	안진 스위치 웹나사	2	2	2	2	2 2	2
A-58	GF-000784-00	Safety Switch Sub Bracket	안전 스위치 보조 브라켓	1	1	1	1	1 1	1
4-59	SC-0175-1230	Screw [11/64" n = 40]	안진 스위치 베이스 죕나사	2	2	2	2	2 2	2
\-GO	GP-002955-00	Oil Caution Label	오일 주유 경고 라벤			1	t	1 1	1
A-G1	GP=004709-00	Deflation Bushing Cap Caution Label	공기 구멍 마개 경고 라벨	1	1	1	1	1 1	1
A-62	AS-001571-00	Sub Upper Thread Tension Control Ass'y	보조 신조실 장치 (조)	1	T	1	1	1 1	
A-63	40-00-IA-257U	Thread Tension Control Ass'y (Light)	실조절 장치 (조) : 박물용	1		1		1	-
1−64	01-012R-3710	Rubber Cap	베드 고무 마게	1	1	1	1	1 1	1
					1				



Upper Shaft & Needle Bar Mechanism 상축, 실채기, 바늘대 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	35 cd				Q' ty	1			Remark
140.	Parts No.	Name of Parts	품 명	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	rener
13-1	GP-000787-00	Upper Shaft	심축	1	1	1	1	1	1	1	
B-2	GP-000786-00	Link Cam	링크캠	1	1	I	1	1	1	1	
B-3	SC-0535-3710	Screw (A) {9/32" n = 28, 1, = 16]	링크캠 고징나사 (A)	1	1	1	1	1	1	1	
B-4	SC-0112-2302	Screw (B) [9/32" n = 28, L = 16]	링크캠 고정나사 (B)	1	1	1	1	1	1	1	
B-5	SC-A308-4517	Screw [1/4" n=40, 1,=6]	고정나사	8	8	8	8	8	8	8	
B-6	GP-000798-00	Main Shaft Bearing Support	상축 베이링 봇싱	2	2	2	2	2	2	2	
B-7	02-019A-2070	Bearing [6204ZZC3NR]	상축 진 베어링	1	1	1	1	1	1	1	
B-8	02-01GA-10GL	Bearing [6304ZZC3NR]	상축 중 베이링	1	1	1	1	T	1	1	
B-9	GP-006302-00	Bobbin Winder Driving Wheel	실감기 구동 원	1	1	1	1	1	1	1	
B-10	SC-0499-1230	Screw [11/64" n = 40, L = 4]	실감기 구동 원 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
B-11	GP-001948-00	Timing Pulley-Upper-A Type	타이밍 풉리-상-S5M-A형	1	1	1	1	1	1	1	*01
B-12	GP-001974-00	Timing Pulley-Upper-O Type	타이밍 풀리-상-S5M-O형	1	1	Ī	1	1	1	1	*01
B-13	BE-000008-00	Timing Belt	타이밍 벨프	1	1	1	1	1	1	1	01
B-14	GP-001499-00	Coupling	커준링	i	1	1	1	1	i	1	_
B-15	08037SC-120D	Screw [MG, L=8]	커플링 고정나사	6	6	6	G	6	6	6	
B-16	MT-000027-00	Motor-Hollow	모터-양축	1	1	1	1	1	1	1	
B-17	02-020S-120D	Screw [M5, L=25]	모터 됩나사	4		4	4	4	4	4	-
B-17	07-011W-1230		모터 고정나사 스프링와서	4	4	4	_	4		-	-
		Spring Washer				-	4		4	4	-
B-19	10-020W-2700	Washer	모터 고정나사 와셔	4	4	4	4	4	4	4	
B-20	AS-000255-00	Pulley	풀리	1	1	1	1	1	1	1	-
B-21	SC-0317-2700	Screw [15/64" n = 28, L = 7.5]	품리 고정나사	4	4	4	4	4	4	4	
B-22	AS-000333-00	Thread Take-up Lever Ass'y (Full-Dry,General)			1		1				
B-23	AS-000334-00	Thread Take-up Lever Ass'y (Micro,General)							1		
B-25	AS-00033G-00	Thread Take-up Lever Ass'y (Heavy)	실채기(조) [후물용]							1	
B-26	GP-000791-00	Thread Take-up (General)	심채기(일반용)	1	1	1	1	1	1		
B-27	GP-001422-00	Thread Take-up (Heavy)	실채기(후물용)							1	
B-28	BR-000040-00	Bearing [605DD]	실채기(상) 베어링	1	1	1	1	1	1	1	
B-29	01A142S-811H	Bearing [608DD]	실채기(하) 베어링	2	2	2	2	2	2	2	
B-30	GP-000792-00	Thread Take-up Crank	실채기 크랭크	1	1	1	1	1	1	1	
B-31	GP-000793-00	Thread Take-up Crank Shaft	실채기 크랭크축					1	1	1	
B-32	GP-001535-00	Thread Take-up Crank Shaft(Full-Dry)	실채기 크랭크숙(무급유)	1	1	1	1		- !		
B-33	GP-000794-00	Bearing Support	베어링 가이드	2	2	2	2	2	2	2	
B-34	09A015S-811H	Bearing [KT 71010]	실채기 크랭크축 니둘베어링	2	2	2	2	2	2	2	
B-35	GP-000795-00	Needle Bar Crank(General)	바늘대 크랭크(일반용)		1		1	1	1		
B-37	GP-001524-00	Needle Bar Crunk(Heavy)	바늘대 크랭크(후물용)							1	
B-38	G12-000796-00	Needle Bar Crank Rod	바늘대 크랭크 롯드	1	1	1	1	1	1	1	
B-39	GP-000797-00	Needle Bar Crank Rod Bushing	비눌대 크랭크 홋드 봇싱	1	1	1	1	1	1	1	
B-40	08-507S-123A	Screw [9/61" n = 40]	바늘대 크랭크 원나사	1	1	1	1	1	1	1	
B-41	GP-001553-00	Needle Bar Holder	바늘대 잡이	1	1	1	1	1	1	1	
B-42	SC-0128-7400	Screw [9/64 n = 40]	바늘대 잡이 됩나사	1	1	1	1	1	1	1	
B-43	04S106S-306H	Slide Block	바늘대 안내 불목	1	1	1	1	1	1	1	
B-44	CL-000018-00	Thrust Collar[D = ≠7, W=8]	실채기 크랭크 축 카라	1	1	1	L	1	1	1	
B-45	SC-0176-1230	Screw [11/64" n=40]	실채기 크랭크 축 카라 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
B-46	SC-0120-1230	Screw [9/64" n = 40]	그리스 마개나사	1	1	1	1				
B-47	GP-000766-00	Needle Bar Bushing, Upper	바늘대 상붓성	1	1	1	1	1	1	1	
B-48	GP-000767-00	Needle Bar Bushing, Lower(Micro Lubrication)	바눔대 하봇싱(미세급유)	-	-	-	-	-	1	-	
B-49	GP-000768-00	Needle Bar Bushing, Lower(Full-Dry)	바늘대 하븟싱(무급유)	1	1	1	1	-	+	-	
B-50	GP-001566-00	Needle Bar Bushing, Lower(Heavy)	바늘대 하봇싱(후물용)	-	-	-			-	1	
B-51	04-004C-2500	Thread Guide for Needle Bar Bushing		1	7	,	, !	1 !	1	-	-
10_CT	W-0WC-2000	rineau Guide for Meedle Dar Bushing	바늘대 하봇싱 실안내	1	1	1	1	1	1	1	

^{*()] :} Selective Part (선택부품)



Upper Shaft & Needle Bar Mechanism 상축, 실채기, 바늘대 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	품 명				Q' ty				Pernerk
110.	Parts No.	Name of Parts	T 3	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	rene
3-53	GP-001420-00	Needle Bar (Heavy)	바늅대(후율용)							1	
B-51	GP-001678-00	Needle Bar (Full-Dry)	바눔대(꾸급유)	1	1	1	1		1		
B-55	04-106C-250A	Needle Bur Thread Guide	바늘대 실안내	1	1	1	I	1	ı	1	
B-56	SC-A131-4522	Screw [1/8" n = 44]	바뉴 고정나사	1	1	1	1	1	1	1	
B-57 ·	-	Needle (DB×1SF(KN)#11)	바늄(박물용)	1		1		1			
B-58	-	Needle (DB×1 #14)	마츈(히마용)		1		1		1		
B-59	-	Needle (DB×1 #21)	바늘(후물용)							ł	
B-(i()	GP-000835-00	Sync. Sensor Slit	센서 갂지판	1	1	1	1	1	1	1	
B-61	SC-000078-00	Screw [M6]	센서 감지판 픱나사	2	2	2	2	2	2	2	
B-G2	GP-00083G-00	Sync. Sensor Base	센서 베이스	1	1	1	1	1	1	1	
B-63	15-027A-2070	Sync. Sensor	센서	1	1	1	1	1	1	1	
B-64	15-028C-2070	Sensor Bracket	센서 브라켓	1	1	1	1	1	1	1	
B-65	03010MC 4135	Screw [M3, L=10]	센서 죕나사	1	1	1	1	1	T	1	
B-66	SC-0523-1230	Screw [3/16" n = 28]	센서 베이스 탐나사	2	2	2	2	2	2	2	
B-4i7	GP-002381-00	Cable Guide Ruhber	케이탈 가이드 고무	1	1	1	1	1	1	1	
B-68	AS-001577-00	Thread Take-up Lever Ass'y (Full-Dry, Light)		1		1					
B-(i9)	AS-001578-00	Thread Take-up Lever Ass'y (Micro, Light)						1			
B-70	GP-005950-00	Needle Bur Crank(Light)	바늘대 크랭크(박물용)	1		1		1			
B-71	GP-005901-00	Needle Bar -AL	바늘대-알무미늄	·	-	-	-	1			-
								5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	-										

*01 · Selective Part (선택부품)



Thread Winder Mechanism 실감기 관계






							Q' ty	,			
No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	Rema
C-1	AS-000353-00	Bobbin Winder Ass'y	실감기 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
C-2	41S001S-306F1	Bobbin Winder Base Ass'y	신갑기 베이스 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
C-3	GP-000765-01	Bobbin Winder Driving Shaft	실감기 구동축	1	1	1	1	1	1	1	
C-4	GP-000764-01	Bobbin Winder Action Body	신감기 작동체	1	1	1	1	1	1	1	
C-5	GP-004578-00	Bobbin Winder Action Pulley	실감기 작동 풀리	1	1	1	1	1	1	1	
C-6	SC-0104-5607	Screw [1]/64 n = 40]	신감기 작동 풀리 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
C-7	R1-000040-00	Bobbin Winder Action Ring	실감기 작동 링	1	1	1	1	1	1	I	
C-8	41S009S-306H	Bobbin Winder Shaft Rubber Ring	신감기 구동축 고무링	1	1	1	1	1	1	1	
C-9	41-008A-300G	Bobbin Stand	보빈 스탠드	1	1	1	1	1	1	1	
C-10	41-009A-300G	Bobbin Stopper	보빈 스토피	1	1	1	1	1	1	1	
C-11	41-010A-300G	Bobbin Winder Adjusting Plate	실감기 조정판	1	1	1	1	1	1	1	
C-12	SC-0130-1230	Screw [1/8" n = 40]	실감기 조정판 됩나사	1	1	1	1	1	1	1	
C-13	06011SW-30611	Washer	와시	1	i	1	1	1	1	1	-
C-13	41-013A-300G	Bobbin Winder Lever	실감기 레버	1	1	1	1	1		1	-
C-14 C-15	SC-0105-7500	Screw [M4×P0.7]	실감기 레버 고정나사	1	_	1	1	1	1	1	-
					1	-	-	-	1		-
C-16	41S013S-306H	Bobbin Winder Lever Shaft	실감기 레버축	1	1	1	1	1	1	1	-
C-17	04-009C-3710	E-ring [# 5]	실감기 레버축 E-링(호칭경5)	2	2	2	2	2	2	2	
C-18	40-007W-1600	Washer	와서	2	2	2	2	2	2	2	_
C-19	41S014S-30614	Thread Winder Adjusting Com	실감기 조절캠	1	1	1	1	1	1	1	
C-20	02004SC-4113	Screw [M4×P0.7]	실감기 조절캠 컴나사	1	1	1	1	1	1	1	
C-21	4150215-30614	Thread Winder Spring	실감기 인장 스프링	1	1	1	1	1	1	1	_
C-22	415017S-306H	Thread Winder Action Plate	실감기 작동판	1	1	1	1	1	1	1	
C-23	AS-000581-00	Thread Tension Control Ass'y	실감기 실장력 조절장치 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
C-24	41S034S=306H	Thread Tension Control Cap Nut	실장력 조절 캡 너므	1	1	1	1	1	1	1	
C-25	40-804W-1230	Thread Tension Control Spring Stopper	실장력 조절 스프링 스토퍼	1	1	1	1	1	1	1	
C-26	40-333G-3710	Thread Tension Control Spring	실장력 조절 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
C-27	40-024A-1230	Spring Cover	스프링 커버	1	1	1	1	1	1	1	
C-28	40-108A-1306	Thread Tension Disk	실안내 접시	1	l	1	1	1	1	1	
C-29	41S028S-306H	Thread Tension Adjusting Shaft	신장력 조절축	1	1	1	1	1	1	1	
C-30	41S026S-306H	Thread Guide Plate	실안내판	-1	1	1	1	1	1	1	
C-31	SN-0121-7400	Nut	너트	1	1	1	1	1	1	1	
C-32	41S025S-306H	Bobbin Winder Mes	실감기 메스	1	1	1	1	1	1	1	
C-33	SC-0519-2302	Screw [9/64" n=40]	실감기 메스 점나사	2	2	2	2	2	2	2	
C-34	41S023S-306H	Screw [11/64" n=40]	실갑기 작동판 점나사	3	3	3	3	3	3	3	-
C-35	GP-004579-00	Bobbin Winder Action Body Bushing	실감기 작동체 봇싱	1	1	1		1	1	1	
C-36	WS-000073-00	Washer for Bobbin Winder Driving Shaft	실감기 구동축 와서	1	1	1	1	1	1	1	
											_
									1		
_				-		-					
							-				
					-						
				- 1					1		
						-	_	-	-		
					-	- 1		-			
-						-		-	-		
					-				-		
									- 1		
								-		-	
				i	i	i				- 1	

10-



1

Feed Adjusting Mechanism 피이드 조절 관계






						Q' ty			
			FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB
E GP-000090-00	Feed Link	피이드링크	1	1	1	1	1	1	1
2 PN-000018-00	Feed Link Connecting Pin-A	피이드링크 인경 핀-A	1	1	1	1	1	1	1
3 PN-000019-00	Feed Link Connecting Pin-B	피이드링크 연결 핀-H	1	1	ı	ı	1	1	ı
4 SC-0317-2700	Screw [15/64" n=28, L=7.5]	피이드링크 연결핀고정나사	3	3	3	3	3	3	3
5 PN-000017-00	Food Link Pin	피이드링크 핀 a	2	2	2	2	2	2	2
6 GP-000725-01	Feed Link Connecting Rod	피이드링크 연결룟드	1	1	1	1	1	1	1
7 GP-000688-01	Feed Adjusting Shaft Crank (Front)	피이드 조절축 크랭크(전)	1	1	1	1	1	1	1
8 SC-0128-7400	Screw [11/64" n = 40]	크랭크 고정나사	4	4	4	4	4	4	4
9 SC-A30H-4517	Screw [1/4" n=40, L=6]	고정 나사	4	4	4	4	4	4	4
10 GP-000680-03	Feed Adjusting Shaft	피이드 조절축	1	1	1	1	1	1	1
11 GP-000681-00	Feed Adjusting Shaft Bushing(Front)	피이드 조절축 전봇성	1	1	1	1	1	1	1
12 GP-000682-00	Ford Adjusting Shaft Bushing (Rear)	피이드 조절축 후봇성	1	1	1	1	t	1	1
13 GP-001796-00	Feed Adjusting Shaft Oil Seal [#10× #19×7]	피이드 조설숙 오일실	1	1	1	1	1	1	1
14 CL-000016-00	Feed Adjusting Shaft Collar	피이드 조절축 카라	1	1	1	1	1	1	1
I5 GP-000679-01	Feed Adjusting Shaft Crank(Rear)	피이드 조건축 크랭크(후)	- 1	1	1	1	1	1	ı
16 SC-0526-7600	Screw [3/16" n = 28, L = 15.5]	크랭크 쥒나사	1	1	1	1	1	1	1
17 SC-000068-01	Feed Adjusting Shaft Crank(Rear) Hinge Screw	피이드 조절축 크랭크(후) 단나사	1	1	1	1	1	1	1
18 SN-0116-3400	Nut [1/4" n = 40]	페이드 조절축 크랭크(후) 고정너트	1	1	1	1	1	1	1
19 GP-000677-00	Feed Regulator Rod	피이드 조절 툿드	1	1	1	1	1	1	1
20 GP-000675-00	Feed Regulator	피이드 조질기	1	1	1	1	1	1	1
21 GP-000676-00	Feed Regulator Bushing	피이드 조절기 붓싱	1	1	1	1	1	1	1
22 06-075A-2070	Feed Regulator Collar	피이드 조절기 카라	1	1	1	1	1	1	1
23 PN-000015-00	Feed Regulator Eccentric Pin	피이드 조절기 편심핀	1	1	L	1	1	1	1
24 SC-000067-01	Feed Adjusting Spring Holder Screw	피이드 조절 스프링걸이 나사	1	1	1	1	1	1	1
25 SN-0101-1600	Nut [11/64" n = 40]	피이드 스프링걸이 너트	1	1	1	1	1	1	1
26 GP-000678-00	Feed Adjusting Spring	피이드 조절 스프링	1	1	1	1	1	ı	1
27 44-001C-5700	Hose [≠3× ≠5, L=80]	피이드 조절 스프링 완충 호스	1	1	1	1	1	1	1
28 GP-000683-00	Reverse Feed Control Lever	역진레버	1	1	1	1	1	1	1
29 SC-0186-1230	Screw [3/16' n = 32]	역진레버 죕나사	1	1	1	1	1	1	1
30 GP-000684-00	Reverse Feed Control Lever Shaft	역진레버축	1	1	1	1	1	1	1
31 GP-001800-00	DU Bushing [≠ 12× ≠ 14×20]	역진레버축 전봇성	1	1	1	1	1	1	1
32 GP-000685-00	Reverse Feed Lever Shaft Bushing(Rear)	역진레버축 후봇싱	1	1	1	1	1	1	1
33 GP-000687-00	Reverse Feed Lever Crank	역진레비 크랭크	1	1	1	1	1	1	1
34 PN-000016-00	Reverse Feed Lever Crank Pin	역진레버 크랭크 핀	l	1	l	1	1	1	1
35 GP-000686-00	Reverse Feed Lever Return Spring	역진레버 복귀 스프링	1	1	1	1	1	1	1
36 06-072R-7507	Reverse Feed Lever Stopper Rubber	역진레버 스토퍼 고무	1.	1	1	1	1	1	1
37 06-071S-7507	Stopper Stud Screw	역진레버 스토퍼 단나사	1	1	1	1	1	1	1




Lower Shaft Mechanism 하축 관계





							Q' ty	/			
				FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	
6-1	GP-001729-01	Lower Shaft A	하축 A	Ti	ī	1	1	1	1	1	=
E-2	07-0048-1230	Oil Seaf Screw [3/16" n = 32, L = 14]	하축 캠트 꽂이나사			1	1	1	1	1	_
6-3	07-005M-1230	Oil Wick	하축 밴드		-	1	1	1	1	1	_
E-4	GP-001626-00	Lower Shaft Gear A	하축 기어 A	1	1	1	1		1	1	_
E-5	SC-A308-4517	Screw [1/4" n=40]	고정나사	_	4	4	4		4	4	_
E-6	GF-001730-00	Lower Shaft Bushing(Rear) A	하축후봇싱 A	_	1	1	1		1	ı	
E-7	GP-001797-00	Oil Seal [# 10 × # 20 × 7]	하축후봇싱 A 오일실	_	1	1	t	1	1	i	_
E-8	BR-000038-00	Bearing [6902ZZ. ∮15× ∮28×7]	하숙(후) 베어링 A		1	1	1	_	1		_
E-9	GP-001731-01	Lower Shaft Bearing Bushing(Rear) A		2	2		2		2	2	_
E-10	SC-0543-2302	Screw [11/64" n = 40]	고정나사	2	2	2			2		_
					!						
					1						
			ľ								
				1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
				9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9							








							Q' ty	r		
				FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB
·-1	G12-000G99-00	Feed Cam	페이드 캠	1	1	1	1	1	1	1
F-2	SC-A308-4517	Screw [1/4" n = 40. L = 6]	켂나사	14	11	14	14	11	14	14
F-3	55-042A-5050	Needle Bearing [KT252910]	피이드 캠 베이링	1	1	1	1	ı	ī	1
F=4	GP-000700-00	Feed Cam Connecthing Rod	피이드 캠 연결릇드	1	1	1	1	1	1	1
F-5	GP-000701-00	Feed Cam Plate	피이드 캠 베어링 커버	1	1	1	1	1	1	1
r'-6	SC-0502-2302	Screw [9/64" n = 40]	베어링 커버 켂나사	4	4	4	4	4	4	4
7-7	GP-000702-00	Connecting Link, A	피이드 연결링크 A	2	2	2	2	2	2	2
7-8	GP-000703-00	Connecting Link. B	피이드 연결링크 B	2	2	2	2	2	2	2
F-9	PN-000021-00	Feed Cam Connecting Rod Pin	피이드 캠 연절못드 핀	1	1	1	1	1	1	1
F-10	GP-000704-00	Feed Rocker Crunk	수평밀대 크랭크	1	1	1	1	1	1	1
F-12	PN-000022-00	Feed Rocker Crank Pin	수평밀대 크랭크 핀	1	1	1	1	1	1	1
-13	SC-0526-7600	Screw [3/16" n = 28, L = 15.5]	크랭크 됩나사	3	3	3	3	3	3	3
₹-14	GP-000705-00	Feed Rocker Shaft	수평밀대	1	1					
P-15	GP-002050-00	Feed Rocker Shaft(Micro Lubriction)	수평밀대(미세급유)			1	1	1	1	1
-16	GP-000706-00	Feed Rocker Shaft Bushing(Rear)	수평밀대 후봇싱	1	1	1	1	1	1	1
F-17	GP-000707-00	Feed Rocker Shaft Bushing(Front)	수평밀대 전봇성	1	1	1	1	-1	1	1
F-18	GP-001793-00	Oil Seul [#14.72×#22×7]	수명밀대(후) 오일실	2	2	2	2	2	2	2
F-19	CL-000017-00	Feed Rocker Shaft Collar	수핑밀대 카라	2	2	2	2	2	2	2
F-20	GP-000716-00	Feed Bar Crank	품니반참 크랭크	1	1	1	1	1	1	1
?-21	GP-000717-00	Feed Bar Crank Eccentric Shaft	뮤니받침 크랭크 편심축	1	1					
r-22	G12-002071-00	Feed Bar Crank Eccentric Shaft A	릅니받침 크랭크 편신축 A		t t	1	1	1	1	1
F-23	SC-0128-7400	Screw [11/64" n = 40]	편심축 고정나사	2	2	2	2	2	2	2
7-24	SC-0134-3900	Screw [1/8" n = 44, L = 3]	그리스주입 마개나사	2	2					
2-25	GP-000718-00	Feed Bar	름니받침	1	1	1	1	1	1	1
-26	WS-000029-00	Washer [≠ 7.1 × ≠ 11 × 1]	몹니받침 크랭크 와서	1	1	1	1	1	1	1
-27	06-007A-257U	Foed Dog (Light, 4 row)	릅니	(1)		(1)		(1)		
2-28	GP-011202-00	Feed Dog (General, 3 row)	봅니		1		1		1	
1-29	06-007A-257A	Feed Dog (General, 4 row)	품니	1	(1)	1	(1)	1	(1)	
7-31	06-007A-235B	Feed Dog (Heavy, 4 row)	됩니							1
-32	SC-0130-1230	Screw [1/8" n = 44. L = 6]	톱니 죕나사	2	2	2	2	2	2	2
7-33	GP-000714-00	Feed Lifiting Crank	들대 크랭크	1	1	1	1	1	1	1
?=34	GP-000715-00	Feed Lifiting Crank Eccentric Shaft	들대 크랭크 편심축	1	1					
F-35	GP-002070-00	Feed Lifiting Crank Eccentric Shaft A	들대 크랭크 편심축 A			1	1	1	1	1
F-36	GP-000711-00	Feed Lifting Cam	들대 캠	1	1	1	1	1	1	1
7-38	GP-000712-00	Feed Lifting Cam Thrust Guide	들대 캠 가이드	2	2	2	2	2	2	2
7-39	BR-000035-00	Needle Benring [KT 202417]	높대 캠 베어링	1	1	1	1	1	1	1
7-40	G12-000713-01	Feed Lifting Cam Plate	둍대 캠 베어링 커버	1	1	1	1	1	1	1



Presser Foot & Tension Release Mechanism 노루발 및 실늦추기 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	품 명			,	Q' ty		,		Remede
140.	T ditto itto.	Manie of Luite	a 8	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	
G-1	SC-039-1230	Presser Adjusting Screw [9/16" n = 20]	압력 조정 나사	1	1	1 1	1	1	1	ī	
G-2	05-019A-2070	Spacer for Presser Adjusting Screw	압력조절나사 스페이서	T	1	T	1	T	1	1	
G-3	05-002C-2500	Nut [9/16 n = 20]	압력 조점 나사 너므	1	1	1	1	1	1	1	
G-4	05-007C-1230	Presser Guide Bar	압력 조절봉	1	1	1	1	1	1	1	
G-G	05-014C-250A	Presser Spring	압력 조절 스프링		1		1		1		
G-G	05-014C-250B	Presser Spring(Heuvy)	압력 조질 스프링(후물용)							1	
G-7	05-101A-1230	Presser Bur	누용대	1	1	1	1	1	1	1	
G-8	GP-001547-00	Presser Bar Bushing	누름대 봇싱	1	1	1	1	1	1	1	
G-i)	GP-013150-00	Presser Foot Ass'y (General)	노무밥(입반용)		1	<u> </u>	1		1		
G-11	05-012A-235B	Presser Foot Ass'y (Henvy-4row)	노무발(후물용~[매치)	<u> </u>	-	_	_			1	
G-12	SC-0157-1230	Screw [9/64" n = 40, L = 10.5]	노무박 웹나사	1	1	1	1	1	1	1	
G-13	05-103A-1370	Presser Bar Guide Bracket	누름대 잡이	1	1 1	1	1	1	1	1	-
G-14	GP-000733-00	Thread Guide Plate	실접이판		1		1	-	1	1	-
G-15	SC-0498-3710	Screw A [11/64" n = 40, L = 18]	누름대 잡이 됩나사 A	1	1		1	1	1	1	
G-16	SC-0158-3710	Screw B [9/64" n = 40, L = 9]	누름대 잡이 됩나사 B	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2)		- 13	1	1	
G-17 G-18	43-004S-2500	Hinge Screw [5/16" n=24] Presser Bar Lifter Link Ass'y	누름대 윤리기 링크 현지나사 누름대 윤리기 링크(조)	2	1	1	2	2	2	2	
G-18	AS-000246-00 43-105A-2500	Presser Bar Lifter Lever	누름대 올림 레버	1	1	1	1	1	1	1	
G-20	04-009C-3710	E-Ring [# 5]	E-링	7	7	7	7	7	7	7	
G-21	43-102A-2500	Presser Lifter Cam Shaft	노·정 누름대 올리기 캡축	1	1	1	i	1	1	1	
G-22	02-016R-1230	O-Ring	0-님	1	1	1	1	1	i	1	
G-23	43-001A-2500	Presser Lifter	누름대 올리기	1	1	1	1	1		1	
G-24	SC-0528-1230	Screw [9/64" n = 40]	누름대 윤리기 고정나사	1	1	1	1	1	1	1	-
G-25	02-019W-1230	Washer	누름대 올리기 와셔	1	1	1	1	1	1	1	
G-26	GP-000779-00	Presser Lifter Connect Bar	누름대 올리기 연결봉	1	1	1	1	1	1	1	
G-27	GP-000769-00	Knee Lifting Link	무릎 올림 링크	1	1	1	1	1	1	1	
G-28	43-007\$-2500	Hinge Screw	누름대 유리기 연결봉 힌지나사	1	1	1	1	1	1	1	
G-29	SC-000437-00	Hinge Screw	무료 올림 링크 힌지나사	1		1	1	1	1	1	
G-30	43-010S-2500	Hinge Screw	무릎 올림봉 힌지나사	1	1	1	1	1	1	1	
G-31	GP-000778-00	Knee Lifting Bar	무료 올림봉	1	1	1	1	1	1	1	
G-32	R1-000023-00	O-Ring (P5)	무뮾 유립봉 O-링	1	1	1	1	1	1	1	
G-33	GP-000771-00	Knee Lifting Bar Guide	무료 올림봉 가이드 판	1	1	1	1	1	1	1	
G-34	01-038W-1230	Spring Washer	무료 올림봉 가이드 판 와서	1	1	1	1	1	1	1	
G-35	SN-0122-5607	Nut [5/16" n = 28]	무료 올림봉 가이드 판 너트	1	1	1	1	1	1	1	
G=36	40-00GS-2500	Hinge Screw [5/16 n = 24]	실늦추기 판 힌지나사	1	1	1	1	1	1	1	
G-37	GP-000816-00	Thread Tension Release Plate	실늦추기 판	1	1	1	1	1	1	1	
G-38	40-007G-2500	Thread Tension Release Return Spring	실늦추기 판 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
G-39	PN-000025-00	Thread Tension Release Supporting Pin	실늦추기 핀	1	1	1	1	1	1	1	
G-40	10-008A-2500	Thread Tension Release Wire	신늇추기 케이션	1	1	1	1	1	1	1	
G-41	GP-001060-00	Wire Holder Bracket	실늇추기 케이뷸잡이 브라켓	1	1	1	1	1	1	1	
G-42	SC-0523-1230	Screw [3/16" n = 28, L = 11]	실늇추기 케이블잡이 브라켓 점나사	2	2	2	2	2	2	2	
G-43	GP-000761-00	Wire Holder	실늦추기 케이블 잡이	2	2	2	2	2	2	2	
G-44	SC-0548-7400	Screw [3/16' n = 28]	실늦추기 케이블잡이 점나사		4			_	4		
G-45	40-003A-2700	Cable Connecting Bolt	케이블 연결 불트	1	1	1	1		1	-	
G-46	40-004C-2700	Cable Connecting Nut A [3/16" n=32]		1	1	1	1	1	1	1	
G-47	40-005C-2700	Cable Connecting Nut B [3/16 n = 32]	케이블 연결 너트 B	1	1	1	1	1	1		
G-48	43-035\$-2070	Bolt [M6]	노무발 미세 조정 분트	1	1	-			1	_	
G-49	43-036\$-2070	Nut [15/64" n = 28]	노무발 미세 조정 너트 아저지이드	1	1	1	1	1 1	1 1		
G-50 G-51	40-100A-2350 GP-001045-00	Finger Guard Presser Foot Lifter-A	안전가이드 누름대올리기-A	_	(1)		-	(1)	(1)		
		Presser Foot Minute Lifting Base	노루발 미세상승 베이스		$\overline{}$				(1)		
G-52 G-53	GP-001046-00 SC-000095-00	Presser Foot Minute Lifting Base Presser Foot Minute Lifting Control Screw	노쿠발 미세상승 조정나사		\rightarrow				(1)	\rightarrow	
G-54	SN-000014-00	Presser Foot Minute Lifting Control Nut	노루발 미세상승 조정너트					_	(1)		
G-55	SC-0523-1230	Screw [3/16" n = 28, L=11]	노루발 미세상승 베이스 죕나사					_	(1)		
G-56	SC-0528-1230	Screw [9/64" n=40]	누름대 올리기 고정나사						(1)		
G-57	02-019W-1230	Washer	누름대 윤리기 와서		-		-	-	(1)		
G-58	GP-005949-00	Presser Spring(Light)	압력조절 스프링(박물용)	1	`-'	1		1	1-/	,,,,	
G-59	AS-001589-00	Presser Foot Ass'y (Light)	노무반(박물용)	1		1		1	1		
G-60	05-013C-257U	Arm Thread Guide(L)	Arm 신안내(L)	1		1		1			
G-61	05-115C-257U	Arm Thread Guide Holder Plates	Arm 실안내잡이판	1		1		1			
G-62	05-116W-257U	Washer for Arm Thread Guide	Arm 실안내 고정와셔	1	-	1	-	1	1		
G-63	11-017C-7507	Nut for Arm Thread Guide	단나사 너트	1		1	1	1	1	-	



Lubrication Mechanism 급유 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	품 명		·	,	Q' ty			, .	Remer
.,,,,		(12.00		FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	
1-1-1	GP-000695-05	Gear Box Cover	기이 박스 커비	1	1	1	1	1	1	1	
11-2	GP-000748-02	Oil Window of Gear Box Cover	기어 박스 커버 유창	1	1	1	1	ī	1	1	1
H-3	GP-000749-00	Gear Box Cover Gasket	기어 박스 키비 가스켓	1	1	1	1	1	1	1	
11-4	SC-0523-1230	Screw [3/16" n = 28, L = 10]	기어 박스 커버 됩나사	10	10	13	13	13	13	13	
11-5	GP-000750-00	Oil Window (Micro Lubriction)	아압 유창(미세급유)			1	1	1	1	1	
11-6	GP-000751-00	Oil Window (Full-Dry)	아암 유창(무급유)	1	1						
H-7	AS-000250-00	Floater Ass'y	오인 지시계 (조)			1	1	1	1	1	
H-8	GP-000752-02	Floater Case	오일 지시계 케이스			1	1	1	1	1	
14-9	R1-000022-00	O-Ring [P20]	오일 지시계 케이스 0-링			1	1	1	1	1	
14-10	G12-001708-00	Hose Holder	호스 잡이			5	5	5	5	5	
H-11	44-001C-1230	Hose Holder(Small)	호스 잡이(소)			3	3	4	4	4	
H-13	44-001C-5700	Hose [∮3×∮5, L=700]	면판 유십 호스					1	1	1	
H-14	GP-001861-00	Oil Wick	오일 공급 유심					1	1	1	
14-15	GP-001862-00	Hose B [#8× #10. L=240]	연결 호스 B			1	1	1	1	1	
H-16	AS-000249-00	Oil Tank Ass'y	규유탱크 (조)			1	1	1	1	1	
H-17	SC-000074-00	Screw of Oil Tank Ass'y [5/16" n=24]				1	1	1	1	1	
H-18	R1-000021-01	O-Ring [P11]	급유탱크 나사 0-링			1	1	1	1	1	
H-19	10-020W-2700	Washer	와셔			12	12	12	12	12	
H-20	GP-001862-00	Huse [#8× #10, L=280]	오일 주입 호스			1	1	1	1	1	
H-21	GP-000758-02	Oil Inlet	오일 주입구			1	1	1	1	1	
H-22	44-001C-5700	Hose C [≠3× ≠5, L = 250]	연결 호스 C			1	1	1	1	1	
11-23	GP-000759-03	Oil Filter Connector	오일 필터 연결구			2	2	2	2	2	
H-24	AS-000251-00	Oil Filter Ass'y	오일 필터(조)			1	1	1	1	1	
H-25	GP-001862-00	Hose [∮8×∮10, L=50]	오일 뭔터 연결 호스			1	1	ī	1	1	
H-26	44-134C-5700	Nipple	니뜐			2	2	2	2	2	
H-29	GP-000762-00	Oil Wick Support Plate	유방판					1	1	1	-
H-30	44-0000-1230	Oil Wick [L = 150]	유방판 유심					1	1	1	
H-31	SC-0159-3500	Screw [9/64 n = 40,L = 6]	변판 유심 잡이 고정나사					1	1	1	
H-32	44-021C-1600	Holder of Oil Return Felt	환유 펜트 잡이		_			1	1	1	
H-33	GP-000763-01	Face Plate Felt	면판 펜트					1	1	1	
H-34	SC-000076-00	Oil Adjusting Screw	오일 조정나사			1	1	1	1	1	
H-35	RI-000019-00	O-Ring [P3]	오일 조정나사 0-링			1	1	1	1	1	
H-36	SC-000075-00	Plunger Screw	플런저 나사			1	1	1	1	1	
H-37	R1-000020-00	O-Ring [P7]	플런저 나사 0-링			1	1	1	1	1	
H-38	44-118G-1230	Piston Spring	피스콘 스프링			1	1	1	1	1	
H-39	44-117A-1230	Piston	피스톤			1		1	1	1	
1-1-40	44-012C-1230	Hose [≠ 3× ≠ 5, L = 100]	둘대 편심축 유심 호스			1	_	1	1		
1-1-41	44-0000-1230	Oil Wick	들대 편심축 급유 유심				1	1	1	1	
H-42	04-003R-1600	Rubber Cap	고무 마개			2	2	2	2	2	
H-43	GP-001861-00	Oil Wick	편심축 유심			\rightarrow	1	1	1	1	
H-44	44-0000-1230	Oil Wick	수평밀대 유심		-	1	1	1	1	1	
H-45	GP-000761-00	Hose Holder	호스 잡이			1	1	1	1	1	
H-46	SC-0548-7400	Serew [3/16" n=28]	호스 잡이 고정나사			1	1	1		1	
H-47	44-012C-1230	Hose [∮3× ∮5, L=250]	수평밀대 유심 호스			1	1	1	1		
H-52	GP-013354-00	Oil Tank(L) Nipple(S)	급유탱크(하) 나풀(소)		i	2	2	2	2	2	
H-53	GP-013355-00	Oil Tank(L) Nipple(1)	급유탱크(하) 니플(대)		-	3	3	- 1	3	3	
H-54	GP-006536-01	Gear Box Window Cover	기어 박스 유창 커버	1	1	1	1	1	1	1	
H-55	SC-0174-1230	Screw [11/64" n-40]	기어 박스 유창 커버 고정 나사	4	4	4	4	4	4	4	
H-56	R1-000044-00	O-Ring of Gear Box Cover Oil Window		1	1	1	1	1	1	1	
			. , 1— , 1 11 0 - 0		-				-		
		7741					-				
						-	-	-	1		
				1		-	+		-+	-	



24

Thread Trimmer Mechanism 사절 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	품 명				Q' t	,			Remed
140.	Parts No.	Name of Parts	E 3	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	renoi
1-1	10-201 A-2700	Fixed Mea	고장메스(국잔사용)	1	1	1	1	1	1	1	
1-2	SC-A301-4119	Screw [9/64* n = 40]	고정메스 웹나사	1	1	1	1	1	1	1	
1-3	SC-0137-2700	Screw [1/8" n = 40]	고정메스 장력조절나사	1	1	1	1	1 1	1	1	
[-4	SN-0103-2700	Nut [1/8" n = 40]	고장매스 장력조절 너트	1	1	ı	1	1	1	1	
1-5	10-005A-2700	Thread Retaining Plate	신 가리게	1	1	1	1	1	1	1	
1-6	SC-0543-2302	Screw [11/64" n = 40]	실 가리게 됩나사	1	1	1	1	1	1	1	
1-7	01-017W-1600	Washer	심 가리개 와셔	1	1 1	1	1	1	1	1	
1-8	10-106A-2700	Rotary Mes	회전 메스 806013	1	1	1	1	1	1		
1-9	10-106A-235B	Rotary Mes	회전 메스 7AN414	- 0	0	-	-	1 0	1 0	1	_
1-10	SC-A154-4114 GP-000739-02	Screw [11/64* n - 40] Thread Trimming Holder	회전 메스 죕나사 사절 훈더	2	1 2	2	1 2	1 2	2	2	
I-12	WS-000021-02	Washer of Thread Trimming Holder	사전 홀디 와서	1	1	1	1	1	1	1	_
1-13	R1-000018-00	C-Ring [# 22, t = 1.2]	스냅 링	1	1	i	ii	1	1	1	
1-14	GP-000741-01	Thread Trimming Lever Connecting Link		1	1	1	i	1	i	i	
1-15	10-013S-257A	Stud Screw [11/64 n = 40]	사절레버 연결링크 단나사	2	2	2	2	2	2	2	
1-16	SN-0101-1600	Nut [11/64] n=40]	사절레버 연결링크 너트	1	ī	1	1	1	1	1	
1-17	GP-000740-00	Thread Trinming Lever	사전레버	1	1	1	1	1	1	1	
1-18	SC-0108-2350	Screw [M6]	사절레버 웹나사	1	1	1	i	1	1	1	
1-19	GP-000737-00	Thread Timming Shaft	사절축	1	1	1	1	1	1	1	
1-20	10-116W-257A	Washer	사절축 와셔	1	1	1	1	1	1	1	
1-21	43-009C-1600	E-ring [# 9]	E-s}	1	1	1	1	1	1	1	
1-22	10-017A-257A	Return Spring Guide Bushing	리틴 스프링 가이드 봇싱	1	1	1	1	1	1	1	
1-23	GP-000738-00	Slide Arm Return Spring	슐라이드 아암 리턴 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
1-24	GP-001725-00	Slide Arm	슐라이드 아암	1	1	1	1	1	1	1	
1-25	10-066A-7507	Roller	로울리	1	1	1	1	1	1	1	
1-26	10-020S-257A	Stud Screw	로울러 난나사	1	1	1	1	1	1	1	
I-27	SN-0115-7400	Nut [3/16" n = 32]	로울러 단나사 니트	1	1	1	1	1	1	1	
1-28	10-044R-5607	Cushion Washer	쿠션 고무 와서	1	1	1	1	1	1	1	
1-29	10-121A-257A	Cam Follower Crank	사절캠 종동 크랭크	1	1	1	1	1	1	_ 1	
1-30	15-0028-5607	Screw [1/4" n = 40]	사절캠 총등 크랭크 죕나사	2	2	2	2	2	2	2	_
I-31	10-032S-257A	Stopper Screw [15/64" n = 28]	스토퍼 쿠션 나사	1	1	1	1	1	1	1	
1-32	10-032R-257A	Cushion Rubber	스모피 쿠션 고무	1	1	2	1	1	1 2	1	
1-33	SN-0105-3400	Nut [15/64" n = 28]	너트	2	1	1	1	2	1	2	_
1-34	SC-000171-00 10-023G-257A	Thread Trimmer Stopper Screw Spring	사절 스토퍼 나사 사절캠 중등 크랭크 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
1-36	10-124C-257A	Spring Holder	스프링 검이	1	1	i	1	1	i	1	-
1-37	SC-0548-7400	Screw [3/16" n = 28]	리나사 점나사	6	6	6	6	6	6	6	
1-38	GP-001724-00	Thread Trimming Cam	사절캠	1	1	ŭ	1	1	1	1	
1-39	SC-A308-4517	Screw [1/4" n = 40]	사절캠 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
1-40	AS-000247-00	Clutch Lever Ass'y	쿨러치 레버 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
I-41	10-027\$-257A	Stud Screw	클리치 레버 작동편 나사	1	1	1	1	1	1	1	
I-42	SC-000227-00	Clutch Lever Hinge Screw	클러치 레버 단나사	1	1	1	1	1	1	1	
I-43	10-029A-257A	Base Plate	베이스 판	1	1	1	1	1	1	1	
I-44	GP-000736-00	Solenoid Block	솔레노이드 구동블릭		1		-		1		
I-45	SC-0128-7400	Screw [11/64" n=40]	슐레노이드 구등불력 죕나사	2	2	2	2	2	2	2	
1-46	10-044A-2300	Thread Trimming Solenoid Ass'y	사절 솔레노이드 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
1-47	GP-000735-00	Base for Thread Trimming Solenoid	사절 솔레노이드 베이스	1	1	1	1	1	1	1	
I-48	01-020W-2350	Washer	사절 솔레노이드 베이스 와서	2	2	2	2_	2	2	2	
1-49	SC-0183-2700	Screw [15/64" n = 28]	사절 슐레노이드 베이스 죕나사	2	2	2	2	2	2	2	
I-50	GP-006102-00	Bobbin Stopper Lever	보민 스토퍼 래버	1	1	1		1	1	1	
1-51	01-114C-2350	Bobbin Stopper Holder	보빈 스토퍼 흩더	1	1	1	1	1	1	1	
1-52	01-015C-2350	Bobbin Stopper Spring	보빈 압력 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
1-53	06-020C-7400	E-ring [# 6]	E-링 [#6]	1	1	1	1	1	1	1	
1-54	SC-A131-4522	Screw [1/8" n = 44]	고정나사	4	4	4	4	4	4	4	
1-55	SC-000294-01	Hinge Screw [15/64" n=28]	보빈 스토퍼 단나사	1	1	1	1	1	1	1	
I-56	GP-006116-00	Bobbin Stopper	보빈 스토퍼	1	1	1	1	1	1	1	
1-57	GP-000761-00	Cable Holder	케이블 잡이	1	1	1	1	1	1	1	
1-58	GP-010871-00	Bobbin Stopper Bracket	보빈 스토퍼 브라켓	1	1	1	1	1	1	1	
1-59	SC-0104-5607	Screw [11/64" n = 40]	보빈 스모퍼 브라켓 고정나사 보빈 압력봉 스토퍼	2	2	2	2	2	2	2	_
1-60	01-016R-2700	Stopper for Bobbin Presser Screw [15/64 n = 28]	나사	1 1		1	1	1	1	1	-
1-61	SC-000448-00	Needle Cage	나사 니듬케이지(KT202410)	1	1			1			
1-62	BR-000103-00	Treesie Oage	사절 홀머 와셔 A	A	A 1	A .	-	A	A 1	-	



Oil Pan & Knee Lifting Mechanism 오일팬 및 무릎올림 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	품명	Q' ty									
NO.	Parts No.	Mame of Parts	a a	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	LEGISTR		
J-1	GP-001133-00	Oil Pan	<u> </u>	1	1	1	1	1	1	1			
J-2	GP-000800-00	Knee Lifting Controller-A	제어체-A	1	1	1	-	1	1	1			
J-3	43-035\$-2070	Screw A [M6×P1.0, 1.=38]	제어체-Λ 스토퍼 나사 Λ	1	1	1	1	1	1	1			
.1-4	06025MC-7113	Screw B [M6×P1.0, L=25]	제어제-A 스토피 나사 B	1	1	1	1	1	1	1			
J-5	43-036S-2070	Nut [M6]	제어채-A 민충 너브	2	2	2	2	2	2	2			
J-6	GP-000802-00	Knee Lifting Controller Shaft-A	제어체축-A	1	1	1	1	I	1	1			
J-7	SC-0545-1230	Screw [15/64" n = 28]	제어체축-A 고정 나사	2	2	2	2	2	2	2	_		
J-8	GP-000804-00	Knee Lifting Controller Spring	재어채 스프링	1	1	1	1	1	1	1			
J-()	-13-009C-1600	E-ring #9	E B	3	3	3	3	3	3	3			
J-10	GP-000799-00	Knee Lifting Connecting Link	무릎을릮 연결링크	1	1	1	1	1	1	1			
J-11	43-004S-3400	Hinge Screw [D = 7.24, H = 3.3]	연결 롯드 한지나사	2	2	2	2	2	2	2			
J-12	SN-0105-3400	Nut [15/64° n=28]	너트	2	2	2	2	2	2	2			
J-13	G12-000801-00	Knee Lifting Controller-B	제어제-B	1	1	1	1	1	1	1			
J-14	GP-000803-00	Knee Lifting Controller Shaft-B	제어체축-B	1	1	1	1	1	1	1			
J-15	GP-000815-00	Knee Lifting Bar Support Cap	무료용립봉받침캡	1	1	1	1	1	1	1			
J-16	43-031A-2070	Knee Lifting Pad Ass'y	무릎올림 패드(조)	1		1	1	1	1	1			
			1										
						_			-				
					-	_							
				-		_	_	_					
				-						_			
				-		-	-						
								1					
				-									
										-			
								1					
				-					- 1				
				1				- 1					
						_		1	- 1				
									-				
				1	_				_				
					i				i				
							-		1				
					-		1	-	1				
				1	-		-		1				
			1		-				- 1	-			
				-					-				



Reverse Button Mechanism 역진 버튼 관계








No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty							
140.	Parts NV.			FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	Rema
K-I	0G-02GA-2300	Reverse Feed Solenoid Ass'y	역진 솔레노이드 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
K-2	GP-000697-00	Reverse Feed Solenoid Buse	역진 송레노이드 부착판	1	1	1	1	1	1	1	
K-3	SC-0175-1230	Screw [11/64" n = 40, 1, = 7]	역진 클레노이드 고정나사	4	4	4	4	4	4	4	
K-4	SC-0183-2700	Screw [15/64" n = 28, L = 14]	역진 솎레노이드 부하만 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
K-5	GP-000698-00	Reverse Feed Solenoid Crank	역진 슬래노이드 크랭크	1	1	1	1	1	1	1	
K-ű	SC-000071-02	Hinge Screw [D = ≠ 9.53, H = 15]	역진 크랭크 한지 나사	1	1	1	1	1	1	1	
K-7	12-001A-5007	Reverse Button Case	역진 비쁜 케이스	1	1	1	1	1	1	1	
K-8	SC-0548-7400	Screw [3/16" n = 28]	역진 버븐 케이스 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
K- 9	GP-001817-00	Reverse Button S/W Ass'y	역진 비른 스위치 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
K-10	12-009R-5607	Insulated Rubber	스위치 받침 절연 고무	1	1	1	1	1	1	1	
K-11	12-0128-2700	Screw	역잔 비른 스위치 고정나사	2	2	2	2	2	2	2	
K-12	12-104P-5607	Reverse Button Actuator Pin	역진 버튼 작동핀	1	1	1	1	1	1	1	
K-13	AS-000254-00	Reverse Feed Control Lever Ass'y	역진 작동 레버 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
K-14	SC-0178-7400	Screw [11/64" n = 40]	역진 작동 래버 고정나사	1	1	1	1	1	1	1	
K-15	12-008G-5607	Spring	역진 버튼 스위치 누용대 스프링	1	1	1	1	1	ı	1	
K-16	43-009C-1600	E-ring [#9]	역진 버튼 작동판 E-링	2	2	2	2	2	2	2	
					_						
										-	
				_			-				
						-					
						-		-		_	
										-	
						9					
						i .					-
					_	-					
						-					
							_		-		
									- 1	_	
									- 1		
									-		
									- 1		
									-		
									-		
				į				- 1			
									- 1		
									-		
									_ [
									1		
				-		-		-			



Thread Wiper Mechanism 와이퍼 관계






No.	Parts No.	Name of Parts	# mi	Q' ty							
NO.	Parts No.	Name of Parts	품 명	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	Rema
1,-1	11-001A-257A	Wiper Bracket Ass'y	와이퍼 브라켓 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
L-2	SC-0548-7400	Screw [3/16* n = 28]	와이퍼 브라켓 큄나사	2	2	2	2	2	2	2	
13	11-102A-257A	Wiper Rotation Shaft	와이피 회전축	i	1	1	1	1	1	i	
L-4	04-009C-3710	E-Ring (≠5)	E 링 (#5)	1	1	1	1	1	1	1	
15	11-003A-257A	Wiper	와이퍼	1	1	1	1	1	1	1	
L-6	SC-0120-1230	Screw [9/64" n = 40]	와이퍼 줘나사	1	1	1	1	1	1	1	
17	11-106A-257A	Wiper Crank Ass'y	와이버 크랭크 (조)	1	1	1	i	1	1	1	
L-8	SC-0105-7500	Screw [M4]	와이퍼 크랭크 췸나사	2	2	2	2	2	2	2	
L-9	16-113S-3710	Hinge Screw	와이퍼 크랭크 힌지 나사	3	3	3	3	3	3	3	
L-10	SN-0101-2700	Nut [11/61" n = 40]	와이피 크랭크 너트	3	3	3	3	3	3	3	
L-11	GP-000780-00	Wiper Rod-A	와이퍼 묫드-A	1	1	1	1	1	1	1	
L-12	11-008A-257A	Wiper Driving Link Ass'y	와이퍼 요동링크 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
L-13	11-009S-257A	Hinge Screw	와이퍼 요동링크 힌지나사	1	1	1	1	1	1	1	
L-14	10-020W-2700	Washer	스토퍼 와서	1	1	1	1	1	1	1	
L-15	SN-0115-7400	Nut [3/16" n=32]	와이퍼 요동링크 너트	1	1	1	1	1	1	1	
116	11-010A-257A	Wiper Solenoid Connection Link	와이퍼 슐레노이드 연결링크	1	1	1	1	1	1	1	
L-17	11-011G-257A	Wiper Spring	와이퍼 스프링	1	1	1	1	1	1	1	
L-18	11-112A-257A	Wiper Base	와이피 베이스	1	1	1	1	1	1	1	
L-19	SC-0548-7400	Screw [3/16" n = 28]	와이퍼 베이스 펌나사	3	3	3	3	3	3	3	
L-20	11-015A-2300	Wiper Solenoid Ass'y	와이피 슐레노이드 (조)	1	1	1	1	1	1	1	
L-21	SC-0196-2700	Screw [M3]	솔레노이드 부착 나사	4	4	4	4	4	4	4	
L-22	11-016W-2700	Spring Washer	솔레노이드 부착 스프링 와서	4	4	4	4	4	4	4	
L-23	11-017W-2700	Washer	손레노이드 부착 평 와서	4	4	4	4	4	4	4	
L-24	11-013C-257A	Wiper Cover	와이퍼 커버	1	1	1	1	1	1	1	
L-25	SC-0120-1230	Screw [9/64" n = 40]	와이퍼 커버 죕나사	2	2	2	2	2	2	2	
									1		
								-			
								1			
								1	-		
				-					1		
						i			Ť		
									-		
								-		\dashv	
								1	-		
							1				
					1						
					-	1				\dashv	
						-		1	7	-	
				-	-	1		1	1		
				1		-	-	1	T		
					-				1		
				<u>i</u> -	i		- i	-	i	-	




Auto Knee Lifter Solenoid Mechanism (Option) 자동무릎올림 관계 (옵션)





No.	Parts No.	Name of Parts	품명	Q' ty								
.,			a 8	FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	Remar	
M-l	S10000068-00	Auto Knee Lifter Solenoid Ass'y	자동부뢒올림 솔레노이드(조)	1	1	1	1	1	1	1		
M-2	GP-000774-00	Buck Cover for Auto Knee Lifter	뒷뚜껑-AK	1	1	1	T	1	1	1		
M-3	SC-0183-2700	Screw [15/64" n = 28]	자동무료율립查레노이드부착나사	4	4	4	1	4	4	4		
Mi	0G-051 W-7400	Washer	자동부릎흘럽솚레노이드 와서	_	4	4	-	4	4	4		
M-5	SN-0121-4000	Nut [15/64" n=28]	자동꾸릎올림솥레노이드 니므		4	4	-	4	4	4		
M-6	43-013A-257A	Knee Lifter Connection Crank	자동부표윤립 연결링크	_	1	1—	1-	1	1	1		
M-7	SC-0497-1230	Screw [3/16" n = 28]	자동무릎을림 연결링크 켄나사	1	ī	1	1	1	1	1		
M-8	43-021A-257A	Collar for Auto Knee Lifter Shaft	자동부릎을림축 카라	1	1	1	1	1	1	1	_	
M-9	SC-0512-1230	Screw [11/64" n = 40]	자동무릎올림속 카라 고정나사	2	2	2	2	2	2	2		
M-10	GP-000773-00	Auto Knee Lifter Shaft Bushing	자동무릎을 위축 봇성	1	1	1	1	1	1	1	_	
M-11	43-017C-257A	Nut for Auto Knee Lifter Shaft	자동무릎율립축 너브	1	1	1	1	1	1	1		
M-12	06-021W-7400	Washer for Auto Knee Lifter Shaft	자동무료올림축 와서	-	1	1	-	1	1	ı		
M-13	40-002C 2350	E-ring [#8]	자동무릎을림축 E-링	1	1	1	1	1	1	1		
M-14	AS-000252-01	Auto Knee Lifter Shaft Ass'y	자동무릎올림축(조)	1	1	1	1	1	1	1	_	
M-15	GP-013155-00	Auto Knee Lifter Shaft	자동부믚윤립축	1	1	1	1	1	1	1		
M-16	GP-013156-00	Auto Knee Lifter Bracket	자동무릎올림 브라켓		1	i	1	i	1	1		
			101250-18	•			-			·		
							_	_			\vdash	
						-					-	
						_	-					
										-	_	
										-		
							_	-				
							-			_		
				_			_		_			
							_					
					_					-1		
											<u> </u>	
					_						_	
								-				
									-			
				- 1					i			
					_							
					_							
								- 1	- 1			
									- !			
					_							
							!	- !	-			
				-	_							
				İ	- [- 1			
								-				
									- !			
					i							
							-	- 1	1			
								- 1				
				1	1	1	1	1	1			









No.	Parts No.	Name of Parts	품 명	Q' ty								
				FA	FG	SA	SG	MA	MG	MB	Remark	
N-1	91-001C-1230	Accessory Bag	액세서리 백	ī	1	1	1	1	1	1	Ī	
N-2	91-102C-1230	Driver(Large)	드라이버(大)	1	1	1	1	1	1	1		
N-3	91-103C-1230	Driver(Middle, Small)	트라이버(미//)	1	1	1	1	1	1	1		
N-4	-	Needle(DB×1SF(KN)#11)	바뉴(박사용)	5		5	\vdash	5				
N-5	-	Needle(DB×1#14)	바눌(일반용)		5		5		5			
N-6	-	Needle(DB×1#21)	바뉸(후문용)				1			5		
N-7	07-105A-2700	Bobbin(AL)	보빈	4	4	4	4	4	4	4		
N-8	91-105C-2700	Spanner	고정에스 장력 조절 스패니	1	1	1	1	1	1	1		
N-9	91-004C-2700	L Wrench(3mm)	L 렌치(3mm)	1	1	1	1	1	1	1		
N-10	91-003C-2700	L Wrench(25mm)	L 렌치(2.5mm)	1	1	1	1	1	1	1		
N-11	91-001C-2700	L Wrench(2mm)	L 렌치(2mm)	1	1	1	1	1	1	1		
N-12	10-201A-2700	Fixed Mes	고정메스 (국잔사용)	1	1	1	1	1	1	1		
N-13	91-108M-640L	Head Cover	미싱커버	1	1	1	1	1	1	1		
N-14	91-008C-1230	Oil Tank	오일 탱크	1	1	1	1	1	1	1		
N-15	0I-043C-1230	Head Hinge	힌지	2	2	2	2	2	2	2		
N-16	GP-001997-00	Head Support Rubber (A)	해드 힌지고무(A)	2	2	2	2	2	2	2		
N-17	GP-001998-00	Head Support Rubber (B)	헤드 힌지고부(B)	2	2	2	2	2	2	2		
N-18	GP-001999-00	Head Support Rubber (C)	해드 힌지고무(C)	4	4	4	4	4	4	4		
N-19	GP-002000-00	Rubber Cushion for Hinge	힌지쇠 고무	2	2	2	2	2	2	2		
N-20	-	Nail	못	8	8	8	8	8	8	8		
N-21	GP-012352-00	Head Rest	미싱 받침대	1	1	1	1	1	1	1		
N-22	91-007A-2302	Thread Stand Ass'y	실패꽂이(組)	1	1	1	I	1	1	1		
N-23	01-135A-235A	Needle Plate (Light)	침판(박물용)	1		1		1				
N-24	01-035A-123A	Needle Plate (A-Type)	침판(A형)		1		1		1			
N-26	06-135A-235B	Needle Plate (BH-Type)	침판(BH형)							1		
N-27	91-011C-1230	Oiler	오일 주유룡			1	1	1	1	1		
N-28	GP-001992-00	Grease Tube	그리스	1	1	1	1					
N-29	GP-001994-00	Grease Nozzle	그리스 주유구	1	1	1	1					
									-			
								-				
								1				
								-	-			
					!				ļ			
					i				i			
		 							1			
								1		\dashv		
							- †	-1	-			