



TEILELISTE

Part list



Gestalteter Nähplatz
zum Stoßband aufnähen

Engineered Working Station
(heel tape sewing machine)

EWS 6200



From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC




EWS 6200

Metering Device

Tafel 1.0

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	030-3664-00	Bandführung	tape guide	1
2	044-13312-00	Verschraubung	screw joint	3
3	042-07418-00	Drossel	throttle	2
4	042-11208-00	Oder-Baustein	component	1
5	044-114343-00	Verschraubung	screw joint	1
6	030-3682-00	Abdeckwinkel	angle	1
7	050-24850-00	Metering device	metering device	1
8	050-16503-00	Kreuzgriff	star knob	1
9	050-16477-00	Konusknopf	cone button	1
10	030-3667-00	Schiebeplatte	sliding plate	1
11	030-0344-00	Linearführung	linear guide	1
12	030-3666-00	Grundplatte	base plate	1
13	030-3665-00	Befestigungsklotz	block	1
EWS 6200		Metering Device		Tafel 1.0




EWS 6200

Rollenhalter

Tafel 2.0

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	050-16434-00	Klemme	clamp	1
2	030-1138-00	Rohr	tube	1
3	030-2806-00	Klemme	clamp	1
4	030-1579-00	Lagerdorn	bearing bolt	6
5	030-1580-00	Rollenaufnahme	roller support	6
6	050-17540-00	Feder	spring	6
7	030-2801-00	Welle	shaft	6
8	030-2802-00	Welle	shaft	6
9	030-2803-00	Klemmlasche	clamping plate	6
10	030-2804-00	Aufnahme	support	1
11	030-2805-00	Strebe	rod	6
12	030-2807-00	Lagerdorn	bearing bolt	6
13	030-2808-00	Aufnahme	support	6
14	030-2896-00	Halteflasche	holding plate	2
15	050-15382-00	Kugellager	ball bearing	6
EWS 6200		Rollenhalter		Tafel 2.0





EWS 6200

Ventilverteilung

Tafel 3.0

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	042-11161-30	Ventil	valve	2
2	042-11161-31	Steckdose	socket	2
3	030-2508-00	Ventilplatte	valve plate	1
4	042-11400-00	Ventil	valve	4
5	042-11401-00	Ventil	valve	3
6	042-11407-00	Reduzierstück	reducer	1
7	044-14343-00	Verschraubung	screwing	3
8	044-13323-00	Verschraubung	screwing	3
9	042-11403-00	P-Station	p-station	1
10	042-11404-00	Endplatte	end plate	1
11	042-11405-00	Endplatte	End plate	1
12	042-11284-01	Drossel	throttle	1
EWS 6200		Ventilverteilung		Tafel 3.0





EWS 6200

Tischteile

Tafel 4.0

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	050-15005-00	Universelle Pedaleinrichtung	universal pedal adjustment	1
2	060-24826-66	Externer Sollwertgeber	external director	1
3	050-25877-02	Rohrkappe	plastic plug	2
4	050-25873-00	Rohrkappe	plastic plug	2
5	050-25888-00	Abfallbehälter	bin	1
6	045-12272-96	Filterregler	air service unit	1
7	044-13254-00	Verschraubung	screwing	1
8	030-2812-00	Tischgestell	table frame	1
9	030-2821-00	Trägerrahmen	bearing frame	1
10	030-2901-00	Tischplatte	table plate	1
11	030-0012-00	Stellfuß	table food	4
12	030-0013-00	Halter	holder	4
13	050-16455-00	Gummi-Metall-Puffer	rubber buffer	4
14	030-0713-00	Klemme	clamp	1
15	030-0056-00	Platte	plate	1
16	050-16439-00	Klemme	clamp	2
17	030-2584-00	Winkelrohr	tube	1
18	050-16446-00	Klemme	clamp	1
19	030-0567-00	Rohr	tube	1
20	030-3633-00	Halter	holder	1
EWS 6200		Tischteile		Tafel 4.0





EWS 6200

Tischteile

Tafel 4.1

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	030-0695-00	Halter	holder	1
2	061-06200-10-01	Display	display	1
3	030-2904-00	Motorhalter	engine holder	1
4	030-3661-00	Stehbolzen	stay bolt	1
5	050-16638-01	Kupplung	clutch	1
6	030-3669-00	Stehbolzen	stay bolt	1
7	050-25962-00	Zahnriemen	toothed belt	1
8	050-16503-00	Kreuzgriff	star knob	1
9	030-3672-00	Gewindestange	thread rod	1
10	060-24826-51	Efka - Antrieb	efka drive	1
11	030-3634-00	Schutz - vorne	guard front	1
12	030-3636-00	Schutz - hinten	guard back	1
13	030-3635-00	Schutz - mitte (mit Auszacker)	guard (with pinking)	1
	030-3660-00	Schutz - mitte (ohne Auszacker)	guard (without pinking)	1
EWS 6200		Tischteile		Tafel 4.1



EWS 6200

Auszacker

Tafel 5.0

NR. NO.	ARTIKEL NR. ARTICLE NO.	BEZEICHNUNG	NAME	ST. Q'ty
1	030-3691-00	Platte	plate	1
2	045-12276-00	Winkel	angle	
3	044-14341-00	Verschraubung	screwing	2
4	045-12274-00	Druckregler	pressure regulator	1
5	045-12277-00	Manometer	manometer	1
6	030-3692-00	Welle	shaft	1
7	041-25020-20	Zylinder	cylinder	1
8	042-06927-00	Drossel	throttle	2
9	090-001377-00	Auszackmesser	pinking knife	1
10	050-16413-01	Klemmhebel	clamp lever	1
11	030-3674-00	Verlängerung	extension	1
12	030-3683-00	Lasche	lug	1
13	050-25919-00	Zahnriemen	toothed belt	1
14	030-3680-00	Zahnrad	toothed wheel	1
15	030-3681-00	Stehbolzen	stay bolt	3
16	030-3676-00	Schwenkauge	swing lug	1
17	030-3684-00	Zylinderhalter	cylinder holder	1
18	030-3663-00	Halteplatte	plate	1
19	030-2599-00	Düsenkörper	die body	1
20	030-2598-00	Düse	duct	1
21	030-3662-00N	Hebel	lever	1
22	030-0017-01	Absaugung	extraction	1
23	050-24800-00	Puller	puller	1
24	050-14370-00	Schlauchklemme	hose clamp	2
25	042-11191-00	Drossel	throttle	1
26	030-3670-00	Getriebepatte	plate	1
27	050-16468-00	Stelling	set collar	2
28	030-3685-00	Wellenträger	shaft carrier	2
29	030-3686-00	Halterung	mounting	1
30	030-3688-00	Führungsstück	guide piece	1
31	030-3687-00	Seitenteil	side frame	2
32	050-15366-00	Kurvenrolle	curved roller	1
33	050-15377-00	Kugellager	ball bearing	4
34	030-3690-00	Abweiser	deflector	1
35	030-3675-00	Stelling	set collar	1
36	030-3671-00	Auszackerwelle	pinking shaft	1
37	030-3678-00	Gegenrolle	counter roller	1
38	030-3689-00	Rollenhalter	roller holding	1
39	050-15464-00	Nadelhülse	needle bush	2
40	030-3677-00	Klemmwelle	Clamp shaft	1
41	030-3673-00	Welle	shaft	1
42	030-3679-00	Bolzen	bolt	1
EWS 6200		Auszacker		Tafel 5.0